



- A** Disparador
- B** Lente
- C** Visor y espejo para selfi
- D** Flash | Temporizador automático | Botón de doble
- E** Botón de la puerta de la película
- F** Flash
- G** Botón ENCENDIDO|APAGADO
- H** Contador de fotos
- I** Correa para la muñeca
- J** Ranura de expulsión de fotos

Lea esta Guía Rápida en español  
 → [www.polaroid.com/go-quickstart](http://www.polaroid.com/go-quickstart)

¿Tiene algún problema  
 o duda que necesite  
 respuesta?

EE. UU./Canadá  
[usa@polaroid.com](mailto:usa@polaroid.com)  
 +1-212-219-3254

o visite [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

Póngase en contacto  
 con nuestro equipo de  
 atención al cliente

UE/Resto del mundo  
[service@polaroid.com](mailto:service@polaroid.com)  
 00800 5770 1500

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands.  
 Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Go are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.  
 ©2020 Polaroid. All rights reserved.



Esta cámara funciona con  
**POLAROID GO FILM**

Fotografía: Harriet Browse  
 Ilustración: La Boca  
 Diseño: Agnes Montecinos Muñoz

# PolaroidGo

- 1 Enciende la cámara Polaroid Go pulsando el botón de ENCENDIDO | APAGADO. El contador de fotos indicará cuántas fotos quedan. Debería estar en «0».
- 2 Desliza el botón de la puerta de la película y tira de la puerta para abrirla.
- 3 Haz coincidir el color del cassette de la película con el color indicado en la cámara. Desliza primero el extremo grueso del casete y deja que se coloque en su sitio. Deja la lengüeta, porque la necesitarás más tarde para quitar la película vacía.
- 4 Cierra la puerta de la película hasta que haga clic. La lámina negra será expulsada cubierta por el protector de fotos.
- 5 Retira la lámina negra y deja que la cubierta protectora vuelva a recogerse.
- 6 Apunta a tu objetivo y pulsa el disparador. El flash se disparará automáticamente. Ten cuidado de no tapar el flash con el dedo.
- 7 Prueba a hacer un selfi. El visor tiene su propio espejo para selfis. Colócate en el centro y haz la foto.
- 8 La foto se expulsará debajo del protector de foto. Déjala ahí durante 5 segundos. Después levanta con cuidado el protector de la foto y deja que se enrolle solo hacia atrás. Extrae la polaroid.
- 9 ¡No sacudas la foto! Pon la polaroid en una zona oscura y boca abajo sobre una superficie plana para protegerla de la luz. Sigue las instrucciones del tiempo de revelado que hay en la caja del carrete.

## Quick Start Guide

Descarga el manual completo de la cámara Polaroid Go en → [polaroid.com/go-manual](https://polaroid.com/go-manual)

