

# polaroid



- A 快門按鈕
- B 鏡頭
- C 取景器和自拍鏡
- D 閃光 | 自拍 | 雙重曝光按鈕
- E 相紙倉門按鈕
- F 閃光燈
- G 開|關按鈕
- H 相紙計數器顯示幕
- I 腕帶環
- J 相片彈出槽
- K USB 大刀 于握 器 則折司 各主 正人||

閱讀快速入門指南繁體中文版  
→ [www.polaroid.com/go-quickstart](http://www.polaroid.com/go-quickstart)

如有問題或任何查詢。  
USA/Canada  
[usa@polaroid.com](mailto:usa@polaroid.com)  
+1-212-219-3254

請聯系我們的客  
服團隊  
EU/Resto del mundo  
[service@polaroid.com](mailto:service@polaroid.com)  
00800 5770 1500

或訪問 [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.  
©2023 Polaroid. All rights reserved.



本相機适用于

POLAROID GO FILM

攝影: Harriet Browse  
風格: Agnes Montecinos Muñoz

# Polaroid Go Instant Camera Generation 2

1 按下開|關按鈕，打開Polaroid Go相機電源。相紙計數器顯示幕會顯示您還剩下幾張照片，首次打開時應顯示「0」。

2 滑動相紙倉門按鈕，拉開倉門。

3 對準相紙盒上的顏色及相機上顯示的顏色。先將相紙盒較厚的一端滑入，然後將其定位。保留拉環，以備日後用來取出空空的相紙盒。

4 關上相紙倉門，直至聽到喀嗒聲。被遮光板覆蓋的黑卡會彈出。

5 取下黑卡，讓遮光板捲回。

6 瞄準您的拍攝目標，然後按下快門按鈕。閃光燈將自動觸發。請注意不要用手指遮住閃光燈。

7 嘗試自拍。取景器同時是反光自拍鏡。讓自己位於中間，然後利用自拍鏡拍照。

8 照片將在遮光板下方彈出。保留在遮光板下5秒然後輕輕提起遮光板並使其回滾後，取出照片。

9 請勿晃動照片！避開光線，將照片放在黑暗的地方或面朝下放在平坦的表面上。遵循相紙盒上顯示的顯影時間。

## Quick Start Guide

在 → [polaroid.com/go-manual](http://polaroid.com/go-manual) 下載完整的Polaroid Go相機手冊

