



- A** 셔터 버튼
- B** 렌즈
- C** 뷰 파인더 및 셀카 미러
- D** 플래시 | 셀프 타이머 | 이중 노출 버튼
- E** 필름 도어 버튼
- F** 플래시
- G** ON | OFF 버튼
- H** 필름 카운터 디스플레이
- I** 손목 스트랩 루프
- J** 사진 배출 슬롯

이 퀵 스타트 가이드를 한국어로 읽으십시오.
→ www.polaroid.com/go-quickstart

기타 문의 사항 또는 제품에
문제가 발생

시 고객지원팀에 문의 주
시기나

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

polaroid.com/help 를 방문해 주세요



본 카메라는 이 호환됩니다
POLAROID GO FILM

사진술: Harriet Browse
삽화: La Boca
스타일링: Agnes Montecinos Muñoz

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands.
Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Go are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
©2020 Polaroid. All rights reserved.

PolaroidGo

- 1 ON | 버튼을 눌러 Polaroid Go 카메라를 켭니다. OFF 버튼. 필름 카운터 디스플레이는 남은 사진 수를 보여줍니다. '0'이어야합니다.
- 2 필름 도어 버튼을 밀어서 도어를 닫겨 엽니다.
- 3 필름 카세트의 색상을 카메라에 표시된 색상과 일치시킵니다. 먼저 카세트의 두꺼운 끝을 밀어 넣고 제자리에 놓으십시오. 나중에 빈 필름 팩을 제거 할 때 필요하므로 당김 탭을 그대로 둡니다.
- 4 찰칵 소리가 날 때까지 필름 도어를 닫습니다. 필름 실드로 덮인 다크 슬라이드가 발송됩니다.
- 5 다크 슬라이드를 제거하고 필름 실드가 다시 들어가고록합니다.
- 6 피사체를 겨냥하고 셔터 버튼을 누릅니다. 플래시가 자동으로 작동합니다. 손가락으로 플래시를 가리지 않도록주의하세요.

- 7 셀카를 찍어보세요. 뷰 파인더에는 자체 반사 셀카 거울이 있습니다. 그 중간에 자신을 놓고 사진을 찍습니다.
- 8 사진이 필름 실드 아래로 나옵니다. 5 초 동안 그대로 둡니다. 그런 다음 필름 실드를 부드럽게 들어 올려 다시 안으로 넣으십시오. 사진을 제거하십시오.
- 9 사진을 흔들지 마세요! 사진을 어두운 곳에 두거나 평평한 표면에 뒤집어서 빛을 차단합니다. 필름 팩의 개발 시간을 따르십시오.

Quick Start Guide

polaroid.com/go-manual에서 전체 Polaroid Go 카메라 설명서를 다운로드하십시오.

