

polaroid



This camera works with
Fonctionne avec
Funciona con
适用于
対応しています

Polaroid I-Type Film
Polaroid 600 Film

Get started. Commencez.

Scan the QR code to get the app, free additional warranty, tips, manuals and more

Scannez le QR code pour obtenir l'app, accès à une extension de garantie, des conseils, des manuels et plus

Escanea el código QR para obtener la app, garantía adicional gratuita, consejos y más

Scansiona il codice QR per avere l'app, garanzia aggiuntiva gratis, consigli, manuali e tanto altro

掃描二維碼下載程式，即可免費獲取額外保固、手冊、小技巧和其他相關資訊

アプリ、保証、ヒント、マニュアルなどはQRコードをスキャンして下さい。

Read this Quick Start Guide online / Lisez ce guide de démarrage rapide en ligne / Lea esta Guía Rápida en español / Leggi questa Guida Rapida in italiano / Lesen Sie diese Kurzanleitung auf Deutsch / 請閱讀中文版的「快速入門指南」/ このクイックスタートガイドを日本語版でお読みください。
polaroid.com/mod-manual

Have a problem or question? Contact our Customer Support Team or visit polaroid.com/help

Un problème ou une question? Contactez notre service client ou visitez polaroid.com/help



polaroid.com/mod

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 3770 3500

Made for and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2026 Polaroid. All rights reserved.
Fabriqué et distribué par, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. POLAROID, le Color Spectrum et le Polaroid Classic Border Logo sont des marques protégées de Polaroid.
©2026 Polaroid. Tous droits réservés.

- A Flash / Flash
- B Camera Lens / Objectif de l'appareil
- C USB-C Charging Port & Battery Level Indicator: Port de charge USB-C et indicateur de niveau de la batterie:
 - Battery full / Batterie pleine
 - Battery half full / Batterie à moitié pleine
 - Battery low / Batterie presque vide
- D Shutter Button / Bouton Déclencheur
- E Self timer LED / LED du retardateur
- F Light Meter / Postemètre
- G Film Shield / Protecteur de Film
- H Mode Dial / Sélecteur de mode
- I Brightness Adjustment Dial / Molette de réglage de luminosité
- J Film Door Button / Bouton du compartiment Film
- K Flash ON/OFF Button / Bouton activer | désactiver le flash
- L Film Counter LED / LED du compteur de photos
- M Self-timer / Retardateur
- N Viewfinder / Viewfinder
- O Strap attachment points / Points d'attache des sangles

polaroid

- 1 Power on the Polaroid Mod Camera by turning the mode dial to Auto. Allumez l'appareil photo Polaroid Mod en tournant le sélecteur de mode sur Auto.
- 2 Open the film door. Ouvrez le compartiment film.
- 3 Insert the film pack darkslide up and with the tab facing toward you. Insérez le film avec le carton noir de protection du film vers le haut et la languette face à vous.
- 4 Close the film door. The darkslide covered by the film shield will eject. Fermez le compartiment film. Le carton de protection du film est éjecté sous le protecteur de film.
- 5 Remove the darkslide and allow the film shield to roll back in. Retirez le carton de protection du film du dessous du protecteur de film et laissez ce dernier s'enrouler sur lui-même.

- 6 Aim at your subject and press the shutter button. The flash will trigger automatically. Visez votre sujet et appuyez sur le déclencheur. Le flash se déclenche automatiquement.
- 7 The photo covered by the film shield will eject. La photo est éjectée sous le protecteur de film.
- 8 Don't shake the photo! Place it in a dark place or face down on a flat surface. Ne secouez pas la photo, placez-la dans le noir ou face vers le bas sur une surface plane.
- 9 Make sure you play around with all the creative modes and see where they take you! Assurez-vous d'essayer tous les modes créatifs et de voir où ils vous mènent !

Download the complete Polaroid Mod Camera manual. Téléchargez le manuel complet de l'appareil photo Polaroid Mod.

→ polaroid.com/mod-manual

Polaroid Mod Instant Camera

Quick Start Guide

