

Polaroid Now

- A** Botón de Disparo
- B** Lente
- C** Flash
- D** Visor
- E** Temporizador & Doble Exposición*
- F** Botón del Compartimento de la Película
- G** Botón para Activar | Desactivar el flash*
- H** Interruptor de Encendido | Apagado
- I** Indicador de Película LED
- J** Aros para la Correa
- K** Indicador de Batería



Esta cámara funciona con

I-TYPE FILM

600 FILM

¿Tiene algún problema o duda que necesite respuesta?

EE. UU./Canadá
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente

UE/Resto del mundo
service@polaroid.com
00800 5770 1500

o visite polaroid.com/help

* Descubra más características y descargue el manual completo en polaroid.com/now-manual

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

- Batería llena
- Batería semillena
- Batería baja

Polaroid Now

- 1 Enciende la Polaroid Now presionando el botón ON/OFF.
- 2 Abre el compartimento para la película.
- 3 Inserta la película con la lámina negra para arriba y la lengüeta mirando hacia ti.
- 4 Cierra el compartimento. La lámina negra será expulsada cubierta por el protector de fotos.
- 5 Retira la lámina negra permitiendo que el protector vuelva a su posición.
- 6 Apunta a tu objetivo y presiona el botón disparador. El flash se disparará automáticamente.
- 7 Para disparar sin flash, presiona el botón del flash antes de cada foto.
- 8 La foto se expulsará cubierta por el protector.
- 9 ¡No agites la foto! Colócala en un lugar oscuro o boca abajo sobre una superficie plana.

Cámara i-Type

Quick Start Guide

