

Polaroid Now

- A** Déclencheur
- B** Objectif
- C** Flash
- D** Viseur
- E** Retardateur & Double Exposition*
- F** Bouton du Compartiment Film
- G** Bouton Activer | Désactiver le Flash*
- H** Bouton Marche | Arrêt
- I** LED du compteur de photos
- J** Passants pour la Sangle
- K** Indicateur du Niveau de Batterie



Cette caméra fonctionne avec

- I-TYPE FILM
- 600 FILM

Un problème ou une question?

États-Unis/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Contactez notre équipe de service client

UE/Reste du Monde
service@polaroid.com
00800 5770 1500

ou consultez le site polaroid.com/help

* Découvrez plus de fonctionnalités et téléchargez le manuel complet sur polaroid.com/now-manual

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

- Batterie pleine
- Batterie à moitié pleine
- Batterie presque vide



Polaroid Now

- 1 Allumez le Polaroid Now en appuyant sur le bouton Marche|Arrêt.
- 2 Ouvrez le compartiment film.
- 3 Insérez le film avec le carton noir de protection du film vers le haut et la languette face à vous.
- 4 Fermez le compartiment film. Le carton de protection du film est éjecté sous le protecteur de film.
- 5 Retirez le carton de protection du film du dessous du protecteur de film et laissez ce dernier s'enrouler sur lui-même.
- 6 Visez votre sujet et appuyez sur le déclencheur. Le flash se déclenche automatiquement.
- 7 Pour prendre une photo sans flash, appuyez sur le bouton Activer|Désactiver le flash avant chaque photo.
- 8 Das Foto wird unter der Schutzfolie ausgeworfen. La photo est éjectée sous le protecteur de film.
- 9 Ne secouez pas la photo, placez-la dans le noir ou face vers le bas sur une surface plane.

i-Type Camera

Guide de Démarrage Rapide

