

Polaroid Now

- A 촬영 버튼
- B 렌즈
- C 플래시
- D 뷰파인더
- E 셀프 타이머 및 이중 노출*
- F 필름 삽입구 개폐 버튼
- G 플래시 전원 버튼*
- H 카메라 전원 버튼
- I 필름 수량 체크 LED
- J 스트랩 고리
- K 배터리 상태 표시계



본 카메라는 이 호환됩니다

I-TYPE FILM

600 FILM

기타 문의 사항 또는
제품에 문제 발생

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

시 고객지원팀에 문
의 주시거나

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

polaroid.com/help 를 방문해 주세요

* 세부 사양 및 사용 설명서는 polaroid.com/now-manual
에서 확인 가능합니다.

- 배터리 완충
- 배터리 절반 충전
- 배터리 충전 요망

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

Polaroid Now

- 1 전원 버튼을 눌러 Polaroid Now 카메라를 켜세요.
- 2 필름 삽입구를 열어 주세요.
- 3 필름 팩의 검은색 커버가 위로 향하게 하여 탭 반대쪽부터 천천히 밀어 넣으세요.
- 4 필름 삽입구를 닫으면 필름 보호 덮개와 함께 검은색 커버가 배출됩니다.
- 5 검은색 커버를 제거하면 필름 보호 덮개가 삽입구 안으로 자연스럽게 말려 들어갑니다.
- 6 촬영 대상을 향하여 셔터를 누르면 자동으로 플래시가 켜집니다.
- 7 플래시를 원치 않으실 경우 셔터와 플래시 전원 버튼을 동시에 누르고 촬영하세요.
- 8 필름 보호 덮개와 함께 촬영 된 사진이 배출됩니다.
- 9 촬영 된 사진은 절대 흔들지 마시고 현상 시 빛을 받지 않도록 어두운 장소 또는 촬영 면이 바닥 쪽을 향하게 두세요.

i-Type Camera

Quick Start Guide

