

Polaroid Now

- A** Pulsante di scatto
- B** Obiettivo
- C** Flash
- D** Mirino
- E** Autoscatto e Doppia Esposizione*
- F** Pulsante Sportello Pellicola
- G** Pulsante accensione/spegnimento Flash*
- H** Pulsante accensione/spegnimento
- I** Contatore LED Pellicola
- J** Passanti per Tracolla
- K** Indicatore Livello Batteria



Questa fotocamera funziona con

I-TYPE FILM

600 FILM

Hai un problema o cerchi una risposta a una domanda?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Contatta il nostro Team di Assistenza Clienti

EU/Resto del mondo
service@polaroid.com
00800 5770 1500

oppure vai su polaroid.com/help

* Scopri altre funzionalità e scarica il manuale completo su polaroid.com/now-manual

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

- Batteria carica
- Batteria semi-carica
- Batteria scarica

Polaroid Now

- 1 Accendi la fotocamera Polaroid Now premendo il tasto ON/OFF.
- 2 Apri lo sportello della pellicola.
- 3 Inserisci la pellicola, mantenendo il cartoncino nero verso l'alto e l'adesivo rivolto verso di te.
- 4 Chiudi lo sportello della pellicola. Il cartoncino nero verrà espulso automaticamente.
- 5 Rimuovi il cartoncino nero, facendo attenzione a non rimuovere la linguetta di protezione. Essa si riavvolgerà da sé.
- 6 Inquadra il soggetto e premi il pulsante di scatto. Il flash si attiverà automaticamente.
- 7 Per scattare senza flash, premi il pulsante del flash prima di ogni scatto.
- 8 La foto espulsa dalla camera è coperta dalla linguetta di protezione. Non agitare la foto! Tienila protetta dalla luce, o capovolta su una superficie piana.
- 9

fotocamera
i-Type

Guida
rapida

