



- A** 快門按鈕
- B** 鏡頭
- C** 取景器和自拍鏡
- D** 閃光 | 自拍 | 雙重曝光按鈕
- E** 相紙倉門按鈕
- F** 閃光燈
- G** 開|關按鈕
- H** 相紙計數器顯示幕
- I** 腕帶環
- J** 相片彈出槽

閱讀快速入門指南繁體中文版

→ www.polaroid.com/go-quickstart

如有問題或任何查詢。

EE. UU./Canadá
usa@polaroid.com
 +1-212-219-3254

或訪問 polaroid.com/help

請聯系我們的客
 服團隊

UE/Resto del mundo
service@polaroid.com
 00800 5770 1500

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.

The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

©2022 Polaroid. All rights reserved.



本相机适用于

POLAROID GO FILM

攝影: Harriet Browse
 插圖: La Boca
 風格: Agnes Montecinos Muñoz

PolaroidGo

- 1 按下開|關按鈕，打開Polaroid Go相機電源。相紙計數器顯示幕會顯示您還剩下幾張照片，首次打開時應顯示「0」。
- 2 滑動相紙倉門按鈕，拉開倉門。
- 3 對準相紙倉上的顏色及相機上顯示的顏色。先將相紙倉較厚的一端滑入，然後將其定位。保留拉環，以備日後用來取出空的相紙盒。
- 4 關上相紙倉門，直至聽到喀嗒聲。被遮光板覆蓋的黑卡會彈出。
- 5 取下黑卡，讓遮光板捲回。
- 6 瞄準您的拍攝目標，然後按下快門按鈕。閃光燈將自動觸發。請注意不要用手指遮住閃光燈。
- 7 嘗試自拍。取景器同時是反光自拍鏡。讓自己位於中間，然後利用自拍鏡拍照。

- 8 照片將在遮光板下方彈出。保留在遮光板下5秒然後輕輕提起遮光板並使其回滾後，取出照片。

- 9 請勿晃動照片！避開光線，將照片放在黑暗的地方或面朝下放在平坦的表面上。遵循相紙倉上顯示的顯影時間。

Quick Start Guide

在 → polaroid.com/go-manual 下載完整的Polaroid Go相機手冊

