



- A** シャッターボタン
- B** レンズ
- C** ビューファインダーとセルフミラー
- D** フラッシュ | セルフタイマー | 二重露光ボタン
- E** フィルムドアボタン
- F** フラッシュ
- G** オン|オフボタン
- H** フィルムカウンターディスプレイ
- I** リストストラップループ
- J** フォトイジェクトスロット

クイックスターとガイド（日本語）をお読みください  
 → [www.polaroid.com/go-quickstart](http://www.polaroid.com/go-quickstart)

問題がある場合、または回答が必要な質問がある場合。

カスタマーサポート  
 チームに連絡する

EE. UU./Canadá  
[usa@polaroid.com](mailto:usa@polaroid.com)  
 +1-212-219-3254

UE/Resto del mundo  
[service@polaroid.com](mailto:service@polaroid.com)  
 00800 5770 1500

か、[polaroid.com/help](http://polaroid.com/help) にアクセスしてください。

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.  
 The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.  
 ©2022 Polaroid. All rights reserved.



このカメラは

**POLAROID GO FILM**

写真+B3/B24: Harriet Browse  
 イラスト: La Boca  
 スタyling: Agnes Montecinos Muñoz

1 オン/オフボタンを押して、Polaroid Go カメラをオンにします。フィルムカウンターディスプレイに残りの写真枚数が表示されます。'0' になっています。

2 フィルムドアボタンをスライドさせ、ドアを引いて開きます。

3 フィルムカセットのカラーがカメラに表示されたカラーと合わせます。はじめに、フィルムカセットの厚手の端をスライドさせてから、正位置に落とします。後で、空のフィルムカセットを外すときに必要になるので、プルタブを残しておきます。

4 フィルムドアをカチッと音がするまで閉めます。フィルムシールドで覆われたダークスライドがイジェクトされます。

5 ダークスライドを外し、フィルムシールドが元の巻き戻るようにします。

6 被写体に向け、シャッターボタンを押します。フラッシュが自動点灯します。フラッシュを指で覆わないように注意してください。

7 自撮りしてみてください。ビューファインダーには反射式セルフミラーが付いています。あなた自身をその中央に配置し、写真を撮ります。

8 写真がフィルムシールド下からイジェクトされます。そのまま5秒待ってください。次に、フィルムシールドを静かに持ち上げ、巻き戻します。写真を取り外します。

9 写真を振らないでください! 暗い場所に写真を置くか、平らな面に下向きにして写真を遮光します。フィルムバックに記載の現像時間を守ってください。

## Quick Start Guide

Polaroid Go カメラマニュアル完全版は  
→ [polaroid.com/go-manual](http://polaroid.com/go-manual) でダウンロードしてください。

