



# Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2

- A Спусковая кнопка затвора
- B Объектив
- C Вспышка
- D Видоискатель
- E Отверстие для извлечения снимков
- F Кнопка дверцы кассетоприемника
- G Кнопка вспышки
- H Кнопка ВКЛ | ВЫКЛ(ON|OFF)
- I Дисплей счетчика кадров
- J Петля шейного ремешка
- K USB-порт для зарядки и индикатор уровня заряда батареи
- L Индикатор режима кнопки +
- M Кнопка +
- N Экспозиметр
- O Крепление штатива

## Индикатор уровня заряда батареи

- Батарея полностью заряжена
- Батарея наполовину заряжена
- Батарея разряжена

## Кнопка +

Камера Polaroid Now+ всегда готова подключаться к мобильному приложению. Проверьте состояние подключения кнопкой +.

- ⊕ Камера ищет мобильное приложение.
- ⊕ Камера подключена к мобильному приложению.
- ⊕ Камера не подключена к мобильному приложению.

Лампочки над кнопкой + показывают, в каком творческом режиме вы находитесь.

- Автоспуск. Для включения один раз нажмите кнопку +.
- Двукратная экспозиция. Для включения дважды нажмите кнопку +.
- Пользовательский ярлык. Для включения нажмите и удерживайте кнопку +.

# Hello! Let's start creating.

polaroid



# Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2

Эта камера работает с

I-TYPE FILM

600 FILM

Возникла проблема  
или вопрос? Обратитесь в  
нашу службу  
поддержки клиентов

США и Канада  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254

ЕС и другие страны  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500 or  
visit polaroid.com/help

## Quick Start Guide



Загрузите полное руководство  
к камере Polaroid Now+ на сайте

Read this Quick Start Guide online  
[www.polaroid.com/nowplus-manual](http://www.polaroid.com/nowplus-manual)

\* Подключение осуществляется через приложение, поэтому нет необходимости соединять камеру с телефоном. Это означает, что камера Polaroid Now+ не будет отображаться в списке устройств Bluetooth® вашего телефона.  
Apple и логотип App Store являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Polaroid International B.V. осуществляется по лицензиям. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

- 1 Включите камеру Polaroid Now+, нажав кнопку ВКЛ | ВЫКЛ.



- 2 Чтобы вставить кассету с пленкой, откройте дверцу кассетоприемника.



- 3 Вставьте кассету с пленкой светозащитной заслонкой вверх и язычком к себе.



- 4 Закройте дверцу кассетоприемника. Светозащитная заслонка, закрытая защитной шторкой, вытолкнется.



- 5 Не тяните за защитную шторку. Дайте ей втянуться обратно в камеру, чтобы вы могли снять светозащитную заслонку. Теперь вы готовы сделать свой первый снимок.



- 6 Камера Polaroid Now+ поставляется с комплектом светофильтров. Чтобы добавить цветной фильтр, прижмите его к объективу. Для фильтров «звезда» и «красная виньетка» поворачивайте их до тех пор, пока небольшая выемка не совместится с экспозиметром в нижней части объектива. Тогда фильтр встанет на место со щелчком.



- 7 Загрузите приложение Polaroid на свой мобильный телефон из Apple App Store или Google Play. Включите беспроводную технологию Bluetooth®. Откройте приложение и нажмите «Now+» в меню. Появится запрос на подтверждение. Нажмите «OK» для подтверждения. Кнопка + на камере станет синей, и это будет означать, что теперь камера подключена к вашему телефону\*.



- 8 В приложении Polaroid представлены дополнительные креативные инструменты. Выберите инструмент, который вы желаете использовать сейчас, или перейдите к шагу 9.



- 9 Направьте камеру на объект и нажмите спусковую кнопку затвора. Вспышка сработает автоматически.



- 10 Чтобы снимать без вспышки, нажимайте кнопку вспышки перед каждым снимком.



- 11 Снимок, закрытый защитной шторкой, вытолкнется.



- 12 Не трясите фотографию! Положите снимок в затемненное место или изображением вниз на плоскую поверхность. Время проявления указано на кассете.

