



## Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2




- A Botón del obturador
- B Lente
- C Flash
- D Visor
- E Ranura de expulsión de fotos
- F Botón de la puerta de la película
- G Botón de flash
- H Botón ON | OFF
- I Pantalla del contador de fotos
- J Correa para el cuello
- K Puerto de carga USB e
- L indicador de nivel de batería
- M Indicador de modo Botón +
- N Botón +
- O Medidor de luz
- P Soporte para trípode

### Batería

- Batería llena
- Batería medio llena
- Batería vacía

### Botón +

La cámara Polaroid Now+ está siempre lista para conectarse a la aplicación móvil. Comprueba el estado de la conexión con el Botón +.

-  La cámara está buscando la aplicación móvil.
-  La cámara está conectada a la aplicación móvil.
-  La cámara no está conectada a la aplicación móvil.

Las luces sobre el Botón + indican en qué modo creativo estás.

- **Temporizador.** Pulsa el Botón + una vez para activarlo.
- **Doble exposición.** Pulsa dos veces el Botón + para activarlo.
- **Acceso directo personalizado.** Pulsa prolongadamente el Botón + para activarlo.

Hello!  
Let's start  
creating.



polaroid

# Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2

Esta cámara funciona con

I-TYPE FILM

600 FILM

¿Tienes algún problema o alguna pregunta?  
Contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente

EE. UU./Canadá  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254

UE/Resto del mundo  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500 or  
visit polaroid.com/help



Descarga el manual de usuario completo de la Polaroid Now+

Lea esta Guía Rápida en español  
[www.polaroid.com/nowplus-manual](http://www.polaroid.com/nowplus-manual)

## Quick Start Guide

\*La conexión se realiza a través de la aplicación, por lo que no es necesario emparejar la cámara con el teléfono. Esto significa que la cámara Polaroid Now+ no aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth® de tu teléfono.  
App Store logo de Apple son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Google Play y el logo de Google Play son marcas de Google LLC. La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Polaroid International B.V. es con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.  
© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

- 1 Enciende la cámara Polaroid Now+ pulsando el botón ON | OFF.



- 2 Para insertar el paquete de película, abra la puerta de la película.



- 3 Inserta el paquete de película con la darkslide bocarriba y con la lengüeta hacia ti.



- 4 Cierra la puerta de la película. La darkslide cubierta por la lengüeta protectora se expulsará.



- 5 No tires de la lengüeta protectora. Deja que se recoja de nuevo en la cámara para poder retirar la darkslide. Ya estás listo para hacer tu primera foto.



- 6 La cámara Polaroid Now+ incluye un kit de filtros para el objetivo. Para añadir un filtro de color, presiónalo sobre el objetivo. Para los filtros starburst y viñeteado rojo, gira hasta que la pequeña muesca se alinee con el medidor de luz en la parte inferior del objetivo. A continuación, el filtro encajará en su sitio.



- 7 Descarga la aplicación Polaroid en tu teléfono móvil desde la App Store de Apple o la tienda Google Play. Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Abre la aplicación y toca Now+ en el menú. Aparecerá un mensaje de permiso. Pulsa OK para confirmar. El Botón + de la cámara se pondrá en azul para indicar que está conectada a tu teléfono\*.



- 8 La aplicación Polaroid incluye herramientas creativas adicionales. Seleccióna una para usarla ahora o continúe con el paso 9.



- 9 Apunta con la cámara al sujeto y pulsa el botón del obturador. El flash se disparará automáticamente.



- 10 Para disparar sin flash, pulsa el botón del flash antes de cada disparo.



- 11 La foto cubierta por la lengüeta protectora se expulsará.



- 12 ¡No agites la foto! Pon tu foto en un lugar oscuro o bocabajo en una superficie plana. Sigue el tiempo de revelado que indica el embalaje.

