



Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2

- | | |
|------------------------|--|
| A Auslöser | I Bildzähler-Display |
| B Objektiv | J Tragegurt-Lasche |
| C Blitz | K USB-Ladeanschluss und
Akkuladezustandsanzeige |
| D Sucher | L +Taste Modusanzeige |
| E Fotoauswurfschlitz | M +Taste |
| F Filmladeklappentaste | N Belichtungsmesser |
| G Blitztaste | O Stativhalterung |
| H EIN/AUS-Schalter | |

Akku

- Akku voll
- Akku halb voll
- Akku leer

+Taste

Die Polaroid Now+ Kamera kann sich jederzeit mit der mobilen App verbinden. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus mit der +Taste.

-  Kamera sucht nach der mobilen App.
-  Kamera ist mit der mobilen App verbunden.
-  Kamera ist nicht mit der mobilen App verbunden.

Die LEDs über der +Taste zeigen an, in welchem Kreativmodus Sie sich befinden.

- **Selbstausröser.** Drücken Sie die +Taste einmal zum Aktivieren.
- **Doppelbelichtung.** Drücken Sie die +Taste doppelt zum Aktivieren.
- **Benutzerdefinierter Shortcut.** Drücken Sie die +Taste länger zum Aktivieren.

Hello!
Let's start
creating.



polaroid

Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2

Diese Kamera arbeitet mit

I-TYPE FILM 600 FILM

Gibt es ein Problem oder eine Frage, die Sie beantwortet haben möchten? Kontakt zu unserem Kundenservice-Team

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/Rest der Welt
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
visit polaroid.com/help



Laden Sie das vollständige Polaroid Now+

Lesen Sie diese Kurzanleitung auf Deutsch
www.polaroid.com/nowplus-manual

Quick Start Guide

*Die Verbindung wird über die App hergestellt, so dass Sie die Kamera nicht mit Ihrem Smartphone koppeln müssen. Auf Ihrem Smartphone wird die Polaroid Now+ Kamera daher nicht in der Liste der Bluetooth®-Geräte angezeigt.
Apple und das App-Store-Logo sind Handelsmarken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Google Play und das Google-Play-Logo sind Handelsmarken von Google LLC. Die Bluetooth®-Wortmarke und das Bluetooth®-Logo sind registrierte Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Polaroid International B.V. erfolgt unter Lizenz. Alle Rechte an anderen Handelsmarken und Handelsnamen liegen bei ihren jeweiligen Eigentümern.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

- 1 Schalten Sie die Polaroid Now+ Kamera mit dem EIN/AUS-Schalter ein.



- 2 Öffnen Sie die Filmladeklappe, um die Filmkassette einzulegen.



- 3 Legen Sie die Filmkassette mit der oben aufliegenden Darkslide ein, wobei die Lasche zu Ihnen zeigt.



- 4 Schließen Sie die Filmladeklappe. Die vom Filmschutz abgedeckte Darkslide wird ausgeworfen.



- 5 Ziehen Sie nicht am Filmschutz. Lassen Sie ihn zurück in die Kamera rollen, damit Sie die Darkslide entfernen können. Jetzt können Sie Ihr erstes Foto aufnehmen.



- 6 Die Polaroid Now+ Kamera wird mit einem Objektivfiltersatz geliefert. Zum Aufsetzen eines Farbfilters drücken Sie diesen auf das Objektiv auf. Drehen Sie den Starburst- und den Rote-Vignette-Filter, bis die kleine Kerbe am Belichtungsmesser an der Unterseite des Objektivs ausgerichtet ist. Der Filter rastet dann ein.



- 7 Laden Sie die Polaroid App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter. Schalten Sie die Bluetooth®-Funktechnologie ein. Öffnen Sie die App und tippen Sie im Menü auf "Now+". Es wird eine Berechtigungsmeldung angezeigt. Tippen Sie zur Bestätigung auf "OK". Die +Taste an der Kamera leuchtet blau, und zeigt dadurch an, dass die Kamera nun mit Ihrem Smartphone verbunden ist*.



- 8 Die Polaroid App bietet zusätzliche kreative Tools. Wählen Sie ein jetzt zu verwendendes Tool aus oder fahren Sie mit Schritt 9 fort.



- 9 Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv und drücken Sie den Auslöser. Der Blitz wird automatisch aktiviert.



- 10 Um ohne Blitz zu fotografieren, drücken Sie die Blitztaste vor jeder Aufnahme.



- 11 Das vom Filmschutz abgedeckte Foto wird ausgeworfen.



- 12 Schütteln Sie das Foto nicht! Legen Sie das Foto an einen dunklen Ort oder mit dem Bild nach unten auf eine ebene Fläche. Halten Sie die auf der Verpackung angegebene Entwicklungszeit ein.

