

Hello, the time is Now.

Polaroid Now
Instant Camera
Generation 2




FIG. 2




FIG. 1

- Ⓐ 촬영버튼
- Ⓑ 렌즈
- Ⓒ 플래시
- Ⓓ 뷰파인더
- Ⓔ 셀프 타이머 및 이중 노출


- Ⓕ 필름 삽입구 개폐 버튼
- Ⓖ 플래시 전원 버튼
- Ⓗ 카메라 전원 버튼
- Ⓘ 필름 수량 체크 LED
- ⓵ 스트랩 고리

- Ⓚ 배터리 상태 표시계
- 배터리 완충
- 배터리 절반 충전
- 배터리 충전 요망

Quick Start Guide

본 카메라는 아래의 필름과 호환됩니다.

I-TYPE FILM 600 FILM



Read this Quick Guide online
www.polaroid.com/now-manual


기타 문의 사항 또는
제품에 문제 발생시
고객지원팀에 문의주시거나
홈페이지를 방문해주세요.

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
[visit polaroid.com/help](http://visit.polaroid.com/help)

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.
POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.


1 전원 버튼을 눌러 Polaroid Now 카메라를 켜세요.




2 필름 삽입구를 열어주세요.




3 필름 팩의 검은색 커버가 위로 향하게 하여 탭 반대쪽부터 천천히 밀어 넣으세요.




4 필름 삽입구를 닫으면 필름 보호 덮개와 함께 검은색 커버가 배출됩니다.




5 검은색 커버를 제거하면 필름 보호 덮개가 삽입구 안으로 자연스럽게 말려 들어갑니다.




6 촬영 대상을 향하여 셔터를 누르면 자동으로 플래시가 켜집니다.



7 플래시를 원치 않으실 경우 셔터와 플래시 전원 버튼을 동시에 누르고 촬영하세요.



8 필름 보호 덮개와 함께 촬영된 사진이 배출됩니다.



9 촬영된 사진은 절대 흔들지 마시고 현상시 빛을 받지 않도록 어두운 장소 또는 촬영 면이 바닥 쪽을 향하게 두세요.

