

Hello, the time is Now.

Polaroid Now
Instant Camera
Generation 2




FIG. 2




FIG. 1

Ⓐ Кнопка спуска

Ⓑ Объектив

Ⓒ Вспышка

Ⓓ Видоискатель

Ⓔ Таймер автоспуска и двукратная экспозиция

Ⓕ Кнопка дверцы пленочного отсека

Ⓖ Кнопка включения/выключения вспышки

Ⓗ Кнопка включения/выключения отокамеры

Ⓘ Светодиодный счетчик кадров

⓵ Ушко для шейного ремешка

Ⓚ Индикатор уровня заряда аккумулятора

● Аккумулятор полностью заряжен

● Аккумулятор заряжен на половину

● Аккумулятор разряжен

Quick Start Guide

Настоящая фотокамера может использовать следующие виды фотопленки

I-TYPE FILM

600 FILM



Read this Quick Guide online
www.polaroid.com/now-manual


У Вас возникла
проблема или хотите
задать вопрос?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


EU/Остальной мир
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
[visit polaroid.com/help](http://visit.polaroid.com/help)

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.
POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.


- 1 Включите фотокамеру Polaroid Now при помощи кнопки включения/выключения (ON | OFF).




- 2 Откройте дверцу пленочного отсека.




- 3 Вставьте кассету с фотопленкой. При этом светозащитная заслонка должна быть обращена вверх, а язычок должен быть обращен к Вам.




- 4 Закройте дверцу пленочного отсека, и фотокамера выдаст светозащитную заслонку, покрытую экранирующей пленкой.




- 5 Удалите светозащитную заслонку, и экранирующая пленка свернется внутрь фотокамеры.




- 6 Наведите объектив на фотографируемый объект и нажмите кнопку спуска. Вспышка сработает автоматически.



- 7 Для фотографирования без вспышки необходимо нажимать на кнопку вспышки перед каждым нажатием кнопки спуска.



- 8 Фотокамера выдаст фотографию, покрытую экранирующей пленкой.



- 9 Не встряхивайте фотографию! Поместите фотографию в темное помещение или лицевой стороной вниз на ровной поверхности.

