

# Hello, the time is Now.

Polaroid Now  
Instant Camera  
Generation 2




FIG. 2




FIG. 1

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>A</b> Auslöser                          | <b>F</b> Entriegelung der Filmladeklappe | <b>K</b> Batteriestandsanzeige   |
| <b>B</b> Linse                             | <b>G</b> Blitz an aus Schalter           |  Batterie voll      |
| <b>C</b> Blitz                             | <b>H</b> Ein Aus Schalter                |  Batterie halbvoll  |
| <b>D</b> Sucher                            | <b>I</b> Bildzähler LED                  |  Batterie fast leer |
| <b>E</b> Selbstausröser & Doppelbelichtung | <b>J</b> Aros para la Correa             |  |

# Quick Start Guide

Diese Kamera funktioniert mit

I-TYPE FILM 600 FILM



Lesen Sie diese Kurzanleitung auf Deutsch  
[www.polaroid.com/now-manual](http://www.polaroid.com/now-manual)


Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen? Kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team

USA/Kanada  
[usa@polaroid.com](mailto:usa@polaroid.com)  
+1-212-219-3254


EU/Rest der Welt  
[service@polaroid.com](mailto:service@polaroid.com)  
00800 5770 1500 or  
[visit polaroid.com/help](http://visit.polaroid.com/help)

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid. ©2023 Polaroid. All rights reserved.


- 1 Schalten Sie die Polaroid Now ein, indem Sie die ON|OFF Taste gedrückt halten.




- 2 Öffnen Sie die Filmladeklappe.




- 3 Legen sie den Film so ein, dass der Darkslide nach oben und die Lasche in ihre Richtung zeigt.




- 4 Schließen Sie die Filmladeklappe. Das Filmdeckblatt wird automatisch unter der Filmschutzfolie ausgeworfen.



- 5 Ziehen Sie das Deckblatt unter der Schutzfolie hervor und lassen Sie diese zurückrollen.




- 6 Der Blitz wird automatisch auslösen. Visez votre sujet et appuyez sur le déclencheur.



- 7 Für Aufnahmen ohne Blitz drücken Sie den Blitz Schalter vor jeder Aufnahme.



- 8 Das Foto wird unter der Schutzfolie ausgeworfen.



- 9 Schütteln Sie das Foto nicht und deponieren Sie es an einem dunklen Ort oder legen Sie es mit der Bildseite nach unten auf einen flachen Untergrund.

