


1-2

빠른 시작 가이드

필름 장착

1. 필름을 카메라에 삽입합니다.
2. 필름이 삽입되면 '클릭' 소리가 납니다.
3. 필름이 완전히 삽입되면 필름이 노출됩니다.
4. 필름이 완전히 삽입되면 필름이 노출됩니다.
5. 필름이 완전히 삽입되면 필름이 노출됩니다.

이 카메라에 사용되는 필름: **I-TYPE FILM** **600 FILM**



설정

1. 전원 버튼을 눌러 카메라를 켜줍니다.
2. 언어 선택. 화면에서 언어를 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.
3. Polaroid App 다운로드 후 카메라에 연결*. 화면에 QR 코드가 표시되고 App Store 또는 Google Play에서 앱을 다운로드합니다.

* 앱이 자동으로 연결되므로 휴대폰의 Bluetooth를 켜지 꼭두에 카메라가 나타나지 않습니다.

사진 촬영

1. 전원 버튼을 눌러 카메라를 켜줍니다.
2. 인물 사진의 경우 뷰파인더의 이 영역 내에서 피사체의 구도를 잡으세요. 풍경 사진의 경우 전체 뷰파인더 내에서 피사체의 구도를 잡으세요.

초점 포인트는 []의 중앙에 있습니다. []

3. 셔터 버튼을 누르세요. 플래시가 자동으로 터집니다.
4. 필름 실드로 가려진 사진이 나옵니다.
5. 사진을 흔들지 마세요! 사진을 어두운 곳에 두거나 평평한 표면에 뒤집어 놓으세요.

노출 조정

더 어두운 사진 더 밝은 사진

왼 오프 오른쪽

FLASH

노출 보정 다이얼: -2, -1, 0, +1, +2




빠른 시작 가이드 및 전체 사용 설명서
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet
 Guía de inicio rápida y manual del usuario completo
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung
 快速入门指南及完整用户手册
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
polaroid.com/i2-manual

문제나 질문이 있으세요?
 고객 서비스 팀에 연락하거나
Polaroid.com/help를 방문하세요.


미국/캐나다 EU/세계의 나머지 지역
usa@polaroid.com service@polaroid.com
 +1-212-219-3254 0800 5770 1500

1-2




- A 플래시
- B 셔터 버튼
- C 필름 실드
- D 카메라 렌즈
- E LIDAR 범위 지정
- F 뷰파인더 전면
- G 필름 도어 래치
- H Film Door
- I 삼각대 마운트
- J 선택 다이얼
- K EV 스위치
- L 외부 디스플레이
- M 모드=확인 버튼
- N 온|오프 버튼
- O 플래시 버튼
- P 스트랩 마운트
- Q USB-C 충전 포트
- R R 2.5mm 플래시 싱크
- S 뷰파인더

메뉴 내비게이션



디스플레이




- 1 모드
- 2 선택 다이얼 Indicator
- 3 조리개
- 4 셔터 속도
- 5 노출계
- 6 배터리 레벨
- 7 필름 카운트
- 8 초점 거리
- 9 자동 노출-초점 잠금
- 10 플래시 온|오프
- 11 앱 연결됨
- 12 삼각대 사용 권장

초점 거리


자동 초점 프레임의 중심을 피사체에 맞추세요. 셔터 버튼을 반 정도 누르면 초점/피사체 거리가 내부 및 외부 디스플레이에 표시됩니다.




초점-노출 잠금




피사체 구도



전체 뷰파인더는 ∞로 구도를 잡은 사진을 나타냅니다. 피사체가 8m보다 가까운 경우 1. 초점 고정 및 2. 구도 조정을 통해 피사체가 구도 중앙에 오도록 할 수 있습니다.



노출계



다른 모든 모드에서는 카메라가 올바른 노출(0)을 자동으로 선택합니다. 그러나 EV 다이얼을 사용하여 노출을 보정한 경우 디스플레이에 그것이 반영됩니다.

Polaroid App

Apple 및 App Store 로고는 Apple Inc.의 상표로 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록되어 있습니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다. Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Polaroid International B.V.는 사용 허가를 받아 해당 마크를 사용하고 있습니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.



Apple 및 App Store 로고는 Apple Inc.의 상표로 미국 및 기타 국가 및 지역에 등록되어 있습니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다. Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Polaroid International B.V.는 사용 허가를 받아 해당 마크를 사용하고 있습니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다. Polaroid International B.V. (1013 AB, Amsterdam, The Netherlands)은 위해 중국에서 제작 및 배포되었습니다. POLAROID, 릴리 스퀘어 및 클래식 보너 모고는 Polaroid의 보호받는 상표입니다. © 2023 Polaroid. All Rights Reserved.