



Now Generation 3 Guía de inicio rápida

- A** Flash
- B** Botón de Disparo
- C** Protector de Fotos
- D** Medidor de Luz
- E** Objetivo de la cámara
- F** Indicador de Modo
- G** Modo Botón
 - Pulsar una veces para la Temporizador 
 - Pulsar una veces para la Doble Exposición 
- H** Botón de la puerta de la película
- I** Visor
- J** Botón para ON | OFF el Flash
- K** Botón ON|OFF
- L** Contador LED de película
- M** Indicador de Batería
 -  Batería llena
 -  Batería medio llena
 -  Batería baja
- N** Puerto de Carga USB-C




1. Empezar




Escanea el código QR para obtener la aplicación, garantía adicional gratuita, consejos,

polaroid.link/now

2. Enciende




3. Cargar película



4. Toma una Foto

Apunta la cámara, presiona el botón de disparo hasta la mitad para enfocar y presiónalo completamente para tomar la foto.



5. La Magia



¡No agites la foto! Colócala en un lugar oscuro o boca abajo sobre una superficie plana y espera a que la magia ocurra.

