

Now+

Generation 3

Guía de inicio rápida

- A** Flash
- B** Botón de Disparo
- C** Protector de Fotos
- D** Medidor de Luz
- E** Objetivo de la cámara

F Indicador de Modo

G +Botón*

Pulsar una vez para la Temporizador 

Presiona dos veces para la Doble Exposición 

Mantén presionado para Acceso Directo Personalizado 

H Botón de la puerta de la película

I Visor

J Botón para ON | OFF el Flash

K Botón ON|OFF

L Contador LED de película

M Indicador de Batería



 Batería llena

 Batería medio llena

 Batería baja

N Puerto de Carga USB-C

*El LED + se enciende cuando la aplicación de Polaroid está conectada 




1. Empezar




Escanea el código QR para obtener la aplicación, garantía adicional gratuita, consejos,

polaroid.link/nowplus

2. Enciende




3. Cargar película



4. Toma una Foto


Apunta la cámara, presiona el botón de disparo hasta la mitad para enfocar y presiónalo completamente para tomar la foto.



5. La Magia



¡No agites la foto! Colócala en un lugar oscuro o boca abajo sobre una superficie plana y espera a que la magia ocurra.



Funciones Controladas por la Aplicación

Usa el código QR de arriba y descarga la aplicación de Polaroid para escanear y compartir tus fotos, acceder a más funciones y obtener un mayor control sobre tu fotografía. Para conectar tu cámara, simplemente enciéndela y abre la aplicación. No es necesario emparejar la cámara en la configuración de tu teléfono.

