


Now
Generation 3
퀵 스타트 가이드

- A 플래시
- B 촬영 버튼
- C 필름 보호 덮개
- D 노출 측정기
- E 렌즈
- F 모드 표시등
 - 한 번 누르면 셀프 타이머
 - 두 번 누르면 이중 노출
- G Mode Button
- H 필름 삽입구 개폐 버튼
- I 뷰파인더
- J 플래시 전원 버튼
- K 카메라 전원 버튼
- L 필름 수량 체크 LED
- M 배터리 상태 표시계
 - 배터리 완충
 - 배터리 절반 충전
 - 배터리 부족
- N USB-C 충전 포트




1. 시작하기





QR 코드를 스캔하여 앱을
다운로드하고, 추가 무료 보증, 팁,
설명서 등을 받아보세요

polaroid.link/now

2. 전원 켜기




3. Load film



4. 사진 촬영

카메라를 조준하고, 초점을 맞추려면 촬영 버튼을 반쯤
누르고, 촬영하려면 완전히 누르세요.



5. 마법 같은 순간



사진을 흔들지 마세요. 어두운 곳이나 평평한
표면에 뒤집어 놓고 현상을 기다리세요.

