


Now
Generation 3
快速入门指南

- A 闪光灯
- B 快门按钮
- C 相纸保护盖
- D 测光仪
- E 镜头
- F 模式指示器
 - G + 按钮*
 - 单击启动自拍定时器
 - 双击启动双重曝光
- H 相纸仓盖按钮
- I 取景器
- J 闪光灯开|关按钮
- K 相机开|关按钮
- L 相纸计数显示 LED 灯
- M 电池电量指示器
 - 满电量
 - 一半电量
 - 低电量
- N USB-C 充电接口




1. 开始使用






扫描 QR 码，下载应用程序，获取
免费额外保修、提示、手册等

polaroid.link/now

2. 打开相机




3. 加载相纸



4. 拍摄照片

对准拍摄对象，半按快门对焦，全按快门拍照



5. 显影魔法



不要摇晃相纸！将照片放在黑暗处或面朝下，等待显影

