

Now+
Generation 3
快速入門指南

- A 閃光燈
- B 快門按鈕
- C 相紙遮光板
- D 測光表
- E 鏡頭

- F 模式指示器


- G +按鈕*

單擊開啟自拍定時器
雙擊開啟雙重曝光
長按自訂快捷鍵



- H 相紙倉蓋按鈕
- I 取景器
- J 閃光燈開|關按鈕
- K 相機開|關按鈕
- L 相紙計數器 LED 燈
- M 電池電量指示器
 - 滿電量
 - 一半電量
 - 低電量
- N USB-C 充電端口

*The + LED is on when the Polaroid App is connected




1. 開始使用






掃描 QR 碼，下載應用程式，獲取免費額外保固、提示、手冊等

polaroid.link/nowplus

2. 開啟相機




3. 載入相紙



4. 拍攝照片


對準拍攝對象，半按快門按鈕以對焦，全按以拍攝照片



5. 魔法時刻



不要搖晃相紙！請將照片放在黑暗的地方或正面朝下放置於平坦的表面，等待顯影



應用程式控制功能

使用上方 QR 碼下載 Polaroid 應用程式，以掃描和分享照片，存取更多功能，並獲得更好的拍攝控制。要連接相機，只需開啟相機並啟動應用程式，無需在手機設定中配對

