

Flip

Guida rapida



- A** Sportellino di protezione (On|Off)
- B** Pulsante di scatto
- C** Flash
- D** Obiettivo della fotocamera
- E** Protezione della pellicola
- F** LED autoscatto
- G** Telemetro Sonar
- H** Pulsante dello sportello della pellicola
- I** Mirino con avviso di esposizione (LED)

 Esposizione corretta

 Foto sottoesposta o sovraesposta, scatto consentito

 Soggetto troppo vicino, scatto bloccato

- J** Indicatore del livello della batteria
 -  Basso
 -  Critico
- K** Contatore pellicola
- L** Connessione all'app stabilita
- M** Pulsante Mode
 -  Pressione singola per l'autoscatto
 -  Pressione doppia per una doppia esposizione
 -  Premere a lungo per la correzione EV
- N** Pulsante Flash ON | OFF
- O** Porta di ricarica USB-C




1. Inizia subito

Scansiona il codice QR per scaricare l'app, ottenere una garanzia aggiuntiva gratuita, suggerimenti, manuali e molto altro




polaroid.link/flip

2. Accensione




3. Inserisci la pellicola



4. Scatta una foto

Punta la fotocamera, premi a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco e premi a fondo per scattare.



5. La magia



Non scuotere la foto! Mettila in un luogo buio o con l'immagine rivolta verso il basso su una superficie piana e attendi che la magia si sviluppi.



Funzioni controllate tramite app

Usa il codice QR qui sopra per scaricare l'app Polaroid, scansionare e condividere le tue foto, accedere a più funzionalità e avere ancora più controllo sulle tue immagini. Non è necessario associare la fotocamera nelle impostazioni Bluetooth del telefono.

