polaroid

Flip

퀵 스타트 가이드





- **A** 보호 플립 (온 | 오프)
- **B** 셔터 버튼
- **C** 플래시
- **D** 카메라 렌즈
- **E** 필름 실드
- **F** 셀프 타이머 **LED**
- **G** 음파 거리 측정기
- **H** 필름 도어 버튼
- **I** 노출 경고 **LED**가 있는 뷰파인더
  - 노출 적정
  - 사진 노출 부족 혹은 과다, 촬영 가능
  - 촬영 대상 너무 가까움, 촬영 불가
- **J** 배터리 잔량 표시기
  - 낮음
  - 필수
- **K** 필름 수
- **L** 앱 연결됨
- **M** 모드 버튼
  - 셀프 타이머는 한 번 누름
  - 이중 노출은 두 번 누름
  - 노출 값 보정은 길게 누름
- **N** 플래시 켜기 | 끄기 버튼
- **O** **USB-C** 충전 포트

호환 필름 **600 FILM** **I-TYPE FILM**

Read this Quick Start Guide online / Lisez ce guide de démarrage rapide en ligne / Lea esta Guía Rápida en español / Leggi questa Guida Rapida in italiano / Lies diese Kurzanleitung auf Deutsch / □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ / 이 퀵 스타트 가이드를 한국어로 읽어보세요 / 閱讀中文快速入門指南 / このクイックスタートガイドを日本語版でお☒みください : www.polaroid.com/flip-manual

1. 시작하기

QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고, 무료 보증 연장, 팁, 설명서 등을 확인하세요.

polaroid.link/flip

2. 전원 켜기



3. 필름 넣기



4. 사진 촬영하기

카메라를 피사체에 맞추고, 셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 맞춘 후 완전히 눌러 촬영하세요.



5. 매직의 순간

사진을 흔들지 마세요! 어두운 곳이나 평평한 면에 사진을 뒤집어서 놓고, 매직이 펼쳐질 때까지 기다리세요.

앱 제어 기능

위의 **QR** 코드를 사용해 **Polaroid** 앱을 다운로드하고 사진을 스캔 및 공유하거나, 더 많은 기능을 사용하고 사진 촬영을 더욱 세밀하게 제어해보세요. 휴대폰 설정에서 카메라를 페어링할 필요가 없습니다.

중국에서 제조되고 네덜란드 암스테르담, 1013 AP에 위치한 , Polaroid International B.V.에서 유통합니다. 폴라로이드, Polaroid, 컬러 스펙트럼 및 클래식 테두리 로고는 Polaroid의 보호 상표입니다.
©2025 Polaroid. All rights reserved.

문제나 궁금한 점이 있으신가요? 고객지원팀에 문의하거나 polaroid.com/help를 방문하세요.

미국/캐나다
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/전 세계 기타 지역
service@polaroid.com
00800 5770 1500