polaroid

Flip

Guide de Démarrage Rapide





- **A** Fermeture protectrice (On|Off)
- **B** Bouton déclencheur
- **C** Flash
- **D** Objectif de l'appareil
- **E** Protecteur de film
- **F** LED du retardateur
- **G** Télémètre sonar
- **H** Bouton du compartiment film
- **I** Viseur avec LED d'alerte d'exposition:
  - Exposition OK
  - Photo sous-exposée ou surexposée, photo autorisée
  - Sujet trop proche, prise de photo bloquée
- **J** Indicateur de niveau de la batterie
  - Déchargée
  - Critique
- **K** Compteur de photos
- **L** Connecté à l'application
- **M** Sélection du mode
  - Une pression pour le mode retardateur
  - Double pression pour le mode double exposition
  - Longue pression pour la correction d'exposition
- **N** Bouton activer | désactiver le flash
- **O** Port de charge USB-C

Fonctionne avec **600 FILM** **I-TYPE FILM**

Read this Quick Start Guide online / Lisez ce guide de démarrage rapide en ligne / Lea esta Guía Rápida en español / Leggi questa Guida Rapida in italiano
Lesen Sie diese Kurzanleitung auf Deutsch / 請閱讀中文版的«快速入門指南» / このクイックスタートガイドを日本語版でお読みください。 **www.polaroid.com/flip-manual**

1. Comencez

Scannez le QR code pour obtenir l'app, accès à une extension de garantie, des conseils, des manuels et plus

polaroid.link/flip

2. Allumez



3. Inserez le film



4. Prenez une photo

Visez avec l'appareil photo, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, appuyez complètement pour prendre la photo.



5. La Magie

Ne secouez pas la photo! Placez-la dans un endroit sombre ou face cachée sur une surface plane et attendez que la magie opère.



Fonctionnalités contrôlées par l'app

Scannez le QR code ci-dessus et téléchargez l'application Polaroid pour numériser et partager vos photos, accéder à plus de fonctions créatives et maîtriser encore mieux votre photographie. Il n'est pas nécessaire de jumeler l'appareil photo dans les réglages de votre téléphone.

Fabriqué en Chine pour, et distribué par, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. POLAROID, le Color Spectrum et le Polaroid Classic Border Logo sont des marques protégées de Polaroid. ©2025 Polaroid. Tous droits réservés.

Un problème ou une question? Contactez notre service client ou visitez polaroid.com/help

États-Unis/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/Reste du Monde
service@polaroid.com
00800 5770 1500