


Polaroid Now

- A** Кнопка спуска
- B** Объектив
- C** Вспышка
- D** Видоискатель
- E** Таймер автоспуска и двукратная экспозиция*
- F** Кнопка дверцы пленочного отсека
- G** Кнопка включения/выключения вспышки*
- H** Кнопка включения/выключения фотокамеры
- I** Светодиодный счетчик кадров
- J** Ушко для шейного ремешка
- K** Индикатор уровня заряда аккумулятора



Настоящая фотокамера может использовать следующие виды фотопленки

I-TYPE FILM

600 FILM

У Вас возникла проблема или хотите задать вопрос?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Свяжитесь с нашей службой клиентской поддержки

EU/Остальной мир
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Или посетите наш официальный сайт: polaroid.com/help

* С более подробной информацией о других функциях можно ознакомиться, загрузив полную версию руководства пользователя на сайте: polaroid.com/now-manual

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

-  Аккумулятор полностью заряжен
-  Аккумулятор заряжен на половину
-  Аккумулятор разряжен

K

Polaroid Now

- 1 Включите фотокамеру Polaroid Now при помощи кнопки включения/выключения (ON | OFF).
- 2 Откройте дверцу пленочного отсека.
- 3 Вставьте кассету с фотопленкой. При этом светозащитная заслонка должна быть обращена вверх, а язычок должен быть обращен к Вам.
- 4 Закройте дверцу пленочного отсека, и фотокамера выдаст светозащитную заслонку, покрытую экранирующей пленкой.
- 5 Удалите светозащитную заслонку, и экранирующая пленка свернется внутрь фотокамеры.
- 6 Наведите объектив на фотографируемый объект и нажмите кнопку спуска. Вспышка сработает автоматически.
- 7 Для фотографирования без вспышки необходимо нажимать на кнопку вспышки перед каждым нажатием кнопки спуска.
- 8 Фотокамера выдаст фотографию, покрытую экранирующей пленкой.
- 9 Не встряхивайте фотографию! Поместите фотографию в темное помещение или лицевой стороной вниз на ровной поверхности.

i-Type
Camera

Краткое
руководство
пользователя

