



相机

- A 快门按钮
- B 镜头
- C 闪光灯
- D 取景器
- E 照片弹出槽
- F 相纸仓门按钮
- G 闪光按钮
- H 开/关按钮

滤镜

- P** 星光镜
- Q** 红色晕影
- R** 橙色
- S** 黄色
- T** 蓝色

- I** 相纸计数器显示屏
- J** 腕带环
- K** USB充电线和电池电量指示器
- L** +按钮模式指示器
- M** +按钮
- N** 曝光表
- O** 三脚架

电池电量指示器

- 电池电量满格
- 电池电量半格
- 电池电量耗尽

+按钮

Polaroid Now+ 相机随时准备连接手机应用程序。用+按钮检查连接状态。

-  相机正在搜索手机应用程序。
-  相机已连接手机应用程序。
-  相机未连接手机应用程序。

+按钮上方的指示灯表示您的创作模式。

- 定时自拍。单击+按钮以激活。
- 双重曝光。双击+按钮以激活。
- 自定义快捷方式。长按+按钮以激活。

使用免费的Polaroid手机应用程序



相机可搭配



I-TYPE FILM

600 FILM

您有问题或疑问
需要回答？

美国/加拿大
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

或访问 polaroid.com/help

联系我们的客户支持团队

欧盟/世界其他地区
 service@polaroid.com
 00800 5770 1500

Apple和App Store图标是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。Google Play和Google Play图标是Google LLC.的商标。Bluetooth®文字标记和标识是Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标,任何使用都应获得Polaroid International B.V.的许可。其他商标和商品名称是其各自所有者的商标和商品名称。

Polaroid Now+

快速入门指南

- 1 按下开|关按钮, 打开Polaroid Now+相机。
- 2 从Apple App Store或Google Play Store将Polaroid 应用程序下载到手机。开启Bluetooth®无线技术。打开应用程序, 从菜单中点击“Now+”。将会弹出许可消息。点击“OK”确认。相机上的+按钮将变为蓝色, 说明相机现在已连接到手机*。
- 3 要插入相纸盒, 请打开相纸仓门。
- 4 向上滑动相纸盒暗片, 使标签面朝向您。
- 5 关闭相纸仓门。被相纸遮光板盖住的遮光黑卡将会弹出。
- 6 不要拉动相纸遮光板。让它滑回相机, 因此您可以移除遮光黑卡。您现在准备好拍摄第一张照片。
- 7 Polaroid Now+ 相机配有一个镜头滤镜套件。如需添加彩色滤镜, 请将其套在镜头上。关于星光镜和红色晕影滤镜, 请旋转, 直至小凹槽对齐镜头底部的测光表, 然后将滤镜卡入到位。
- 8 Polaroid 应用程序附带额外的创意工具。选择一个工具现在使用, 或者继续步骤9。
- 9 将相机对准手机应用程序的拍摄对象, 然后按下快门按钮。闪光会自动触发启动。
- 10 如果在没有闪光的情况下拍摄, 请在每次拍摄前按下闪光按钮。
- 11 被相纸遮光板盖住的相片将会弹出。
- 12 不要抖动照片! 将照片放在黑暗处或正面朝下放在某平面上。遵守包装上的显影时间。



下载完整版Polaroid Now+ 用户手册:

→ polaroid.com/nowplus-manual

*通过应用程序进行连接, 所以不需要配对相机和手机。这表示Polaroid Now+ 相机不会出现在手机应用程序手机的Bluetooth® 设备列表中。

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now+ are protected trademarks of Polaroid.
©2022 Polaroid. All rights reserved.

