



Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2

- A 셔터버튼
- B 렌즈
- C 플래시
- D 뷰파인더
- E 사진 배출 슬롯
- F 필름 도어 버튼
- G 플래시 버튼
- H ON | OFF 버튼
- I 필름 수량 표시계
- J 넥스트캡 고리
- K USB 충전 포트 및 배터리 잔량 표시기
- L 버튼 모드 표시기
- M 버튼: 셀프 타이머 이중 노출 맞춤 단축기
- N 조도계
- O 삼각대 마운트

Hello!
Let's start
creating.

배터리 잔량 표시기

- 배터리 완충
- 배터리 절반 충전
- 배터리 부족

+버튼

Polaroid Now+ 카메라는 항상 모바일 앱에 연결될 준비가 되어 있습니다. +버튼으로 연결 상태를 확인하세요.

- 카메라가 모바일 앱을 검색합니다.
- 카메라가 모바일 앱에 연결되었습니다.
- 카메라가 모바일 앱에 연결되지 않았습니다.

+버튼 위의 조명은 현재 어떤 크리에이티브 모드인지를 표시해 줍니다.

- 셀프 타이머. +버튼을 한 번 눌러 활성화하세요.
- 이중 노출. +버튼을 두 번 눌러 활성화하세요.
- 맞춤형 단축키 +버튼을 길게 눌러 활성화하세요.



polaroid

Polaroid NOW+ Instant Camera

Generation 2

이 카메라는 아래의 필름과 호환됩니다.

I-TYPE FILM 600 FILM

해결해야 할 문제나
질문이 있으세요?
고객 지원 팀으로 연락해 주세요

미국/캐나다
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/전 세계 다른 지역
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
visit polaroid.com/help

Quick Start Guide



Polaroid Now+ 사용설명서 전체 다운로드

Read this Quick Start Guide online
www.polaroid.com/nowplus-manual

*본 제품은 필름을 통해서 이미징하므로 카메라를 휴대전화와 페어링할 필요가 없습니다. 즉 Polaroid Now+ 카메라가 여러분 휴대전화의 Bluetooth를 기기 목록에 표시되지 않습니다.
Apple 및 App Store 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC의 상표입니다. Bluetooth® 워드 마크 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Polaroid International BV는 라이선스를 받아 이러한 상표를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

1 Polaroid Now+ 카메라를 ON | OFF 버튼을 눌러 켜세요.



2 필름 팩을 삽입하려면 필름 도어를 여세요.



3 필름 팩 다크슬라이드를 위로 향하고 탭이 여러분을 바라보도록 삽입하세요.



4 필름 도어를 닫으세요. 필름 덮개로 덮힌 다크슬라이드가 배출됩니다.



5 필름 덮개를 당기지 마세요. 카메라에 필름 덮개가 말려 들어가게 한 다음 다크슬라이드를 제거할 수 있습니다. 이제 첫 사진을 찍을 준비가 되었습니다.



6 Polaroid Now+ 카메라는 렌즈 필터 키트가 포함됩니다. 컬러 필터를 추가하려면 렌즈 위에 눌러 주세요. 스타버스트와 레드 비넛 필터의 경우, 작은 노치를 렌즈 하단의 조도계와 정렬될 때까지 돌려 주세요. 그러면 필터가 찰락 소리를 내며 제자리에 고정됩니다.



7 Polaroid 앱을 Apple App Store 또는 Google Play 스토어에서 휴대폰으로 다운로드하세요. Bluetooth® 무선 기술을 켜십시오. 앱을 열고 'Now+'를 메뉴에서 탭하세요. 허용 메시지가 표시됩니다. 'OK'를 눌러 확인하세요. 카메라의 +버튼이 파란색으로 변하면서 현재 휴대폰에 연결되었음을 표시합니다*.



8 Polaroid 앱에는 추가 크리에이티브 도구가 포함되어 있습니다. 지금 하나를 선택해서 사용하거나 9단계로 진행하세요.



9 카메라를 피사체에 맞추고 셔터 버튼을 누르세요. 플래시가 자동으로 작동합니다.



10 플래시 작동 없이 촬영하려면, 촬영하기 전마다 플래시 버튼을 누르세요.



11 필름 덮개로 덮힌 사진이 배출됩니다.



12 사진을 흔들지 마세요! 사진을 어두운 곳에 두거나 표면을 아래로 향하게 해서 평평한 곳에 두세요. 포장에 적힌 현상 시간을 준수하세요.

