

宝丽来

1-2

快速上手指南

1 设置

- 1 打开相机
- 2 选择语言
- 3 下载宝丽来app并连接到相机

选择 确定

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

*当app自动连接时，相机不会出现在您手机的蓝牙设备列表。

载入相纸

- 1 将相纸放入相机
- 2 单击
- 3 按下快门按钮
- 4 照片自动覆膜后弹出
- 5 请勿晃动照片！将其放在黑暗的地方或正面朝下放在平坦的表面上

本相机适用 I-TYPE FILM 600 FILM

1 拍照

- 1 打开相机
- 2 对于人像拍摄，请在取景器的这个区域内框定拍摄对象。对于风景拍摄，请在整个取景器内框定拍摄物件。
- 3 按下快门按钮，闪光灯会自动闪光
- 4 照片自动覆膜后弹出
- 5 请勿晃动照片！将其放在黑暗的地方或正面朝下放在平坦的表面上

对焦点位于[]的中心。[]


调整曝光

调暗开关 调亮开关

开 关

闪光灯

底座把手




快速上手指南及完整用户手册
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet
 Guía de inicio rápida y manual del usuario completo
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung
 快速入门指南及完整用户手册
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
polaroid.com/i2-manual

有任何问题？
 联系我们的客服团队或者访问 Polaroid.com/help


美国/加拿大
usa@polaroid.com
 +1-212-219-3254

欧洲/其他地区
service@polaroid.com
 00800 5770 1500

1-2




- A 闪光灯
- B 快门按钮
- C 相纸遮光板
- D 相机镜头
- E 雷达测距
- F 取景器正面
- G 相纸仓门按钮
- H Film Door
- I 三脚架底座
- J 选择旋钮
- K EV开关
- L 外显示屏
- M 模式=确定按钮
- N 开/关按钮
- O 闪光灯按钮
- P 挂绳底座
- Q USB-C充电口
- R 2.5mm 闪光灯 Sync
- S 取景器



显示屏

- 1 模式
- 2 选择旋钮指示灯
- 3 光圈
- 4 快门速度
- 5 曝光表
- 6 电池电量
- 7 相纸计数
- 8 焦距
- 9 自动曝光 - 对焦锁定
- 10 闪光灯 开关
- 11 App已连接
- 12 推荐三脚架



内显示屏




焦距

将自动对焦框的中心对准拍摄对象。当您半按快门按钮时，焦距/物体距离会显示在内部和外部显示屏上。




对焦-曝光锁定




半按快门按钮也会锁定曝光并对焦在拍摄对象上。对于对焦清晰、偏离中心的拍摄对象：保持半按按钮，重新对准自动对焦框，然后拍摄。

对象框定



整个取景器代表一张以∞取景的照片。当距离拍摄物件8米以内时，请确保其在取景框内居中：1.锁定焦点;2.调整取景框。



曝光表




在手动模式下，曝光表有助于在内部和外部显示器上找到正确的曝光(0)



如果测光表指向右侧，表示您的照片将过度曝光。请尝试更快的快门速度或更高的光圈值。



如果测光表指向左侧，表示您的照片将曝光不足。请尝试更慢的快门速度或更低的光圈值。



在所有其他模式下，相机将尝试自动选择正确的曝光 (0)。但是如果使用EV旋钮来补偿曝光，显示屏上将会显示。

宝丽来app

虽然宝丽来1-2可作为独立的实时相机使用，但您可以下载宝丽来app程序以访问更多功能以及控制选项。



Apple和App Store标志是苹果公司在美国及其他国家和地区注册的商标。Google Play和Google Play徽标是Google LLC的商标。蓝牙文字标记和徽标是Bluetooth SIG, Inc.拥有的注册商标。宝丽来国际有限公司对此类标记的任何使用均经许可。其他商标和商号为各自所有者的商标和商号。