

polaroid



- A** Auslöser
- B** Objektiv
- C** Sucher & Selfie-Spiegel
- D** Blitz | Selbstauslöser | Taste für Doppelbelichtung
- E** Riegel für Kassettenklappe
- F** Blitz
- G** ON/OFF-Taste
- H** Bildzähler-Anzeige
- I** Befestigung für Trageschleife
- J** Fotoauswurfschlitz
- K** USB-Ladeanschluss und Akkuladestatusanzeige

Lea esta Guía Rápida en español
Leggi questa Guida Rapida in italiano
Lesen Sie diese Kurzanleitung auf Deutsch
請閱讀中文版的《快速入門指南》
このクイックスタートガイドを日本語版でお読みください。
→ www.polaroid.com/go-quickstart

Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen:

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team

EU/Rest der Welt
service@polaroid.com
00800 5770 1500

oder besuchen Sie polaroid.com/help

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.



Diese Kamera funktioniert mit

POLAROID GO FILM

Foto: Harriet Browse
Styling: Agnes Montecinos Muñoz

Polaroid Go Instant Camera Generation 2

- 1 Schalte die Polaroid Go-Kamera mit der Taste ON | OFF ein. Die Bildzähler-Anzeige zeigt an, wie viele Fotos du noch machen kannst. Sie sollte auf "0" stehen.
- 2 Schiebe den Riegel für die Kassettenklappe zur Seite und öffne die Klappe.
- 3 Drehe die Fotopapierkassette so, dass die farbigen Sticker auf der Kassette und der Kamera gleich ausgerichtet sind. Schiebe zuerst das dicke Ende der Kassette hinein, bis sie sich in der richtigen Position befindet. Entferne keinesfalls die Zuglasche, da du sie später brauchst, um die leere Kassette herauszunehmen.
- 4 Schließe die Kassettenklappe, bis sie mit einem Klick einrastet. Jetzt wird die Darkslide unter dem Filmschutz ausgeworfen.
- 5 Entferne die Darkslide und warte, bis der Filmschutz wieder eingezogen ist.
- 6 Schau durch den Sucher auf dein Motiv und drücke den Auslöser. Der Blitz wird automatisch aktiviert. Achte darauf, dass du den Blitz nicht mit dem Finger verdeckst.
- 7 Du kannst auch Selfies machen! Am Sucher befindet sich ein spezieller Selfie-Spiegel. Achte darauf, dass du in der Mitte des Spiegels zu sehen bist, und mache ein Foto.
- 8 Das Foto wird unter dem Film Shield ausgeworfen. Lasse es für Fünf Sekunden unter dem Shield. Danach das Film Shield leicht anheben und es zurückrollen lassen. Jetzt kann das Foto entnommen werden.
- 9 Das Foto nicht schütteln! Lege das Foto mit der Bildseite nach unten auf eine flache Oberfläche oder an einen dunklen Ort, um es vor Licht zu schützen.

Quick Start Guide

Hier kannst du dir das vollständige Handbuch der Polaroid Go-Kamera herunterladen
→ polaroid.com/go-manual

