

polaroid



- A** Dispaxrador
- B** Lente
- C** Visor y espejo para selfi
- D** Flash | Temporizador automático | Botón de doble
- E** Botón de la puerta de la película
- F** Flash
- G** Botón ENCENDIDO|APAGADO
- H** Contador de fotos
- I** Correa para la muñeca
- J** Ranura de expulsión de fotos
- K** Indicador de nivel de batería

Lea esta Guía Rápida en español
→ www.polaroid.com/go-quickstart

¿Tiene algún problema
o duda que necesite
respuesta?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Póngase en contacto
con nuestro equipo de
atención al cliente

EU/Resto del mundo
service@polaroid.com
00800 5770 1500

o visite polaroid.com/help

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.



Esta cámara funciona con
POLAROID GO FILM

Fotografía: Harriet Browse
Diseño: Agnes Montecinos Muñoz

Polaroid Go Instant Camera Generation 2

- 1 Enciende la cámara Polaroid Go pulsando el botón de ENCENDIDO | APAGADO. El contador de fotos indicará cuántas fotos quedan. Debería estar en «0».
- 2 Desliza el botón de la puerta de la película y tira de la puerta para abrirla.
- 3 Haz coincidir el color del cassette de la película con el color indicado en la cámara. Desliza primero el extremo grueso del casete y deja que se coloque en su sitio. Deja la lengüeta, porque la necesitarás más tarde para quitar la película vacía.
- 4 Cierra la puerta de la película hasta que haga clic. La lámina negra será expulsada cubierta por el protector de fotos.
- 5 Retira la lámina negra y deja que la cubierta protectora vuelva a recogerse.
- 6 Apunta a tu objetivo y pulsa el disparador. El flash se disparará automáticamente. Ten cuidado de no tapar el flash con el dedo.
- 7 Prueba a hacer un selfi. El visor tiene su propio espejo para selfis. Colócate en el centro y haz la foto.
- 8 La foto se expulsará debajo del protector de foto. Déjala ahí durante 5 segundos. Después levántala con cuidado el protector de la foto y deja que se enrolle solo hacia atrás. Extrae la polaroid.
- 9 ¡No sacudas la foto! Pon la polaroid en una zona oscura y boca abajo sobre una superficie plana para protegerla de la luz. Sigue las instrucciones del tiempo de revelado que hay en la caja del carrete.

Quick Start Guide

Descarga el manual completo de la cámara Polaroid Go en → polaroid.com/go-manual

