

Now
Generation 3

Краткое вводное
руководство


- A Вспышка
- B Кнопка затвора
- C Светозащитная заслонка
- D Экспонетр
- E Объектив
- F Индикатор режима
- G Кнопка "+"

Однократное нажатие
– автоспуск

Двойное
нажатие – двойная
экспозиция



- H Кнопка дверцы пленочного отсека
- I Видоискатель
- J Кнопка Flash ON | OFF
- K Кнопка Camera ON | OFF
- L Счетчик кадров LED
- M Индикатор уровня заряда аккумулятора
 - Аккумулятор полностью заряжен
 - Аккумулятор заряжен наполовину
 - Аккумулятор разряжен
- N Разъем для зарядки USB-C




1. Начало работы





Сканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение, получить бесплатную дополнительную гарантию, советы, руководства и многое другое

polaroid.link/now

2. Включение




3. Загрузка фотопленки



4. Сделайте сним

Наведите камеру, нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, затем полностью для съемки



5. Магия



Не встряхивайте фотографию! Поместите ее в темное место или положите лицевой стороной вниз на ровную поверхность и дождитесь

