

Now+

Generation 3

Краткое вводное
руководство

- A Вспышка
- B Кнопка затвора
- C Светозащитная заслонка
- D Экспонетр
- E Объектив
- F Индикатор режима
- G Кнопка "+"*

Однократное нажатие – автоспуск

Двойное нажатие – двойная экспозиция

Длительное нажатие – пользовательская настройка

- H Кнопка дверцы пленочного отсека

- I Видоискатель

- J Кнопка Flash ON | OFF

- K Кнопка Camera ON | OFF

- L Счетчик кадров LED

- M Индикатор уровня заряда аккумулятора


Аккумулятор полностью заряжен

Аккумулятор ззаряжен наполовину

Аккумулятор разряжен

- N Разъем для зарядки USB-C

LED "+" загорается при
подключении приложения
Polaroid




1. Начало работы





polaroid.link/nowplus

Сканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение, получить бесплатную дополнительную гарантию, советы, руководства и многое другое

2. Включение




3. Загрузка фотопленки



4. Сделайте снимок


Наведите камеру, нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, затем полностью для съемки.



5. Магия



Не встряхивайте фотографию! Поместите ее в темное место или положите лицевой стороной вниз на ровную поверхность и дождитесь



Специальные функции

Используйте QR-код выше и загрузите приложение Polaroid, чтобы сканировать и делиться фотографиями, получить доступ к дополнительным функциям и лучше контролировать процесс съемки. Чтобы подключить камеру, просто включите ее и запустите приложение – отдельное сопряжение фотоаппарата с телефоном не требуется.

