


Now
Generation 3
快速入門指南

- A 閃光燈
- B 快門按鈕
- C 相紙遮光板
- D 測光表
- E 鏡頭
- F 模式指示器
 - 單擊開啟自拍定時器
 - 雙擊開啟雙重曝光
- G 按鈕
- H 相紙倉蓋按鈕
- I 取景器
- J 閃光燈開|關按鈕
- K 相機開|關按鈕
- L 相紙計數器 LED 燈
- M 電池電量指示器
 - 滿電量
 - 一半電量
 - 低電量
- N USB-C 充電端口




1. 開始使用






掃描 QR 碼，下載應用程式，獲取免費額外保固、提示、手冊等

polaroid.link/now

2. 開啟相機




3. 載入相紙



4. 拍攝照片

對準拍攝對象，半按快門按鈕以對焦，全按以拍攝照片



5. 魔法時刻



不要搖晃相紙！請將照片放在黑暗的地方或正面朝下放置於平坦的表面，等待顯影

