

Now+  
Generation 3  
快速入门指南

- A 闪光灯
- B 快门按钮
- C 相纸保护盖
- D 测光仪
- E 镜头



F 模式指示器

G + 按钮\*

- 单击启动自拍定时器
- 双击启动双重曝光
- 长按启动自定义快捷方

- H 相纸仓盖按钮
- I 取景器
- J 闪光灯开|关按钮
- K 相机开|关按钮
- L 相纸计数显示 LED 灯
- M 电池电量指示器
  - 满电量
  - 一半电量
  - 低电量
- N USB-C 充电接口

\*当 Polaroid 应用程序连接时  
+ LED 灯亮起




## 1. 开始使用





扫描 QR 码，下载应用程序，获取免费额外保修、提示、手册等

[polaroid.link/nowplus](https://polaroid.link/nowplus)

## 2. 打开相机




## 3. 加载相纸



## 4. 拍摄照片


对准拍摄对象，半按快门对焦，全按快门拍照



## 5. 显影魔法



不要摇晃相纸！将照片放在黑暗处或面朝下，等待显影



## 应用程序控制功能

使用上方 QR 码下载 Polaroid 应用程序，以扫描和分享照片，访问更多功能，并获得更好的拍摄控制。要连接相机，只需打开相机并启动应用程序，无需在手机设置中配对

