


Now+

Generation 3

퀵 스타트 가이드

- A 플래시
- B 촬영 버튼
- C 필름 보호 덮개
- D 노출 측정기
- E 렌즈
- F 모드 표시등
 - G +플러스 버튼*
 - 한 번 누르면 셀프 타이머
 - 두 번 누르면 이중 노출
 - 길게 누르면 사용자 지정 바로가기
- H 필름 삽입구 개폐 버튼
- I 뷰파인더
- J 플래시 전원 버튼
- K 카메라 전원 버튼
- L 필름 수량 체크 LED
- M 배터리 상태 표시계
 - 배터리 완충
 - 배터리 절반 충전
 - 배터리 부족
- N USB-C 충전 포트

*Polaroid 앱이 연결되면
플러스 LED가 켜짐




1. 시작하기





QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고, 추가 무료 보증, 팁, 설명서 등을 받아보세요

polaroid.link/nowplus

2. 전원 켜기




3. Load film



4. 사진 촬영


카메라를 조준하고, 초점을 맞추려면 촬영 버튼을 반쯤 누르고, 촬영하려면 완전히 누르세요.



5. 마법 같은 순간



사진을 흔들지 마세요. 어두운 곳이나 평평한 표면에 뒤집어 놓고 현상을 기다리세요.



앱 제어 기능

위의 QR 코드를 사용하여 Polaroid 앱을 다운로드하면 사진을 스캔하고 공유할 수 있으며, 더 많은 기능을 이용하고 사진 촬영을 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다. 카메라를 연결하려면 전원을 켜고 앱을 실행하세요. 휴대폰 설정에서 카메라를 따로 페어링할 필요는 없습니다.

