


Flip

クイックスタートガイド



- A** 保護フリップ (オン/オフ)
- B** シャッターボタン
- C** フラッシュ
- D** カメラレンズ
- E** フィルムシールド
- F** セルフタイマー LED
- G** ソナーレンジファインダー
- H** フィルムドアボタン
- I** 露光警告LED付きビューファインダー

 露光 OK

 露光過小または過度の写真を許可

 被写体が近すぎます。撮影がグロックされました

- J** バッテリー残量インジケータ

 低

 重大

- K** フィルム枚数

- L** アプリに接続済み

- M** モードボタン


 セルフタイマーは一回押します

 二重露光は二回押します

 EV補正は長押しします

- N** フラッシュ オン|オフ

- O** USB-C 充電ポート




1. はじめに

QRコードをスキャンしてアプリを入手すると、無料保証、ヒント、マニュアルなどが利用できます。




polaroid.link/flip

2. 電源を入れる




オフ




オン

3. フィルムを入れる



4. 写真を撮る

カメラを被写体に向け、シャッターボタンを半押しでフォーカス、全押しで撮影。



5. マジック



写真を振らないでください！暗い場所に置くか、平らな面に裏向きに置いて、マジックが現れるのを待ちましょう。



アプリ制御機能

上のQRコードからPolaroidアプリをダウンロードして、写真のスキャンや共有、追加機能の利用、より高度なコントロールを体験しましょう。スマートフォンのBluetooth設定でカメラをペアリングする必要はありません。

