



- A** Спусковая кнопка затвора
- B** Объектив
- C** Видоискатель и селфи-зеркало
- D** Кнопка вспышки | автоспуска | двойной экспозиции
- E** Кнопка дверцы для пленки
- F** Вспышка
- G** Кнопка ВКЛ | ВЫКЛ
- H** Дисплей счетчика кадров
- I** Ремешок с петлей на
- J** Отверстие для извлечения

У Вас возникла проблема или хотите задать вопрос?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Или посетите наш официальный сайт:
polaroid.com/help

Свяжитесь с нашей службой клиентской поддержки

EU/Остальной мир
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands.
Polaroid, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo and Polaroid Go are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, which is part of the Polaroid group of companies. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
©2020 Polaroid. All rights reserved.



Ознакомьтесь с настоящим кратким руководством на русском
POLAROID GO FILM

Фотография: Harriet Browne
Изображение: La Boca
Стиль: Agnes Montecinos Muñoz

PolaroidGo

- 1 Включите камеру Polaroid Go, нажав кнопку ВКЛ | ВЫКЛ. Дисплей счетчика кадров покажет, сколько снимков у вас осталось. Он должен показывать «0».
- 2 Сдвиньте кнопку дверцы для пленки и откройте дверцу на себя.
- 3 Совместите цвет на пленочной кассете с цветом, указанным на камере. Вставьте внутрь кассету утолщенным концом, чтобы она встала на место. Не трогайте язычок: он понадобится позже, чтобы вынуть пустой фильм.
- 4 Закройте дверцу для пленки до щелчка. Светозащитная заслонка, закрытая защитной шторкой, вытолкнется.
- 5 Снимите светозащитную заслонку, и защитная шторка втянется обратно.
- 6 Наведите камеру на объект и нажмите спусковую кнопку затвора. Автоматически сработает вспышка. Следите за тем, чтобы не перекрывать вспышку пальцем.
- 7 Попробуйте сделать селфи. Видоискатель оснащен собственным селфи-зеркалом. Расположитесь так, чтобы находиться в его центре, и сделайте снимок.
- 8 Снимок выйдет под защитной шторкой. Не трогайте его пять секунд. Затем осторожно приподнимите защитную шторку, чтобы она втянулась обратно. Выньте снимок.
- 9 Не трясите его! Положите снимок в затемненное место или изображением вниз на плоскую поверхность, чтобы оградить его от света. Следите за временем проявления на фильм.

Quick Start Guide

Descarga el manual completo de la cámara Polaroid Go en → polaroid.com/go-manual

