


polaroid



Flip

Ръководство за
потребителя

Flip



Функции на камерата

- A** Защитен флип (Вкл./Изкл.)
- B** Бутон на затвора
- C** Светкавица
- D** Обектив на фотоапарата
- E** Протектор на филма
- F** LED на самоснимачка
- G** Сонарен далекомер
- H** Бутон за вратичката за филма
- I** Визьор с предупреждение за експонация:
 - Експозиция ОК
 - Снимка с недостатъчна или прекомерна експонация, разрешено снимане
 - ⚡ Обектът е твърде близо, снимането е блокирано

- J** Индикатор за нивото на батерията (вж. „Зареждане“)
- K** Брояч на кадрите във филма
- L** Свързан с приложение
- M** Бутон за режим
 - ⏻ Еднократно натискане за самоснимачка
 - ⏻ Двукратно натискане за двойна експонация
 - ⏻ Продължително натискане за корекция на EV
- N** Включване | Изключване на светкавицата
- O** USB-C порт за зареждане

Дисплей на брояча на филма	
Неосветен	→ Фотоапаратът е изключен
0	→ Няма филм
1-8	→ Оставящи снимки
-	→ Светлозащитната преграда е вътре
1	→ Експонация 1 от двойна експонация.
2	→ Експонация 2 от двойна експонация.
c	→ Обектът е твърде близо
"door"	→ Капакът за поставяне на филм е отворен
"A"	→ Свързване с приложение

Първи стъпки


1. Отворете кутията на Polaroid Flip и проверете, дали имате всичко необходимо:

- Фотоапарат Polaroid Flip
- Кратко ръководство за употреба
- Фотоапарат Каишка за рамо
- Брошура за безопасност и съответствие

2. Зареждане на фотоапарата

С цел безопасно транспортиране Polaroid Flip няма да е напълно зареден, когато го получите. За да го зарядите, ще ви е необходим кабел USB-C (не е включен в комплекта на фотоапарата). Просто вкарайте едната страна на USB-C кабела във фотоапарата, а другата страна - към адаптера за зареждане (5V/1A). Не препоръчваме зареждане чрез лаптоп. Иконката за батерията ще мига, докато фотоапаратът е включен към електрическата мрежа и се зарежда. Иконата ще изчезне, след като батерията е напълно заредена. Пълното зареждане през стенен контакт отнема около 2 часа и ще ви осигури достатъчно захранване за заснемане с приблизително 15 опаковки с филми – в зависимост от употребата.

3. Закачете каишката за рамо



4. Намерете своя филм за моментни снимки
Този фотоапарат използва филми за моментни снимки тип i-Type (препоръчителни) или тип 600 на Polaroid.

Как да направите първата си снимка

1. Включете фотоапарата Polaroid Flip.
Отворете капака, за да включите фотоапарата. Ако капакът вече е бил отворен, натиснете който и да е бутон, за да включите фотоапарата. Дисплеят ще покаже колко снимки остават. След изваждане от кутията, броячът трябва да показва „0“, тъй като няма филм във фотоапарата. Не забравяйте да изключите фотоапарата като затворите капака, когато не го използвате, за да пестите батерията.

Във всеки случай фотоапаратът ще се изключи автоматично 2 минути след употреба. Ако през това време капакът е бил оставен отворен, просто натиснете който и да е бутон, за да включите отново фотоапарата.

2. Уверете се, че софтуерът на фотоапарата ви е актуализиран

Изтеглете приложението Polaroid на мобилния си телефон от App Store или Play Store. След като изтеглите приложението, отворете го и докоснете „Flip“ в раздела „фотоапарати“. Докоснете иконата „...“ в горния десен ъгъл на екрана, за да проверите дали е налична нова версия на софтуера. Ако е налична, натиснете „update now“ (актуализирай сега), за да започне актуализацията. Актуализацията може да отнеме до 2 минути. След като тя завърши, фотоапаратът ще се ресетира и е готов да прави снимки.



3. Поставете опаковката с филма.
Натиснете бутона за вратичката за филма и дръпнете, за да отворите вратичката. Дръжте филма със светлосащитната преграда нагоре. Първо плъзнете тънкия край на касетата с езичето към вас. Натиснете касетата докрай във фотоапарата, докато щракне. Оставете езичето за издърпване, тъй като ще ви е необходимо по-късно, за да извадите празната опаковка с филма. Затворете вратичката за филма, докато щракне. Светлосащитната преграда, покрита от протектора на филма, ще изскочи. Не издърпвайте протектора на филма. Отстранете светлосащитната преграда и оставете протектора на филма да се върне обратно. Този прибиращ се протектор е предназначен да предпазва снимките от светлина през първите секунди след изскачането им, за да го махнете, просто внимателно го повдигнете и той ще се прибере обратно в слота за филм. Ако светлосащитната преграда не изскача, извадете филма и я вкарайте повторно.

За да сте сигурни, че фотоапаратът показва правилния брой снимки, винаги завършвайте филма, преди да поставите нов. Ако въпреки това решите да смените опаковката, трябва да знаете, че това ще експонира всички снимки на светлина и те ще станат неизползваеми.

4. Насочете фотоапарата към вашия обект.
Сега вече сте готови да направите първата си снимка. Уверете се, че сте на поне 40 см (1'4”) от вашия обект. За да насочите към вашия обект, изравнете окото си на нивото на визьора и използвайте изображението, което виждате, за да си помогнете при композирането на снимката. Трябва да знаете, че вашата снимка няма да отразява с точност

това, което виждате през визъора. За обекти, които са по-близо от 1,2 м (5,24 ft), регулирайте насочването леко нагоре и наляво. Възможно е да се фокусирате върху вашия обект и след това да композирате повторно кадъра. За да направите това, натиснете наполовина бутона на затвора, за да заключите фокуса и експонацията. Коригирайте композицията и след това натиснете бутона на затвора до долу, за да снимате. Внимавайте да не закриете с пръсти светкавицата или слота за изваждане на снимката.

5. Натиснете бутона на затвора.
Снимката ще излезе от слота в предната част на фотоапарата. Ще видите, че снимката ще е покрита от протектор на филма, който я предпазва от светлина. Не издърпвайте протектора на филма.

6. Извадете снимката.
Оставете вашата снимка под протектора на филма за около 5 секунди. Внимателно повдигнете протектора на филма, така че той да се прибере обратно във фотоапарата. Извадете снимката и я поставете с лицевата страна надолу, за да продължите да я предпазвате от светлината, докато се проявява. И независимо от това какво се пее в популярната песен, не разклащайте снимката! Проверете задната страна на опаковката с филма за правилното време за проявяване.

7. Изключете фотоапарата.
Затворете флип капака, за да изключите Polaroid Flip.

Свързване към приложението

С Polaroid FLIP, можете да отключите допълнителни креативни инструменти в приложението на Polaroid. Изтеглете приложението Polaroid мобилния си телефон от Apple App Store или Google Play. Включете безжичната технология Bluetooth®. Отворете приложението и докоснете FLIP от менюто на фотоапарата. Ще се появи съобщение за разрешение. Докоснете ОК, за да потвърдите. При свързване цифровият дисплей на фотоапарата ще покаже „А“, последвано от точка „.“, която ще остане включена, докато фотоапаратът не бъде изключен от приложението. Връзката се осъществява чрез приложението, така че няма нужда да сдвоявате фотоапарата с телефона си. Това означава, че фотоапаратът Polaroid FLIP няма да се появи в списъка с Bluetooth® устройствата на вашия телефон. Фотоапаратът Polaroid FLIP винаги е готов за свързване с мобилното приложение.

„А“ → Фотоапаратът търси мобилното приложение.
„.“ → Фотоапаратът е свързан с мобилното приложение.

Специални функции

Фотоапаратът Polaroid FLIP има и някои креативни инструменти, до които имате достъп извън приложението.

Самоснимачка
Съберете всички на снимката със самоснимачката на Polaroid FLIP. Натиснете бутона MODE веднъж и LED иконката на самоснимачката ще светне. След като кадрирате снимката си, натиснете бутона на затвора. Оранжевият LED индикатор ще мига, за да укаже обратното броене на самоснимачката. Имате 12 секунди, преди да снимката да бъде заснета. Ако промените решението си, можете да отмените самоснимачката, като натиснете бутона на затвора преди края на обратното броене или просто изключите фотоапарата. За изход от режима на самоснимачка, просто натиснете бутона MODE още веднъж.

Двойна експонация
Комбинирайте две експонации в една снимка чрез двойна експонация. Докоснете два пъти бързо бутона MODE, за да включите двойна експонация. LED иконката за двойна експонация ще светне. Дисплеят на брояча на филма ще мигне „1“. Вече можете да направите първата си експонация. След това ще мигне „2“ като сигнал да направите втората си експонация. За да излезете от режима на двойна експонация, просто докоснете отново бутона MODE.

Комбиниране на режими
Активирането на всеки от режимите се обозначава със съответната икона на дисплея. Възможно е да комбинирате няколко режима едновременно (например възможно е да направите двойна експонация със самоснимачка + компенсация на EV + светкавица), просто натиснете съответния клавишен шорткът (еднократно натискане на MODE за самоснимачка, двукратно натискане на MODE за двойна експонация, продължително натискане на MODE за компенсация на EV, еднократно натискане на FLASH за светкавица), като в този случай всички икони (с изключение на иконата на батерията, ако батерията е заредена или ако фотоапаратът не е включен към електрическата мрежа) ще светнат.


Анализ на сцената
Polaroid FLIP има функция за анализ на сцената, за да предотврати преекспонация, недостатъчна експонация и разфокусиране на снимките. Във визъора има червена LED светлина, която предупреждава за тези нежелани ситуации. При функцията за анализ на сцената тази LED лампа ще светне по различен начин в зависимост от открития проблем. Тя ще свети постоянно, когато фотоапаратът просто предупреждава, и ще мига ВКЛ./ИЗКЛ., когато фотоапаратът възпрепятства заснемането.

LED индикаторът е постоянно включен, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина: Това е случаят, когато фотоапаратът предупреждава за преекспонация (снимката ще излезе твърде ярка) или недостатъчна експонация

(снимката ще бъде твърде тъмна). Възможно е да се види какво предизвиква това предупреждение (твърде светло или твърде тъмно), като се разгледат иконите на дисплея.

LED индикаторът мига, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина: Това се случва, когато фотоапаратът установи, че основният обект е твърде близо (по-близо от 40 см). В този случай снимката се блокира, за да се избегне разфокусиране на изображението

Индикатор за експонация

-  → EV икона + горна линия + VF LED:
Преекспонация (предупреждение, снимката все още може да бъде направена)
-  → EV икона + долна линия + VF LED:
Недостатъчна експонация (предупреждение, снимката все още може да бъде направена)
-  → VF LED + „с“ на дисплея (мига):
Твърде близо. Снимката не може да бъде направена.

Използване на светкавицата



Във всеки случай, когато не снимате при ярка пряка слънчева светлина, ние ви препоръчваме да използвате светкавицата, за да получите най-добрите Polaroid снимки. Ето защо светкавицата ще се задейства по подразбиране всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Можете да изберете да деактивирате светкавицата по подразбиране, като докоснете два пъти бутона за светкавица. Когато фотоапаратът се рестартира, светкавицата ще се върне в положение ВКЛ по подразбиране.

-  → Светкавицата е готова. Светкавицата е винаги включена, освен ако не я деактивирате.
Ако не е активирана, натиснете, за да я включите
-  → Светкавицата е изключена. Натиснете за <1 секунда, за да деактивирате за следващия кадър
-  → Зареждане на светкавицата

Задаване на експозиционното число (EV)

Бутонът MODE ви позволява също и да регулирате експозиционното число на FLIP. Натиснете и задръжте бутона MODE, за да влезете в режим EV. Иконата EV (икона +/-) ще светне заедно с малка линия на дисплея на брояча на филма. Натиснете отново MODE (Режим), за да превключите между по-светло (+1/2 EV, показва линия в горната част на брояча на филма), неутрално (0 EV, показва линия в средата на брояча на филма) или по-тъмно (-1/2 EV, показва линия в долната част на брояча на филма). След като изберете настройката за компенсация на EV, натиснете и задръжте MODE, за да потвърдите и да излезете от режима. Режимът на компенсация на EV се прекратява автоматично след 7 секунди. След това се запазва стойността на компенсация на EV, която е била избрана последно.

EV икона

-  → Задайте стойност на компенсацията на EV, докато тази икона мига
Натиснете MODE, за да превключвате между трите състояния:
-  → Икона EV + горна линия → +0.5 EV
-  → Икона EV + средна линия → 0 EV
-  → Икона EV + долна линия → -0.5 EV

Принудително изваждане

Тази функция ви позволява да извадите снимка без експонация, например след първата експонация при двойна експонация.

За да извършите принудително изваждане, при затворен фотоапарат задръжте натиснат бутона MODE и без да го отпускате, отворете капака Flip. Задръжте бутона MODE за 10 сек, за да извадите филма принудително.




Съвети за правене на страхотни снимки

Светлината е най-добрият ви приятел, когато става въпрос за аналогова фотография за моментни снимки, така че препоръчваме почти винаги да използвате светкавицата. Светкавицата на Polaroid Flip достига до 4,5 м, така че ако вашият обект е по-далеч, снимката със светкавица може да излезе прекалено тъмна. Ако сте на открито и вашият обект е извън обхвата на светкавицата, ние ви препоръчваме да оставите светкавицата изключена. Това ще попречи на фотоапарата да регулира блендата, което би довело до недоекспонирана снимка. Ако навън е слънчев ден, оставете слънцето да е вашият източник на светлина. Застанете така, че слънцето да е зад вас, обърнете се към вашия обект странично, за да избегнете сянка, изключете светкавицата и дръжте фотоапарата възможно най-стабилно.

Зареждане

Втората икона вляво от дисплея е индикаторът за батерията, който ви информира за състоянието на батерията на вашия Polaroid FLIP.

Индикатор за ниво на батерията



Ако искате да получите по-подробно отчитане на батерията, задръжте светкавицата докато включвате фотоапарата (докато отваряте капака). Дисплеят на брояча на филм ще покаже нивото на батерията като число между 1 и 9 След като освободите бутона FLASH, дисплеят се връща към брояча на филма.

- 1 → Батерията е изтощена
- 2 → 20% заредена
- 3 → 30% заредена
- 4 → 40% заредена
- 5 → 50% заредена
- 6 → 60% заредена
- 7 → 70% заредена
- 8 → 80% заредена
- 9 → 90% заредена

За да го заредите, включете едната страна на USB-C кабела към фотоапарата, а другата страна - към адаптера за зареждане (5V/1A). Не препоръчваме зареждане чрез лаптоп. LED индикаторът за ниво на батерията ще мига, докато фотоапаратът е включен към електрическата мрежа и се зарежда.

Почистване

Когато правите снимка с Polaroid, тя преминава през две метални ролки. Това е мястото, където проявителят се разнася между негативите и позитивите на снимката. Ако тези ролки са мръсни, химичната смес няма да са разнесе равномерно и може да остави дребни следи върху проявената снимка. Когато във вашия фотоапарат няма филм, го изключете и отворете вратичката за филма. Потърсете тези две метални ролки близо до слота за изваждане на филма. Поставете мека и влажна кърпа върху ролките. Въртете ролките, като въртите черното пластмасово зъбно колело. Бършете ролките с кърпата, докато се движат. Внимавайте кърпата да не причини блокиране. Уверете се, че ролките са сухи, преди да използвате отново фотоапарата. Препоръчваме ви да проверявате ролките между всяка опаковка с филм и да ги почиствате на всеки 2 – 3 опаковки. За да почистите обектива, използвайте микрофибърна кърпа. Така ще се избегнат драскотини и материални частици, които може да повлияят на качеството на вашите снимки.

Откриване и отстраняване на неизправности

1. Моят Polaroid FLIP не изважда снимката ми или светлосащитната преграда. Уверете се, че фотоапаратът е зареден. LED индикаторът за нивото на батерията ще мига в червено, ако не разполага с достатъчно заряд за работа. Ако това е така, заредете фотоапарата и опитайте отново. Проблемът продължава? Проверете колко снимки остават. Ако дисплеят на брояча на филма показва „0“, това означава, че филмът е свършил.
2. Светкавицата не се включва, когато правя снимка. Polaroid FLIP е със светкавица по подразбиране и тя се включва веднага щом включите фотоапарата. Ако не се включи, натиснете бутона на светкавицата за < 1 секунда, докато индикаторът на бутона на светкавицата се включи.
3. Снимката ми е прекалено тъмна. Има няколко потенциални решения за това.
 - Ако използвате светкавицата, се уверете, че не я закривате случайно с пръсти.
 - Ако снимате на открито, избягвайте да насочвате фотоапарата към слънцето. Прекомерната светлина може да предизвика фотоапаратът да свръхкомпенсира експонацията на снимката, което да я направи прекалено тъмна.
 - Ако правите снимки на закрито, запомнете, че Polaroid FLIP има ограничение на светкавицата до 4,5 м (14,8ft). Ако вашият обект се намира по-далече, снимката ви може също да излезе прекалено тъмна.
 - Ако не желаете да използвате светкавицата, намерете друг източник на светлина.
 - Ако натискате наполовина бутона на затвора, за да промените композицията, запомнете, че натискането

наполовина също така заключва експонацията, а не само фокуса. По този начин фотоапаратът ще базира експонацията на първото показание за светлина.

4. Снимката ми е размазана или замъглена.

Уверете се, че сте на поне 40 см (1,31 ft) от вашия обект. Когато снимате, дръжте фотоапарата стабилно (особено при слаба светлина), използвайте силен източник на светлина за осветяване на вашия обект и дръжте пръстите си далеч от сензорите на фотоапарата, които са позиционирани под светкавицата.

5. Дисплеят на брояча на филма показва грешно число.

Дисплеят се нулира до „8“ всеки път, когато се постави нова опаковка с филм. Ако се постави частично използвана опаковка с филм, фотоапаратът ще покаже „8“ и ще отброява обратно след всяка направена снимка. Когато след това поставите пълна опаковка с филм, броячът правилно ще покаже „8“ оставащи снимки.

6. Снимах първия кадър от снимка с двойна експонация, но промених мнението си.

Изключете фотоапарата, след което натиснете и задръжте бутона на затвора. Включете отново фотоапарата и броячът на филма ще покаже „–“. Продължете да държите бутона на затвора за повече от 10 секунди, докато филмът излезе.

7. Отворих случайно вратичката за филма. Сега какво да направя?

Тези неща се случват. Фотоапаратите и опаковките с филми на Polaroid са конструирани така, че да предотвратят пропускане на светлина при отваряне на вратичката за филма. Но ако филмът е бил изложен на пряка ярка светлина, съществува риск снимките ви да се повредят. Направете снимка, за да я извадите от опаковката. Направете още една, за да видите дали останалата част от вашия филм е в добро състояние. Ако не е, поставете нова опаковка с филм.

8. Моят фотоапарат работи странно.

Какво да правя?

Най-вероятно се нуждае от нулиране. За да ресетирате фотоапарата, отворете вратичката за филма и капака на флипа и без да ги затваряте, задръжте „MODE“ за >5 секунди

Не откривате това, което търсите?

Разгледайте нашите често задавани въпроси.

Обслужване на клиенти

Ние сме тук, за да помогнем.

Свържете се с нас посредством данните по-долу.

САЩ/Канада
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Европа/останалата част от света
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Нидерландия

За по-подробна и актуална информация посетете polaroid.com/help.

Гаранция

Можете да намерите гаранцията за Polaroid Flip тук: polaroid.com/warranty

Технически спецификации

Обща информация

Размери

Затворен капак:

163,5 x 117,2 x 89,7 мм

6,44” x 4,61” x 3,53”

Отворен капак:

163,5 x 117,2 x 121,6 мм

6,44” x 4,61” x 4,79”

Тегло

648 г (22.86oz) без опаковката на филма

Работна температура

40–108°F/4–38°C, 5–90% относителна влажност

Съвместим филм

Филми тип 600 и тип i-Type на Polaroid

Батерия

Литиевойонна батерия с висока производителност, 750 mAh, 3,7 V номинално напрежение, 2,775 Wh

Материали

Външен корпус

Поликарбонат + ABS пластмаса

Обектив

PMMA

Оптична система

Обектив

4 зони автоматично превключваща се хиперфокална оптична система (сонарен автофокус)

	Близък план	Близко поле	Средно поле	Далечно поле
	Обектив 1	Обектив 2	Обектив 3	Обектив 4
Фокусно разстояние	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Обхват на зоната	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Най-добър фокус	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Зрително поле

40,8° вертикално, 39,4° хоризонтално

Скорост на затвора

1/200 – 1 секунда (Предварително зададена)

1/200 - 30 секунди и ръчно контролиран режим Bulb (режим на приложението)

Бленда

Максимална практическа диафрагма f8,5, налични диафрагми: f8,5 - f66.6 (в зависимост от избраната зона)

Система на светкавицата

Автоматично регулиране на изходния разряд на вакуумната стробоскопична система

Информация за безопасност

- Внимание** Опасност от токов удар – Не отваряйте/разглобявайте моторизирана система валяк.
- Не разглобявайте устройството, освен ако не следвате упътвания за ремонт, публикувани от Polaroid или оторизирани сервизни центрове, използващи препоръчаните инструменти. Устройството може да загуби функционалност, ако не бъде напълно разглобено и сглобено в съответствие с тези указания.
 - Не потапяйте устройството във вода или други течности.
 - Не работете с устройството в среда с висока влажност или с висока прахност.
 - Не се опитвайте да манипулирате, регулирате или премахвате батерията, освен ако не спазвате предпазните мерки, посочени в оторизираните ръководства за ремонт.
 - Не вкарвайте метални предмети в устройството.
 - Не вкарвайте никакви предмети в ролките или зъбните колела.
 - Дръжте устройството далеч от малки деца и бебета, за да избегнете наранявания от подвижните му части.
 - Не използвайте и не съхранявайте устройството близо до източници на топлина или всякакъв вид оборудване, което генерира топлина, включително стереоусилватели.
 - Не използвайте устройството в близост до запалими или експлозивни газове.
 - Не зареждайте устройството, ако усетите някакви необичайни миризми, шум или дим.
 - Не се опитвайте да разглобявате батерията на филма или да я промените по какъвто и да е начин (ако използвате филм тип 600). Ако течността от батерията попадне в очите ви, незабавно изплакнете очите си с прясна студена течаща вода и незабавно потърсете медицинска помощ.
 - Не покривайте светкавицата.

Батерия и зарядно устройство

- Това устройство използва персонализирана литиево-йонна батерия, която е монтирана във вътрешността на фотоапарата. Смяна на батерия може да бъде направена само от оторизирани сервизни центрове или чрез следване на ръководствата за ремонт, публикувани от Polaroid, като се използват оригинални резервни части на Polaroid, продавани от оторизирани доставчици на ремонтни услуги. Ако се използва правилно, батерията ще ви служи дълги години.
- Консумацията на енергия варира в зависимост от средата, в която се използва устройството, и от начина на съхранение на устройството. Използвана веднага след пълно зареждане, батерията ще захранва обработката на до 15 опаковки с филм.
- След като нивото на заряд на батерията падне под определено ниво, устройството няма повече да обработва филма. LED индикаторът ще мига и ще сигнализира, когато трябва да се презареди. Това е така, за да се избегне блокиране на снимка, докато тя преминава през ролковата система.
- Акумулаторната батерия не е напълно заредена в момента на покупката. Заредете батерията напълно с USB-C кабел за зареждане. Това обикновено отнема 1 – 2 часа (може да варира в зависимост от употребата).
- Камерите са тествани да работят със стандартни адаптери за мобилни телефони. Макар че може да се зарежда с други адаптери, като компютърни адаптери, телевизори, автомобили и др., правилната работа не може да бъде гарантирана.
- Когато устройството вече не се използва, го рециклирайте по подходящия начин.

Работна среда

- За да предпазите прецизната технология, съдържаща се в това устройство, никога не оставяйте фотоапарата в следните среди за продължителни периоди от време: висока температура (+42°C/108°F), висока влажност, места с екстремни промени в температурата (горещина и студ), пряка слънчева светлина, пясъчни или прашни среди, като например плажове, влажни места или места със силни вибрации.
- Не изпускайте устройството и не го подлагайте на силни удари или вибрации.
- Не бутайте, не дърпайте и не натискайте повърхността на обектива.

Съответствие

Важни указания за използването на литиево-йонни батерии

1. Не хвърляйте в огън.
2. Не свързвайте накъсо.
3. Не разглобявайте.

4. Не продължавайте да използвате, ако е повредена.
5. Изхвърлете правилно след употреба.
6. Дръжте далеч от вода.
7. Не зареждайте, когато температурата е под нулата.

Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Polaroid International BV декларира, че аналоговият фотоапарат за моментни снимки Polaroid Flip е в съответствие с основните изисквания на Директивата за електромагнитна съвместимост (2014/30/ЕС), Директивата за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директивата за ограничаване на опасните вещества в електрически и електронни компоненти (2011/65/ЕС) и други съответни разпоредби, когато се използва по предназначение.

Декларация за съответствие на FCC
ИД номер на FCC: A8TBM70ABCDEFGHI
Това устройство съответства на раздел 15 от Правилника на FCC. Работата му отговаря на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Предупреждение потребителят е предупреден, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени отстраната, отговорна за съвместимостта, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването. Това оборудване не трябва да се намира в близост или да работи заедно с друга антена или предавател.
Бележка Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно раздел 15 от Правилника на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят подходяща защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че при определена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:


- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на лъчения на FCC, определени за неконтролирана среда. Крайният потребител трябва да следва конкретните инструкции за експлоатация за удовлетворителна съвместимост със стандартите за радиочестотна експозиция.


Industry Canada (IC)
ИД номер: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Това устройство съответства на раздел 15 от Правилника на FCC и на освободените от лицензиране стандарти за силата на радиосигналите (RSS) на Industry Canada. Работата му отговаря на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Информация за радиочестотната експозиция (RF)
Излъчената изходна мощност на безжичното устройство е под допустимите граници за радиочестотна експозиция на Industry Canada (IC). Безжичното устройство трябва да се използва по такъв начин, че възможността за човешки контакт при нормална работа да бъде сведена до минимум. Освен това устройството е оценено и доказано като съвместимо с ограниченията за радиочестотна експозиция на IC при преносими условия на експозиция. (антените са на по-малко от 20 см от човешкото тяло).



Символът означава, че според местните закони и наредби Вашият продукт трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, го занесете в пункт за събиране на отпадъци, определен от местните власти. Някои пунктове за събиране на отпадъци приемат продукти без такса. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт към момента на изхвърлянето му ще помогне за опазването на природните ресурси и ще гарантира, че той се рециклира по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.



Предупреждение за изхвърляне в края на жизнения цикъл: Когато продуктът излезе от употреба, го изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Този продукт е предмет на Директива 202/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и не трябва да се изхвърля като несортирани общински отпадъци.

Произведено в Китай за и разпространявано от Polaroid International B.V., 1013 AP, Амстердам, Нидерландия. Думата POLAROID и логата (включително Polaroid Classic Border Logo) и Polaroid Flip са защитени търговски марки на Polaroid.
© 2025 Polaroid. Всички права запазени.

