


polaroid



Flip

Manual de
instrucciones

Flip



Funciones de la cámara

- A** Tapa protectora (Enc.|Apag.)
- B** Botón de Disparo
- C** Flash
- D** Objetivo de la cámara
- E** Protector de película
- F** LED del temporizador automático
- G** Telémetro sonar
- H** Botón de la puerta de la película
- I** Visor con advertencia de exposición:
 - Exposición correcta
 - Foto subexpuesta o sobreexpuesta, disparo permitido
 - Sujeto demasiado cerca, disparo bloqueado

- J** Indicador de nivel de batería (ver "Carga")
- K** Número de fotos
- L** Conectado a la app
- M** Modo Botón
 - Pulsación única para el temporizador automático
 - Doble pulsación para doble exposición
 - Pulsación larga para corregir EV
- N** Flash encendido | apagado
- O** Puerto de carga USB-C

Contador de fotos

- No iluminado → Cámara apagada
- 0 → Sin Película
- 1-8 → Fotos restantes
- → La lámina negra está dentro
- 1 → Exposición 1 de doble exposición
- 2 → Exposición 2 de doble exposición
- c → Objeto demasiado cerca
- "door" → Tapa de la película abierta
- "A" → Estableciendo conexión con la app

Empezar


1. Abre la caja de la Polaroid Flip y comprueba que tienes todo lo que necesitas

- Cámara Polaroid Flip
- Guía de inicio rápida
- Correa de hombro para la cámara
- Folleto de seguridad y cumplimiento normativo

2. Carga la cámara

Para protegerla durante el transporte, la Polaroid Flip no estará completamente cargada cuando la recibas. Para cargarla, necesitas un cable USB-C (no incluido). Para cargarla, enchufa un lado del cable USB-C a la cámara y el otro al adaptador de carga (5 V/1 A). No recomendamos cargar a través de un ordenador portátil. El icono de batería parpadeará mientras la cámara esté conectada y cargando. El icono desaparecerá cuando la batería esté totalmente cargada. Una carga completa en enchufe tarda unas 2 horas y permite disparar hasta 15 paquetes de película, según el uso.

3. Coloca la correa para el hombro



4. Busca tu película instantánea

Esta cámara usa película instantánea Polaroid i-Type (recomendada) o 600.

Cómo hacer tu primera foto

1. Enciende la cámara Polaroid Flip.

Abre la tapa para encender la cámara. Si la tapa ya estaba abierta, pulsa cualquier botón para encender la cámara. Las pantalla mostrará cuántas fotos quedan. Tras sacarla de la caja, el contador debería marcar "0", ya que no hay película en la cámara. Recuerda apagar la cámara cerrando la tapa cuando no la uses, así ahorrarás batería. En todo caso, la cámara se apagará automáticamente tras 2 minutos de inactividad. Si la tapa se ha quedado abierta durante ese tiempo, basta con pulsar cualquier botón para encender la cámara de nuevo.

2. Asegúrate de que el software de tu cámara está actualizado

Descarga la app de Polaroid en tu smartphone desde App Store o Play Store. Una vez instalada la app, ábrela y pulsa en “Flip” dentro de la sección “cámaras”. Toca el icono “...” en la parte superior derecha de la pantalla para comprobar si hay una nueva versión del software disponible. Si hay una actualización disponible, pulsa “actualizar ahora” para iniciarla.

La actualización puede tardar hasta 2 minutos. Una vez completada, la cámara se reiniciará y estará lista para hacer fotos.



3. Inserta el paquete de película.

Presiona el botón de la puerta de la película y tira de la puerta para abrirla. Sujeta la película con la lámina negra hacia arriba. Introduce primero el extremo fino del carrete, con la lengüeta orientada hacia ti. Empuja el carrete para introducirlo por completo en la cámara, hasta que se oiga un clic. Deja la lengüeta, ya que la necesitarás más adelante para quitar el carrete vacío.

Cierra la tapa de la película hasta que haga clic. La darkslide cubierta por la lengüeta protectora se expulsará. No tires de la lengüeta protectora. Retira la película protectora negra y deja que el protector de película se retraiga. Este protector retráctil está diseñado para proteger las fotos de la luz durante los primeros segundos tras su expulsión; para retirarlo, basta con levantarlo suavemente y se retraerá de nuevo dentro de la ranura de la película. Si la lámina negra no se ha expulsado, saca la película y vuelva a introducirla. Para asegurarte de que la cámara muestre el número correcto de fotos, siempre debes acabar la película antes de insertar un carrete nuevo. Si decides cambiar el carrete de todos modos, ten en cuenta que todas las fotos quedarán expuestas a la luz y no se podrán utilizar.

4. Apunta con la cámara al sujeto.

Ya estás listo para hacer tu primera foto. Asegúrate de estar al menos a 40 cm (1' 4" del sujeto. Para encuadrar el sujeto, alinea el ojo con el visor y usa la imagen que ves para componer la toma. Ten en cuenta que la foto no reflejará exactamente lo que ves a través del visor. Para sujetos más cercanos a 1,2 m (5.24ft), debes apuntar ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda. Es posible enfocar el sujeto y luego recomponer el encuadre. Para ello, pulsa el botón del obturador hasta la mitad para bloquear el enfoque y la exposición. Ajusta la composición y luego pulsa el disparador hasta el fondo para tomar la foto. Asegúrate de no tapar el flash ni la ranura de expulsión de la foto con los dedos.

5. Pulsa el botón del obturador.

La foto saldrá por la ranura de la parte delantera de la cámara. Verás que la foto está cubierta por un protector de luz. No quites el protector de la película.

6. Retira la foto.

Deja la foto con el protector de luz durante unos 5 segundos. Quita suavemente el protector de la película para que vuelva a la cámara. Retira la foto y colócala boca abajo para seguir protegiéndola de la luz mientras se revela. Y, pase lo que pase, ¡no sacudas la foto! En la parte trasera del envase de la película puedes consultar los tiempos de revelado adecuados.

7. Apaga la cámara

Cierra la tapa para apagar la Polaroid Flip.

Conexión a la aplicación

Con la Polaroid FLIP puedes desbloquear herramientas creativas adicionales desde la app de Polaroid. Descarga la aplicación Polaroid en tu teléfono móvil desde la App Store de Apple o Google Play Store. Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Abre la app y selecciona “FLIP” en el menú de cámaras. Aparecerá un mensaje de permiso. Toca «OK» para confirmar. La pantalla numérica de la cámara mostrará una “A” al conectarse, seguida de un punto “.” que permanecerá encendido mientras esté conectada a la app. La conexión se realiza mediante la aplicación, así que no es necesario sincronizar la cámara con el teléfono. Esto significa que la cámara Polaroid FLIP no aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth® de tu teléfono. La cámara Polaroid FLIP está siempre lista para conectarse a la app móvil.

“A” → La cámara está buscando la app móvil.

“.” → La cámara está conectada a la aplicación móvil.

Características especiales

La cámara Polaroid FLIP también incluye herramientas creativas accesibles sin la app.

Temporizador

Usa el temporizador automático de la Polaroid FLIP para salir en la foto con todos. Pulsa una vez el botón MODE y se encenderá el icono LED del temporizador. Una vez que hayas encuadrado la foto, pulsa el botón del obturador. El LED naranja parpadeará para indicar la cuenta atrás del temporizador. Tienes 12 segundos antes de que se haga la foto. Si cambias de opinión, puedes cancelar el temporizador automático pulsando el obturador antes de que termine la cuenta atrás o simplemente apagando la cámara. Para salir del modo temporizador, pulsa de nuevo el botón MODE.

Doble exposición

Combina dos exposiciones en una foto con la doble exposición. Pulsa dos veces seguidas el botón MODE para activar la doble exposición. Se encenderá el icono LED de doble exposición. La pantalla del contador de películas mostrará un «1» parpadeando. Ya puedes hacer su primera exposición. A continuación, mostrará un «2» como señal para hacer la segunda exposición. Para salir del modo de doble exposición, vuelve a pulsar dos veces el botón MODE.

Combinación de modos

Cada modo activo se indica mediante su icono correspondiente en pantalla. Es posible combinar varios modos a la vez (por ejemplo, doble exposición con temporizador + compensación EV + flash); solo tienes que usar el atajo correspondiente: un toque en MODE para el temporizador, dos toques en MODE para la doble exposición, pulsación larga en MODE para la compensación EV, y un toque en FLASH para activar el flash. En este caso, se iluminarán todos los iconos (excepto el de batería si ya está cargada o si la cámara no está conectada).

Análisis de escena

La Polaroid FLIP incorpora análisis de escena para evitar sobreexposición, subexposición y fotos desenfocadas. Dentro del visor hay una luz LED roja que avisa de estas situaciones. El análisis de escena activará esta luz LED de distinta forma según el problema detectado. Se encenderá de forma continua si es solo un aviso, y parpadeará si se bloquea el disparo.

El LED permanece encendido mientras el botón del obturador está pulsado hasta la mitad:

Esto ocurre cuando la cámara advierte de una sobreexposición (la imagen saldrá demasiado clara) o una subexposición (la imagen saldrá demasiado oscura). Puedes saber qué ha provocado la advertencia (demasiado clara o demasiado oscura) mirando los iconos de la pantalla.

El LED parpadea mientras se mantiene pulsado hasta la mitad el botón del obturador:

Esto ocurre cuando la cámara detecta que el sujeto principal está demasiado cerca (a menos de 40 cm). En ese caso, la toma se bloquea para evitar que la imagen salga desenfocada.

Indicador de exposición

- Icono EV + línea superior + LED del visor: Sobreexposición (advertencia, todavía se puede hacer la foto)
- Icono EV + línea inferior + LED del visor: Subexposición (advertencia, todavía se puede tomar la foto)
- LED del visor + “c” parpadeando en la pantalla: Demasiado cerca. No se puede tomar la foto.

Uso del flash

En cualquier situación en la que no se dispare con luz solar directa y brillante, recomendamos que se use el flash para conseguir las mejores fotos Polaroid. Por eso, el flash saltará por defecto cada vez que pulses el botón del obturador. Puedes elegir desactivar el flash por defecto pulsando dos veces el botón del flash. Al reiniciar la cámara, el flash se activará automáticamente.

- El flash está listo. El flash está siempre activado, a menos que lo desactives. Si se ha desactivado, pulsa para activarlo.
- Flash, apagado. Pulsa durante menos de 1 segundo para desactivarlo para la siguiente toma
- Carga rápida del flash

Ajuste del valor de exposición (EV)


El botón MODE también permite ajustar el valor de exposición del FLIP. Mantén pulsado el botón MODE para acceder al modo EV. Se iluminará el icono EV (+/-) junto con una línea en el visor del contador de película. Pulsa de nuevo MODE para alternar entre más claro (+1/2 EV, muestra una línea en la parte superior del contador), neutro (0 EV, muestra una línea en el centro del contador) o más oscuro (-1/2 EV, muestra una línea en la parte inferior del contador de película). Una vez elegida la compensación EV, mantén pulsado MODE para confirmar y salir del modo. El modo de compensación EV también se cierra automáticamente pasados 7 segundos. Después de eso, se guarda el último valor de compensación EV seleccionado.

Icono EV

- Ajusta la compensación de EV mientras este icono esté parpadeando
- Pulsa MODE para alternar entre los 3 estados:
- Icono EV + línea superior → +0,5 EV
- Icono EV + línea central → 0 EV
- Icono EV + línea inferior → -0,5 EV

Expulsión forzada

Esta función permite expulsar una foto sin exposición, por ejemplo, después de la primera toma en una doble exposición. Para ejecutar una expulsión forzada, mantén pulsado el botón MODE con la cámara cerrada y, sin soltarlo, abre la tapa Flip. Sigue manteniendo pulsado el botón MODE durante 10 segundos para forzar la expulsión de la película.




Consejos para tomar unas fotos excelentes

La luz es tu mejor aliada cuando se trata de fotografía instantánea, así que, te recomendamos que uses el flash casi siempre. El flash de la Polaroid FLIP tiene un alcance de 4,5 m; si el sujeto está más lejos, la foto con flash podría salir demasiado oscura. Si estás en exteriores y el sujeto está más lejos del alcance del flash, te recomendamos que mantengas el flash apagado. Esto evitará que la cámara ajuste su apertura, dando como resultado una foto subexpuesta. Si es un día soleado al aire libre, deja que el sol sea tu fuente de luz. Colócate de forma que el sol esté detrás de ti, mira al sujeto de lado para evitar una sombra, apaga el flash y mantén la cámara lo más estable posible.

Para cargar

El segundo icono a la izquierda de la pantalla indica el nivel de batería de tu Polaroid FLIP.

Indicador de nivel de batería



Para ver el nivel de batería con más detalle, mantén pulsado el botón del flash mientras enciendes la cámara (al abrir la tapa). La pantalla del contador de película mostrará un número entre 1 y 9 según el nivel de batería. Al soltar el botón FLASH, volverá a mostrar el número de fotos restantes.

- 1 → Batería agotada
- 2 → Carga al 20%
- 3 → Carga al 30%
- 4 → Carga al 40%
- 5 → Carga al 50%
- 6 → Carga al 60%
- 7 → Carga al 70%
- 8 → Carga al 80%
- 9 → Carga al 90%

Para cargarla, enchufa un lado del cable USB-C a la cámara y el otro al adaptador de carga (5 V/1 A). No recomendamos cargar a través de un ordenador portátil. El indicador LED de nivel de batería parpadeará mientras la cámara esté enchufada y cargando.

Limpieza

Cuando haces una foto Polaroid, la foto se empuja a través de dos rodillos de metal. Aquí es donde la pasta de revelado se extiende entre los componentes negativos y positivos de la fotografía. Si estos rodillos están sucios, la química no se extenderá uniformemente y puede causar pequeñas marcas en la foto revelada.

Cuando la cámara no tenga película, apágala y abre la puerta de la película. Busca los dos rodillos metálicos junto a la ranura de expulsión de la foto. Coloca un paño suave y humedecido sobre los rodillos. Haz girar los rodillos girando el engranaje de plástico negro. Frota los rodillos con el paño mientras se mueven. Ten cuidado de que el paño no cause un atasco. Asegúrate de que los rodillos estén secos antes de volver a usar la cámara. Recomendamos revisar los rodillos entre cada paquete de película y limpiarlos cada 2-3 paquetes.

Para limpiar la lente, utiliza un paño de microfibra. Así evitarás que el objetivo se raye y queden partículas de material que reduzcan la calidad de las fotos.

Resolución de problemas

1. Mi Polaroid FLIP no expulsa la foto ni la lámina protectora negra.

Asegúrate de que la cámara esté cargada. El indicador LED de nivel de batería de la cámara parpadeará en rojo si no tiene suficiente carga para funcionar. Si este es el caso, carga la cámara e intentarlo de nuevo. ¿Todavía tienes problemas? Comprueba cuántas fotos te quedan. Si el contador de fotos indica «0», esto quiere decir que no queda película.

2. El flash no se dispara cuando hago una foto.

La Polaroid FLIP tiene el flash activado por defecto, así que se enciende al encender la cámara.. Si no se dispara, pulsa el botón de flash durante menos de 1 segundo, hasta que se encienda el indicador del botón de flash.

3. La foto sale demasiado oscura.

Hay algunas soluciones posibles para esto.

- Si utilizas el flash, asegúrate de no taparlo accidentalmente con los dedos.
- Si vas a fotografiar en exteriores, evita dirigir la cámara hacia el sol. El exceso de luz puede hacer que la cámara se sobrecompense al exponer la imagen, creando una imagen demasiado oscura.

Si vas a hacer fotos en interiores, recuerda que el alcance del flash de la Polaroid FLIP es de 4,5 m (14,8 ft). Si el sujeto se encuentra a más distancia, es posible que la foto también quede demasiado oscura. ·Si no quieres usar el flash, busca otra fuente de luz.

- Si pulsas a medias el botón del obturador para jugar con la composición, recuerda que al pulsar a medias también se bloquea la exposición, no solo el enfoque. Así que, la cámara basará la exposición en la primera lectura de luz.

4. La foto sale borrosa o movida.

Asegúrate de estar al menos a 40 cm (1.31ft) del sujeto. Cuando dispares, mantén la cámara firme (especialmente en condiciones de poca luz), utiliza una fuente de luz potente para iluminar el sujeto y mantén los dedos apartados de los sensores de la cámara, que están situados debajo del flash.

5. La pantalla del contador de fotos indica el número equivocado.

El contador vuelve a «8» cada vez que se inserta un nuevo carrete. Si se inserta un carrete usado parcialmente, la cámara indicará «8» y una cuenta atrás cada vez que se toma una foto. La próxima vez que inserte un paquete de película completo, el contador mostrará correctamente 8 fotos restantes.

6. Tomé la primera foto de una foto de doble exposición, pero cambié de opinión.

Apaga la cámara, pulsa y mantén pulsado el botón del obturador. Vuelve a encender la cámara; el contador indicará «-». Sigue pulsando el botón del obturador durante más de 10 segundos hasta que la película sea expulsada.

7. He abierto la puerta de la película sin querer. ¿Y ahora qué?
Estas cosas pasan. Las cámaras Polaroid y los paquetes de película están diseñados para evitar fugas de luz cuando se abre la puerta de la película. Pero si la película estuvo expuesta a luz directa y brillante, existe el riesgo de que tus fotos se dañen. Haz una foto para sacarla del paquete. Haz otra para ver si el resto de la película está en buena estado. Si no es así, inserta un nuevo paquete de película.

8. Mi cámara hace cosas extrañas.
¿Qué puedo hacer?

Parece que tienes que volver a configurarla. Para restablecer la cámara, abre la tapa del compartimento de película y la tapa Flip y, sin cerrarlas, mantén pulsado "MODE" durante más de 5 segundos.

¿No encuentras lo que buscas?
Mira por nuestras preguntas frecuentes.

Servicio de asistencia al cliente

Estamos aquí para ayudarte. Contacta con nosotros con los datos que aparecen a continuación.

EE. UU./Canadá
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/Resto del mundo
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Países Bajos

Para obtener información más detallada y actualizada, visita polaroid.com/help.

Garantía

Puedes encontrar la garantía de la Polaroid Flip aquí: polaroid.com/warranty

Especificaciones Técnicas

Generales
Dimensiones

Tapa cerrada:
163,5 x 117,2 x 89,7 mm
6,44” x 4,61” x 3,53”
Tapa abierta:
163,5 x 117,2 x 121,6 mm
6,44” x 4,61” x 4,79”

Peso
648 g (22,86 oz) sin paquete de película

Temperatura de funcionamiento
4-38 °C / 40-108 °F, 5-90 % de humedad relativa

Película compatible
Película Polaroid 600 e i-Type

Batería
Batería de iones de litio de alto rendimiento, 750 mAh, 3,7 V de voltaje nominal, 2,775 Wh

Materiales

Carcasas exteriores: Policarbonato + plástico ABS

Lente: PMMA

Sistema óptico

Lente
Sistema óptico hiperfocal de conmutación automática en 4 zonas (enfoco automático por sonar)

	Primer plano	Campo cercano	Campo medio	Campo lejano
	Lente 1	Lente 2	Lente 3	Lente 4
Distancia focal	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Rango de zona	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Mejor enfoque	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Campo de visión
40,8° vertical, 39,4° horizontal

Velocidad de obturación
1/200-1 seg. (Preajuste)
1/200 - 30 s y modo bombilla (modo aplicación)

Diafragma
Apertura máxima práctica f8,5; aperturas disponibles: f8,5 - f66,6 (según la zona seleccionada)

Sistema de flash
Sistema estroboscópico de tubo de descarga de vacío de salida con ajuste automático
Información de seguridad

Precaución Peligro de descarga eléctrica. No abra ni desmonte el sistema de rodillos motorizados.

- No desmontes el dispositivo a menos que sigas las guías de reparación autorizadas publicadas por Polaroid o proveedores de servicio autorizados utilizando las herramientas recomendadas. El dispositivo puede perder funcionalidad si no se desmonta y vuelve a ensamblar completamente de acuerdo con estas directrices.
- No sumerjas el dispositivo en agua ni otros líquidos.
 - No utilices el dispositivo en un ambiente muy húmedo ni con mucho polvo.
 - No intentes manipular, ajustar o retirar la batería a menos que sigas las precauciones indicadas en las guías de reparación autorizadas.
 - No insertes objetos metálicos en el dispositivo.
 - No insertes ningún objeto en los rodillos o engranajes.
 - Mantenga a los niños pequeños y recién nacidos lejos del dispositivo para evitar que se lastimen con las piezas móviles.
 - No utilices ni guardes el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor ni de ningún tipo de equipo que genere calor, incluidos amplificadores de audio.
 - No utilices el dispositivo cerca de gases inflamables o explosivos.
 - No cargues el dispositivo si percibes algún olor, ruido o humo inusual.
 - No intentes desmontar la batería de la película ni modificarla de ninguna manera (si se utiliza una película de tipo 600). Si el líquido de la batería entra en contacto con la vista, lávese los ojos con agua dulce, fría y potable, y solicite atención médica inmediata.
 - No tapes el flash.

Batería y cargador

- Este dispositivo utiliza una batería de iones de litio personalizada que está instalada dentro del cuerpo de la cámara y puede ser mantenida por el usuario. El reemplazo de la batería puede ser realizado por proveedores de servicio autorizados o siguiendo las guías de reparación publicadas por Polaroid, utilizando repuestos originales de Polaroid vendidos por proveedores de reparación autorizados. La batería durará muchos años si se utiliza correctamente.
- El consumo de energía varía según el entorno en el que se utiliza el dispositivo y la forma de guardarlo. Cuando se usa inmediatamente después de la carga completa, la batería alimentará el procesamiento de hasta 15 películas.
- Una vez que el nivel de energía de la batería caiga por debajo de cierto nivel, el dispositivo ya no procesará la película. El indicador LED parpadeará e indicará si necesita recargarse. Esto es para evitar que una foto se atasque mientras se procesa a través del sistema de rodillos.
- La batería recargable no está completamente cargada en el momento de la compra. Carga la batería completamente con un cable de carga USB-C. El proceso tarda entre 1 y 2 horas (puede variar según el uso).
- Las cámaras han sido probadas para funcionar con adaptadores de corriente estándar para teléfonos móviles. Si bien pueden cargarse con otros adaptadores, como adaptadores de corriente para computadoras, televisores, automóviles, etc., no se puede garantizar un funcionamiento correcto.
- Cuando el dispositivo ya no se use, por favor, recíclalo adecuadamente.

Entorno de uso

- Para proteger la tecnología de alta precisión incluida en este dispositivo, nunca deje la cámara en los siguientes ambientes durante períodos prolongados: temperaturas elevadas (+42° C/108° F); nivel de humedad alto; sitios con cambios de temperatura extremos (frío y calor); luz solar directa; ambientes arenosos o polvorientos, como playas, sitios húmedos o sitios que sufran vibraciones fuertes.
- No dejes caer el dispositivo ni lo sometas a fuertes golpes o vibraciones.
- No empujes, no tires ni presiones la superficie del objetivo.

Cumplimiento

Instrucciones importantes de uso
Batería de ion de litio

1. No las arroje al fuego.
2. No ocasione un cortocircuito en las baterías.
3. No las desmonte.
4. No las continúe utilizando si están dañadas.
5. Deséchelas de forma correcta después de usarlas.
6. Manténgalas alejadas del agua.
7. No cargar cuando la temperatura sea inferior a cero.

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Polaroid International B.V. declara que la cámara instantánea analógica Polaroid Voltear cumple los requisitos esenciales de la Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), la Directiva de baja tensión (2014/35/UE) y la Directiva RoHS (2011/65/UE) y otras disposiciones pertinentes, cuando se utiliza para el fin previsto.

Declaración de conformidad de la FCC

Contiene la ID de la FCC: A8TBM70ABCDEFGH
Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Precaución Se advierte al usuario que los cambios o las modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe de forma expresa pueden anular su autoridad para utilizar el equipo. Este equipo no debe ser colocado ni utilizado junto con ninguna otra antena o transmisor.
Nota Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable frente a las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión - algo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo -, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.


Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la exposición a la RF.

Industry Canada (IC)


Contiene ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Regla de la FCC y el estándar RSS exento de licencia de Industry Canada. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Información sobre la exposición a la radiofrecuencia (RF)

La potencia de salida radiada del dispositivo inalámbrico está por debajo de los límites de exposición a la radiofrecuencia de Industry Canada (IC). El dispositivo inalámbrico debe utilizarse de manera que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal. Este dispositivo también ha sido evaluado y se ha demostrado que cumple con los límites de exposición a RF de la IC en condiciones de exposición portátil. (las antenas están a menos de 20 cm del cuerpo de una persona).



El símbolo significa que, según las leyes y normativa locales, su producto debe ser desechado aparte de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a cualquiera de los puntos de recogida que indican las autoridades locales. Algunos puntos de recogida aceptan la recogida de productos gratuita. La recogida separada y el reciclaje de su producto en el momento de desecharlo ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicle de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente.



Advertencia de desecho al final de la vida útil:
Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, elimínelo de acuerdo con la normativa local. Este producto está sujeto a la Directiva 202/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y no debe desecharse como residuo municipal sin clasificar.

Fabricado en China para y distribuido por Polaroid International B.V., 1013 AP, Ámsterdam, Países Bajos. La palabra y los logos de POLAROID (incluido el clásico marco de Polaroid) y Polaroid Flip son marcas registradas de Polaroid.
© 2025 Polaroid. Todos los derechos reservados.

