

polaroid

Polaroid **NOW+**  
Instant Camera  
Generation 2

Benutzerhandbuch


# Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2



Werde noch kreativer mit der Polaroid NOW+, der verknüpften analogen Sofortbildkamera mit noch mehr Kreativtools. Lerne alle Funktionen deiner Kamera kennen, erfahre, wie du dein erstes Foto machst, und finde alle Antworten, die du brauchst, wenn du sie brauchst.

# Index

- 6 Erste Schritte
- 6 So machst du dein erstes Foto
- 7 Mit der App verbinden
- 7 Einen Objektivfilter aufsetzen
- 8 Besondere Funktionen
- 8 Den Blitz verwenden
- 9 Den Belichtungswert (EV) einstellen
- 9 Tipps für tolle Fotos
- 9 Kamera aufladen
- 10 Die Kamera reinigen
- 10 Problembeseitigung
- 12 Kundensupport
- 12 Garantie
- 12 Technische Daten
- 13 Sicherheitshinweise
- 13 Konformitätserklärung



## Kamera

- A** Auslöser
- B** Objektiv
- C** Blitz
- D** Sucher
- E** Fotoauswurfschlitz
- F** Taste für Filmklappe
- G** Blitz & EV-Taste
- H** EIN/AUS-Taste
- I** Restbildanzeige
- J** Schlaufe für Handgelenkband-Lasche
- K** USB-C-Ladeanschluss und Akkustands-Anzeige
- L** Modusanzeige der +Taste
- M** +Taste
- N** Belichtungsmesser
- O** Stativhalterung

## Restbildanzeige

Die Restbildanzeige zeigt viele Informationen über die Kamera an: von der Anzahl der verbleibenden Fotos bis hin zum Akkustand.

### Restbildanzeige Bedeutung:

- Leuchtet nicht → Kamera ist ausgeschaltet
- → Darkslide ist in der Kamera
- 0 → Kein Film
- 0 (blinkend) → Kein Film
- 1 → Noch ein verbleibendes Foto
- 1 (blinkend) → Belichtung 1 bei Doppelbelichtung
- 2 → Noch zwei verbleibende Fotos
- 2 (blinkend) → Belichtung 2 bei Doppelbelichtung
- 3 → Noch drei verbleibende Fotos
- 4 → Noch vier verbleibende Fotos
- 5 → Noch fünf verbleibende Fotos

### Restbildanzeige Bedeutung:

- 6 → Noch sechs verbleibende Fotos
- 7 → Noch sieben verbleibende Fotos
- 8 → Noch acht verbleibende Fotos
- d o o r → Filmklappe offen
- □ □ □ □ → Film auswerfen - Animation
- → heller +1/2 EV
- → neutral
- → dunkler -1/2 EV
- c → Motiv zu nah
- F → Motiv zu weit weg
- b (blinking 5x) → Akku zu schwach, um die Kamera einzuschalten



## Filters

- P** Starburst
- Q** Rotvignette
- R** Orange
- S** Blau
- T** Gelb

## Erste Schritte

**1. Öffne die Box und überprüfe, ob alles enthalten ist:**


- 01 Polaroid NOW+ Kamera
- 02 USB-C-Ladekabel
- 03 Kurzanleitung
- 04 Objektivfilter-Set (5 Filter + 1 Objektivschutz)
- 05 Handgelenkband-Lasche
- 06 Infos zu Sicherheit & Compliance

**2. Lade die Kamera vollständig auf.**


Für einen sicheren Transport ist deine Polaroid NOW+ nicht vollständig aufgeladen, wenn du sie erhältst. Zum Aufladen steckst du ein Ende des USB-C-Kabels in die Kamera und das andere in den Ladeadapter (5V/1A). Wir raten davon ab, das Gerät über einen Laptop aufzuladen. Die LED der Akkustands-Anzeige blinkt, während die Kamera angeschlossen ist und geladen wird. Diese LED erlischt, sobald die Kamera vollständig aufgeladen ist. Eine vollständige Aufladung an einer Wandsteckdose dauert etwa 2 Stunden. Wenn die Polaroid NOW+ vollständig aufgeladen ist, kann sie je nach Einsatz bis zu 15 Filme verarbeiten. Vergiss nicht, die Kamera nach Gebrauch auszuschalten, um den Akku zu schonen.

**3. Handgelenkband-Lasche anbringen.**

01



02



**4. Kaufe dir Sofortbildfilme.**

Diese Kamera funktioniert mit i-Type- und 600-Sofortbildfilmen. Die richtigen Filme kannst du [hier](#) kaufen.

## So machst du dein erstes Foto

**1. Schalte deine Polaroid NOW+ Kamera ein.**

Drücke die Taste EIN | AUS, bis die Restbildanzeige aufleuchtet. Sie zeigt an, wie viele Fotos du noch machen kannst. Jetzt sollte sie auf „0“ stehen, weil kein Film in der Kamera ist.

**2. Lege einen Film ein.**

Drücke die Taste für die Filmklappe und ziehe die Klappe auf. Halte den Film so, dass die Darkslide nach oben zeigt. Schiebe das schmale Ende zuerst ein, so dass die Zuglasche zu dir zeigt. Dann schiebst du den Film ganz in die Kamera, bis er einrastet. Entferne keinesfalls die Zuglasche, da du sie später brauchst, um den leeren Film herauszunehmen.

Schließe die Filmklappe, bis sie mit einem Klick einrastet. Jetzt wird die Darkslide unter dem Filmschutz ausgeworfen. Ziehe nicht an der Filmschutzfolie. Entferne die Darkslide und lasse die Filmschutzfolie wieder einrollen. Da diese Schutzfolie die Fotos während ihrer Entwicklung vor Licht schützen soll, darf sie nicht entfernt werden. Wenn die Darkslide nicht ausgeworfen wurde, nimmst du den Film heraus und legst ihn wieder ein.

Damit deine Kamera immer die richtige Anzahl Fotos anzeigt, solltest du jeden Film immer bis zum letzten Foto aufbrauchen, bevor du einen neuen Film einlegst. Wenn du den Film trotzdem auswechseln möchtest, solltest du bedenken, dass dadurch alle Fotos dem Licht ausgesetzt werden und unbrauchbar werden. Jetzt kannst du dein erstes Foto machen.

**3. Richte die Kamera auf dein Motiv.**

Achte darauf, dass das Objektiv mindestens 45 cm von deinem Motiv entfernt ist.

Der Sucher der Polaroid NOW+ befindet sich links neben dem Objektiv. Um dein Motiv zu suchen, blickst du mit einem Auge durch den Sucher; so versuchst du, den perfekten Bildausschnitt für dein Foto zu finden. Denke daran, dass das Foto nicht genau so aussehen wird wie das Bild, das du durch den Sucher siehst. Bei Motiven, die weniger als 1,2 m von dir entfernt sind, richtest du die Kamera ein wenig nach oben und nach links.

Du kannst auch auf das Motiv fokussieren und anschließend den Bildausschnitt neu festlegen. Dazu drückst du den Auslöser nur halb, um den Fokus und die Belichtung zu speichern. Passe den Bildausschnitt an, und drücke dann den Auslöser ganz durch, um das Foto aufzunehmen. Achte darauf, den Blitz oder den Fotoauswurfschlitz nicht mit den Fingern zu verdecken.

**4. Drücke den Auslöser.**

Das Foto wird durch Schlitz an der Vorderseite der Kamera ausgeworfen. Das Foto ist dabei mit einer Filmschutzfolie abgedeckt. Ziehe bitte keinesfalls an der Filmschutzfolie.

**5. Nimm das Foto heraus.**

Lasse dein Foto etwa 5 Sekunden lang unter dem Filmschutz ruhen. Hebe die Filmschutzfolie vorsichtig an, damit sie wieder in die Kamera zurückrollt. Lege das Foto mit dem Bild nach unten ab, um es während der Entwicklung weiterhin vor Licht zu schützen. Und egal, was man dir sagt: Du darfst das Foto nicht schütteln! Auf der Rückseite der Filmverpackung findest du Angaben dazu, wie lange die Entwicklung dauert.

**6. Schalte die Kamera aus.**

Drücke die EIN|AUS-Taste, um die Polaroid NOW+ auszuschalten.

## Mit der App verbinden

Mit deiner Polaroid NOW+ kannst du zusätzliche Kreativtools in der Polaroid App freischalten. Lade die kostenlose Polaroid App für mobile Endgeräte aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter. Schalte drahtlose Bluetooth®-Verbindungen ein. Öffne die App und tippe im Menü auf „NOW+“. Es erscheint eine Nachricht, in der du zur Bestätigung auf „OK“ tippst, um den Zugriff zu erlauben. Die +Taste auf der Kamera leuchtet jetzt blau und zeigt damit an, dass die Kamera mit deinem Smartphone verbunden ist. Die Verbindung wird über die App hergestellt, daher brauchst du weiter nichts zu tun. Darum erscheint die Polaroid NOW+ Kamera nicht in der Liste der Bluetooth®-Geräte auf deinem Smartphone.


Die Polaroid NOW+ Kamera ist jederzeit bereit, sich mit der mobilen App zu verbinden. Überprüfe den Verbindungsstatus mit der +Taste.

- Die Kamera sucht nach der mobilen App.
- Die Kamera ist mit der mobilen App verbunden.
- Die Kamera ist nicht mit der mobilen App verbunden, sondern sucht.

## Einen Objektivfilter aufsetzen

Mit den Filtern aus dem Objektivfilter-Set kannst du deine Fotos mit funkelnden Sternen, mehr Kontrasten oder verschiedenen Farben verändern. Um einen Farbfilter aufzusetzen, drückst du ihn einfach auf das Objektiv. Den Starburst- und den Rotvignettenfilter musst du drehen, bis die kleine Kerbe mit dem

Belichtungsmesser an der Unterseite des Objektivs übereinstimmt. Dann rastet der Filter ein.



## Besondere Funktionen

Die Polaroid NOW+ Kamera hat einige Kreativtools, auf die du auch ohne App zugreifen kannst.

### Selbstausröser

Mit dem Selbstauslöser kommen alle aufs Foto, die gerade dabei sind, auch du als Fotograf. Drücke die +Taste. Dann wird die Modusanzeige der +Taste (die LED unter dem Sucher vorne auf der Kamera) orange. Wähle den richtigen Bildausschnitt und drücke den Auslöser. Jetzt blinkt die orangefarbene LED und zeigt den Selbstauslöser-Countdown an. Du hast 9 Sekunden Zeit, dich in die richtige Position zu bringen, bis das Foto aufgenommen wird. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du den Selbstauslöser-Countdown abbrechen: Drücke den Auslöser vor Ende des Countdowns oder schalte einfach die Kamera aus.

### Doppelbelichtung

Kombiniere zwei Aufnahmen mit Doppelbelichtung auf einem Foto. Tippe zwei Mal auf die +Taste, um zu starten. Die Modusanzeige der +Taste leuchtet grün. Die

Restbildanzeige zeigt eine blinkende „1“. Jetzt kannst du deine erste Aufnahme machen. Anschließend blinkt eine „2“ als Signal für die zweite Aufnahme.

### Benutzerdefinierter Shortcut

Mit einem benutzerdefinierten Shortcut werden kreative Fotos noch einfacher. Wähle deinen Lieblingsmodus in der App aus und sende ihn direkt an deine Polaroid NOW+ Kamera – dann kannst du ihn jederzeit verwenden, ohne deine Kamera mit dem Smartphone zu verbinden. Um einen Shortcut festzulegen, wechselst du in der App zu deinem Lieblingsmodus und tippst auf die +Taste am oberen Rand des Bildschirms. Jetzt ist dieser Modus in deiner Kamera gespeichert. Um ihn zu aktivieren, drückst du lange die +Taste an der Kamera. Wenn die Modusanzeige der +Taste rot leuchtet, ist dein Shortcut aktiv. Zum Deaktivieren drückst du erneut die +Taste.

### Modusanzeige der +Taste

In welchem Kreativmodus du gerade bist, zeigt die Modusanzeige der +Taste an. Sie befindet sich direkt unter dem Sucher.

- → **Selbstausröser.** Zum Aktivieren einmal die +Taste drücken. Zum Deaktivieren einmal drücken.
- → **Doppelbelichtung.** Zum Aktivieren zweimal die +Taste drücken. Zum Deaktivieren einmal drücken.
- → **Benutzerdefinierter Shortcut.** Zum Aktivieren lange die +Taste drücken. Zum Deaktivieren einmal drücken.

## Den Blitz verwenden

Wenn du nicht in hellem, direktem Sonnenlicht fotografierst, solltest du den Blitz verwenden, um bestmögliche Fotos zu machen. Aus diesem Grund wird der Blitz standardmäßig jedes Mal ausgelöst, wenn du den Auslöser drückst. Die Blitztaste ist der kleine Blitz neben der EIN/AUS-Taste.



### Der Blitz ist bereit.

Der Blitz ist immer eingeschaltet, es sei denn, du deaktivierst ihn.

Falls der Blitz deaktiviert ist, zum Einschalten einfach drücken.

### Der Blitz ist deaktiviert.

Drücke die Taste kürzer als 1 Sekunde, um den Blitz für die nächste Aufnahme zu deaktivieren.

Zum Deaktivieren zweimal drücken, es sei denn, die Kamera ist ausgeschaltet.



### Blitz wird aufgeladen



## Den Belichtungswert (EV) einstellen

Mit der Blitztaste kannst du auch den Belichtungswert der Polaroid NOW+ einstellen. Halte die Blitztaste gedrückt, um den Belichtungsmodus (EV-Modus) in der Restbildanzeige aufzurufen. Drücke die Taste erneut, um zwischen hell (+1/2 EV), neutral oder dunkel (-1/2 EV) zu wechseln. Warte 7 Sekunden ab. Der ausgewählte Balken blinkt und zeigt damit an, dass der EV-Wert gespeichert wurde.

## Tipps für tolle Fotos

Das Licht ist dein bester Verbündeter bei der Sofortbildfotografie. Daher empfehlen wir dir, bei allen Fotos den Blitz zu verwenden. Die Reichweite des Polaroid NOW+ Blitzes beträgt 2 m. Wenn dein Motiv weiter entfernt ist, kann das Foto trotz Blitz zu dunkel werden.

Wenn du im Freien bist und dein Motiv weiter entfernt ist als der Blitz reicht, solltest du den Blitz ausschalten. Dadurch passt die Kamera die Blende nicht an und dein Foto wird nicht unterbelichtet.

An sonnigen Tagen kannst du die Sonne als Lichtquelle nutzen. Stelle dich so hin, dass die Sonne hinter dir ist, und blicke seitlich auf dein Motiv, um Schatten zu vermeiden. Dann schaltest du den Blitz aus und hältst die Kamera so ruhig wie möglich.

## Kamera aufladen

Oberhalb des USB-C-Anschlusses befindet sich die LED, die den aktuellen Akkuladestand anzeigt.

LED-Akkustandsanzeige	Bedeutung:
○	→ Kamera ist ausgeschaltet
●	→ Akku voll
●	→ Akku halb voll
●	→ Akku leer

Um den genauen Akkustand zu erfahren, hältst du die +Taste gedrückt, während du die Kamera einschaltest. Auf der Restbildanzeige wird der Akkustand als Zahl angezeigt, die den Ladestand in Prozent angibt. Sobald du die +Taste loslässt, wird wieder die Anzahl der verbleibenden Fotos angezeigt.

Display	Bedeutung:
Leuchtet nicht	Ausgeschaltet
0	N/A
1	Akku leer
2	20% geladen
3	30% geladen
4	40% geladen
5	50% geladen
6	60% geladen
7	70% geladen
8	80% geladen
9	Vollständig geladen

Zum Aufladen steckst du ein Ende des USB-C-Kabels in die Kamera und das andere in den Ladeadapter (5V/1A). Wir raten davon ab, das Gerät über einen Laptop aufzuladen. Die LED der Akkustands-Anzeige blinkt, während die Kamera angeschlossen ist und geladen wird.

LED der Akkustandsanzeige

Bedeutung:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| ○   | → | Kamera vollständig geladen                         |
|  | → | Kamera wird geladen, Akku fast vollständig geladen |
|  | → | Kamera wird geladen, Akku zur Hälfte geladen       |
|  | → | Kamera wird geladen, Akku schwach                  |

## Die Kamera reinigen

Wenn du ein Polaroidfoto aufnimmst, läuft der Film zwischen zwei Metallwalzen hindurch. Dabei wird die Entwicklerpaste zwischen den Negativ- und Positivkomponenten des Fotos verteilt. Wenn diese Walzen verschmutzt sind, wird die Paste nicht gleichmäßig verteilt und es können kleine Flecken auf dem entwickelten Foto entstehen.

Wenn der Film in deiner Kamera leer ist, schaltest du sie aus und öffnest die Filmklappe. Achte auf die beiden Metallwalzen nahe am Filmauswurfschlitz. Lege ein weiches, feuchtes Tuch über die Walzen. Drehe die Walzen, indem du am schwarzen Kunststoffzahnrad drehst. Wische mit dem Tuch über die Walzen, während sie sich drehen. Achte darauf, dass das Tuch nicht zwischen die Walzen gerät. Die Walzen müssen trocken sein, bevor du deine Kamera wieder verwenden kannst. Du solltest die Walzen beim Filmwechsel überprüfen und sie nach 2-3 Filmwechseln reinigen.

Verwende zum Reinigen des Objektivs ein geeignetes Mikrofasertuch. So kannst du Kratzer vermeiden und kleine Partikel

entfernen, was die Qualität deiner Fotos beeinträchtigen könnte.

## Problembhebung

### 1. Meine Polaroid NOW+ wirft mein Foto/die Darkslide nicht aus.

Achte darauf, dass die Kamera geladen ist. Wenn die LED-Akkustandsanzeige rot blinkt, ist der Akkustand zu niedrig für den Kamerabetrieb. In diesem Fall musst du die Kamera aufladen und es dann erneut versuchen. Tritt das Problem weiterhin auf? Prüfe, wie viele Fotos du noch machen kannst. Wenn die Restbildanzeige „0“ anzeigt, ist kein Film mehr in der Kamera.

### 2. Beim Aufnehmen eines Fotos wird der Blitz nicht ausgelöst.

Die Polaroid NOW+ hat einen Standardblitz, der sich automatisch einschaltet, sobald die Kamera eingeschaltet wird. Wenn der Blitz nicht ausgelöst wird, drückst du die Blitztaste kürzer als 1 Sekunde, bis die Blitztaste aufleuchtet.

### 3. Mein Foto wurde zu dunkel.

Hierfür gibt es mehrere mögliche Lösungen.

- Wenn du den Blitz verwendest, musst du darauf achten, ihn nicht versehentlich mit den Fingern zu verdecken.
- Wenn du im Freien fotografierst, solltest du die Kamera nicht in die Sonne richten. Bei zu viel Licht nimmt die Kamera bei der Belichtung des Fotos eine Überkompensation vor und das Foto wird zu dunkel.
- Wenn du in Innenräumen fotografierst, solltest du daran denken, dass der Blitz der Polaroid NOW+ nur 2 m weit reicht. Wenn dein Motiv weiter entfernt ist, kann dein Foto ebenfalls zu dunkel werden. Wenn du den Blitz nicht verwenden möchtest, musst du eine andere Lichtquelle finden.
- Wenn du den Auslöser nur halb drückst, um raffinierte Aufnahmen zu komponieren, wird neben dem Fokus auch die Belichtung gespeichert. Die Kamera berechnet also die Belichtung auf Grundlage des ersten Lichtwerts.

### 4. Mein Foto ist verschwommen oder unscharf.

Achte darauf, dass das Objektiv mindestens 45 cm von deinem Motiv entfernt ist. Halte beim Fotografieren die Kamera ruhig (vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen), verwende eine starke Lichtquelle, um dein Motiv auszuleuchten, und verdecke keinesfalls die Sensoren, die sich unter dem Blitz befinden, mit deinen Fingern.

### 5. Die Restbildanzeige zeigt die falsche Anzahl an.

Die Anzeige wird bei jedem Einlegen eines neuen Filmpacks auf „8“ zurückgesetzt. Auch wenn ein teilweise benutzter Filmpack eingelegt wird, zeigt die Kamera zu Beginn „8“ an und zählt bei jeder Aufnahme rückwärts. Wenn du das nächste Mal einen vollständigen Filmplack einlegst, zeigt der Zähler korrekt „8“ verbleibende Fotos an.

### 6. Ich habe das erste Foto einer Doppelbelichtung aufgenommen, mir es dann aber anders überlegt.

Schalte die Kamera aus und halte den Auslöser gedrückt. Schalte die Kamera wieder ein; in der Restbildanzeige wird „-“ angezeigt. Halte den Auslöser länger als 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Bild ausgeworfen wird.

### 7. Ich habe die Filmklappe versehentlich geöffnet. Was soll ich tun?

So etwas kann passieren. Polaroid-Kameras und Filme sind so konstruiert, dass beim Öffnen der Filmklappe kein Licht eindringen kann. Wenn der Film jedoch direktem, hellem Licht ausgesetzt war, kann es sein, dass deine Fotos beschädigt wurden. Mache ein Foto, damit es aus der Kamera herauskommt. Mache noch ein weiteres Foto – dann kannst du sehen, ob der Rest des Films in gutem Zustand ist. Wenn dies nicht der Fall ist, legst du einen neuen Film ein.

### 8. Meine Kamera verhält sich seltsam. Was muss ich tun?

Es hört sich so an, als ob ein Reset nötig wäre. Für einen Reset öffnest du die

Filmklappe und hältst dann die EIN|AUS-Taste länger als 8 Sekunden gedrückt.

Du hast nicht gefunden, was du gesucht hast? Dann siehe dir den Abschnitt [„Häufig gestellte Fragen“](#) an.

## Kundensupport

Wir helfen dir gerne.  
Du erreichst uns unter den folgenden Kontaktdaten:

### USA/Kanada

usa@polaroid.com  
+1 212 219 3254

### Europa/alle anderen Länder

service@polaroid.com  
00 800 577 01500

### Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam  
Niederlande

Weitere ausführliche und aktuelle Informationen findest du unter [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help).

## Garantie

Die Garantiebestimmungen für die Polaroid NOW+ findest du unter [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

## Technische Daten

### Allgemeines

#### Abmessungen

150,16 mm (L) × 112,2 mm (B) × 95,48 mm (H)

#### Gewicht

457 g (ohne Film)

#### Betriebstemperatur

4–38 °C, 5–90 % relative Luftfeuchtigkeit

#### Passender Film

Polaroid 600 und i-Type-Film

#### Akku

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, 750 mAh, 3,7 V Nennspannung, 2,775 Wh

### Materialien

#### Außengehäuse

Polycarbonat + ABS-Kunststoffe

#### Linse

Polycarbonat-Harz

### Optisches System

#### Objektiv

2 Zonen (Nahaufnahme und Standard), automatisch umschaltbares hyperfokales optisches System (0,4 m–1,3 m@Zone 1 Nahaufnahme, 1,0 m–∞ @ Zone 2 Standard)

#### Brennweite

Standardobjektiv: 102,35 mm (Äquivalent 40 mm/35)

#### Nahaufnahme-Objektiv:

94,96 mm (Äquivalent 35 mm/35)

#### Sichtfeld

horizontal 40°, vertikal 41°

#### Verschlusszeit

1/200 - 1 Sek.  
(Voreinstellung)  
1/200 - 30 Sek. und Bulb-Modus (App-Modus)

#### Blende

F11- F64

### Blitzsystem

Auto-Adjust Output Vakuum-Gasentladungsröhren-Stroboskopsystem

## Sicherheitshinweise

### Achtung Gefahr eines Stromschlags das angetriebene Watzensystem nicht öffnen/zerlegen

- Das Gerät nicht auseinanderbauen. Ein nicht korrektes erneutes Zusammenbauen birgt die Gefahr eines Stromschlags beim Wiedereinschalten des Geräts.
- Das Gerät nicht in Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder sehr staubigen Umgebungen verwenden.
- Versuchen Sie nicht, den Akku und/oder die elektronischen Bauteile unter den Walzen hinter der Filmladeklappe zu manipulieren, einzustellen oder zu entfernen.
- Versuchen Sie nicht, die Klappe zu entfernen, da sie elektronisch mit dem Gerätekörper verbunden ist.
- Dies ist gefährlich, kann Ihr Gerät beschädigen und macht Ihre Garantieansprüche ungültig. Keine Metallgegenstände in das Gerät stecken.
- Keine Gegenstände in die Walzen oder Antriebe stecken.
- Kinder und Kleinkinder von dem Gerät fernhalten, um eine Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile des Geräts zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder wärmeerzeugenden Geräten wie Stereoverstärkern verwenden oder lagern.
- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen verwenden.
- Das Gerät nicht laden, wenn Sie unübliche Geräusche, Geräusche oder Rauch wahrnehmen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku des Films zu zerlegen oder zu verändern (bei Verwendung des Films vom Typ 600). Sollte Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangen, spülen Sie sie sofort mit sauberem, kaltem fließendem Wasser aus und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Decken Sie den Blitz nicht ab

### Akku und Ladegerät

- Dieses Gerät verfügt über einen passgenauen Lithium-Ionen-Akku, der nicht entfernt werden kann und in die Kamera eingebaut ist. Es darf kein Akku eines anderen Typs verwendet werden. Der Austausch des Akkus kann nur in autorisierten Service-Centern erfolgen. Bei korrekter Verwendung kann der Akku viele Jahre lang verwendet werden. Der Stromverbrauch variiert je nach Umgebung, in der das Gerät verwendet und wie das Gerät gelagert wird.
- Bei der sofortigen Verwendung nach einer vollständigen Ladung können mit dem Akku bis zu 15 Filmmasetten verarbeitet werden.
- Sobald der Ladezustand des Akkus eine bestimmte Untergrenze erreicht, entwickelt das Gerät keine Filme mehr. Die Blitz-LED blinkt und signalisiert damit, dass das Gerät aufgeladen werden muss. Hierdurch wird vermieden, dass ein Foto im Walzensystem stecken bleibt.

- Der Akku ist beim Kaufzeitpunkt nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku mit dem USB-Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) vollständig auf. Dies dauert normalerweise 1-2 Stunden (kann je nach Verwendung variieren).
- Das mitgelieferte Ladekabel wurde getestet und funktioniert mit den Apple iPhone-Netzteiladapters. Es kann zwar mit anderen USB-Anschlüssen verwendet werden, z. B. Computer, USB-Steckernetzteile, Fernsehgeräte, Kraftfahrzeuge usw., in diesem Fall kann jedoch ein korrekter Betrieb nicht garantiert werden.
- Wenn das Gerät nicht mehr verwendet wird, recyceln Sie es bitte ordnungsgemäß.

### Verwendungsumgebung

- Um die Hochpräzisionstechnologie dieses Gerätes zu schützen, lagern Sie das Gerät niemals für längere Zeit bei hoher Temperatur (+42°C), bei hoher Feuchtigkeit, an Orten mit starken Temperaturschwankungen (heiß und kalt), in direkter Sonneneinstrahlung, in sandigen oder staubigen Umgebungen wie Stränden, an feuchten Orten oder an Orten mit starken Vibrationen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.
- Üben Sie keinen Druck oder Zug auf die Linse aus.

### Konformitätserklärung

Wichtige Anweisungen zur Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien

- Nicht ins Feuer werfen.
- Nicht kurzschließen.
- Nicht zerlegen.
- Bei Beschädigung nicht weiterverwenden.
- Nach der Benutzung korrekt entsorgen.
- Von Wasser fernhalten
- Nicht aufladen, wenn die Temperatur unterm Gefrierpunkt liegt.

### EU-Konformitätserklärung

Polaroid International B.V. erklärt hiermit, dass die Polaroid Now+ Sofortbildkamera die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU für Elektrogeräte und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und anderer maßgeblicher Vorschriften bei bestimmungsgemäßer Benutzung entspricht.

### FCC Einhaltungserklärung

Enthält FCC-ID: A5TBM70ABCDEFH  
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

**Achtung** Der Anwender wird gewarnt, dass alle nicht ausdrücklich von der für Compliance verantwortlichen Partei autorisierten Änderungen oder Modifikationen die Erlaubnis des Anwenders

zum Betrieb des Geräts null und nichtig machen können. Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder in Betrieb gesetzt werden.

**Hinweis** Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Beschränkungen wurden für ausreichenden Schutz gegen Störungen bei Installation in einem Wohngebiet entwickelt. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Energie in Form von Funkfrequenzen ab und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert und verwendet wird, zu störenden Interferenzen in der Funkkommunikation führen. Es besteht allerdings keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ausrichtung oder Lage der Empfangsantenne verändern.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose eines Stromkreises an, der vom Stromkreis abweicht, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernseh-Techniker um Hilfe.

Dieses Gerät stimmt mit den FCC-Grenzwerten für Bestrahlung überein, die für eine unkontrollierte Umgebung ausgelegt sind. Endnutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Bedingungen der Richtlinien für HF-Belastung entsprechend einzuhalten.


### Informationen zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlung

Die Strahlungsleistung des drahtlosen Geräts liegt unter den in der kanadischen Industrienorm (Industry Canada, IC) festgelegten Grenzwerten für die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung. Das drahtlose Gerät sollte so verwendet werden, dass die Möglichkeit von Beeinträchtigungen durch den Benutzer während des normalen Betriebs auf ein Minimum reduziert wird. Dieses Gerät wurde bereits geprüft und entspricht den IC-Belastungsgrenzwerten für Hochfrequenzstrahlung unter mobilen Belastungsbedingungen. (Antennen haben einen Abstand von weniger als 20 cm zum Körper einer Person).

 Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bringen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer zu einer örtlichen Annahmestelle. Einige Annahmestellen nehmen Produkte ohne Gebühr entgegen. Die separate Sammlung und das Recyceln Ihres Geräts zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen zum Schutz der Umwelt bei und gewährleisten, dass es auf eine Art und Weise recycelt wird, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt.

# polaroid

Polaroid International B.V.  
1013AP Amsterdam  
The Netherlands



 End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.