


polaroid

Aparat Polaroid I-2



Podręcznik użytkownika



Aparat Polaroid I-2




Zaprojektowany przez ekspertów aparat Polaroid I-2 to doskonałe narzędzie do zdjęć natychmiastowych dla pasjonatów fotografii. Dzięki funkcjom manualnym i najlepszemu dotychczas obiektywowi w aparacie Polaroid, I-2 robi niesamowite zdjęcia bez kompromisów w zakresie wyjątkowej estetyki zdjęć natychmiastowych kojarzonych z marką Polaroid.

Spis treści

- 6 Rozpoczęcie pracy
- 6 Jak zrobić pierwsze zdjęcie
- 7 Łączenie się z aplikacją
- 9 Nawigacja w menu
- 9 Wyświetlacz
- 12 Odległość ustawiania ostrości i blokada ekspozycji
- 12 Ustawianie wartości ekspozycji (EV)
- 13 Korzystanie z lampy błyskowej
- 13 Objasnienia trybów
- 14 Błędy
- 15 Ładowanie
- 15 Czyszczenie
- 16 Obsługa klienta
- 17 Specyfikacja techniczna
- 18 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 18 Zgodność

1-2



- | | |
|---|--|
| A Lampa błyskowa | K Pokrętko EV |
| B Spust migawki | L Wyświetlacz zewnętrzny |
| C Osłona kliszy | M Przycisk Mode-OK |
| D Obiektyw aparatu | N Przycisk WŁ./WYŁ. |
| E Pomiar odległości LIDAR | O Przycisk lampy błyskowej |
| F Wizjer przedni | P Mocowanie paska |
| G Zatrząsk drzwiczek komory kliszy | Q Port ładowania USB-C |
| H Drzwiczki komory kliszy | R Synchronizacja lampy błyskowej 2,5 mm |
| I Uchwyt pod statyw | S Wizjer |
| J Pokrętko wyboru | |

Rozpoczęcie pracy



1. Otwórz pudełko i sprawdź, czy są w nim następujące elementy:

- 01 Aparat Polaroid I-2
- 02 Kabel do ładowania USB-C
- 03 Skrócona instrukcja użytkownika
- 04 Karta ze wskazówkami
- 05 Uchwyt
- 06 Broszura dotycząca bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

2. Naładuj aparat

Aby zapewnić bezpieczny transport, aparat Polaroid I-2 nie jest w pełni naładowany w momencie otrzymania. Aby go naładować, podłącz końcówkę USB-C kabla do ładowania z tyłu aparatu, a złącze USB-A do zasilacza ściennego z gniazdem USB (5 V / 1 A). Nie zalecamy ładowania za pomocą laptopa lub komputera stacjonarnego. Wskaźnik poziomu baterii na ekranie pokaże, że kamera jest podłączona i będzie wyświetlał poziom energii, aż do pełnego naładowania akumulatora. Pełne naładowanie z gniazdka ściennego trwa około 2 godzin, co wystarcza na wykonanie ilości zdjęć odpowiadającej około 10 wkładów z kliszą, w zależności od sposobu użytkowania. Pamiętaj o wyłączeniu aparatu po użyciu, aby oszczędzać akumulator.

3. Zamocuj uchwyt Jak zrobić pierwsze



zdjęcie

1. Włącz aparat Polaroid I-2


Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (N) i przytrzymaj go do podświetlenia zewnętrznego wyświetlacza. Wybierz preferowany język, obracając pokrętko wyboru (J). Kliknij OK za pomocą przycisku Mode-OK (M). Pobierz aplikację mobilną Polaroid i połącz się z aparatem. Aparat nie pojawi się na liście urządzeń Bluetooth® w telefonie, ponieważ aplikacja łączy się automatycznie.



2. Włóż opakowanie z kliszą

Przesuń zatrzask pokrywy komory kliszy (G) i pociągnij drzwiczki, aby je otworzyć. Przytrzymaj kliszę z ciemnym filmem skierowanym w górę. Najpierw wsuń cienki koniec kasety do aparatu z języczkiem skierowanym do siebie. Całkowicie wepchnij ją do wnętrza aparatu aż do usłyszenia kliknięcia. Pozostaw języczek, ponieważ będziesz go potrzebować później do usunięcia pustego opakowania z kliszą. Zamknij pokrywę komory kliszy do momentu usłyszenia odgłosu zamkniętych drzwi. Po chwili wysunie się ciemny film przykryty osłoną kliszy. Uwaga: nie ciągnij osłony kliszy. Usuń ciemny film i pozwól, aby osłona kliszy wsunęła się z powrotem do aparatu. Ta chowana osłona została zaprojektowana w celu ochrony zdjęć przed światłem podczas wywoływania. Jeżeli ciemny film się nie wysunął, wyjmij kliszę i umieść ją ponownie w aparacie.

Aby mieć pewność, że aparat zawsze wyświetla prawidłową liczbę zdjęć, zawsze używaj kliszę do końca, zanim włożysz do aparatu nowe opakowanie. Jeżeli mimo wszystko zdecydujesz się zmienić opakowanie z kliszą, pamiętaj, że jedno zdjęcie się zmarnuje, ponieważ zostanie naświetlone. Teraz możesz wykonać




pierwsze zdjęcie.

3. Wyceluj aparat w obiekt


Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 40 cm od obiektu. Aparat Polaroid I-2 wykorzystuje wizjer umieszczony po lewej stronie obiektywu. Aby wycelować aparat w obiekt, przyłóż oko do wizjera i wykorzystaj widoczny w nim obraz do skadrowania zdjęcia. Pamiętaj, że zdjęcie nie odzwierciedla dokładnie obrazu widocznego przez wizjer. Dostosuj nieco kadr w zależności od rodzaju zdjęcia, które chcesz zrobić:

Możesz ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie, a następnie zmienić kompozycję kadru. W tym celu naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Dostosuj kompozycję, a następnie naciśnij spust migawki do oporu, aby zrobić zdjęcie.

W przypadku zdjęć portretowych kadruj obiekt w tym obszarze wizjera.



W przypadku zdjęć krajozobrazowych kadruj obiekt w całym wizjerze.



Uważaj, żeby nie zakryć palcami lampy błyskowej ani szczeliny wysuwania zdjęć.

4. Naciśnij przycisk spustu migawki.

Po wykonaniu zdjęcia, wydruk wysunie się przez szczelinę znajdującą się z przodu aparatu. Gotowe zdjęcie jest przykryte osłoną kliszy w celu zabezpieczenia przed światłem. Nie ciągnij osłony kliszy.

5. Wyjmij swoje zdjęcie.

Pozostaw zdjęcie pod osłoną kliszy na około 5 sekund. Delikatnie unieś osłonę kliszy, aby wsunęła się z powrotem do aparatu. Wyjmij zdjęcie i umieść je kliszą do dołu, aby dalej chronić je przed światłem podczas dalszego wywoływania. Choć może to być kuszące, nie potrząśnij zdjęciem! Sprawdź informacje podane z tyłu opakowania z kliszą, aby poznać prawidłowy czas wywoływania.


6. Wyłącz zasilanie aparatu.


Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby wyłączyć aparat Polaroid I-2.

Nawiązywanie połączenia z aplikacją


Z aparatem Polaroid I-2 możesz odblokować dodatkowe narzędzia sprzyjające

Polaroid I-2 działa jako samodzielny aparat natychmiastowy, możesz jednak pobrać aplikację Polaroid, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji i zyskać jeszcze większą kontrolę nad swoimi zdjęciami.





Wyświetlacze



- 1 Tryb
- 2 Wskaźnik tarczy wyboru
- 3 Przysłona
- 4 Szybkość migawki
- 5 Miernik ekspozycji
- 6 Poziom baterii
- 7 Licznik klisz
- 8 Odległość ustawiania ostrości
- 9 Automatyčna blokada ekspozycji-ostrości
- 10 Lampa błyskowa włączona | wyłączona
- 11 Aplikacja połączona
- 12 Zalecany statyw

kreatywności w aplikacji Polaroid. Pobierz aplikację na swój telefon, korzystając ze sklepu App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i wybierz „I-2” z menu. Wyświetli się komunikat z prośbą o udzielenie zgody. Wybierz „OK”, aby potwierdzić. Łączność Bluetooth® jest nawiązywana za pośrednictwem aplikacji, nie ma zatem konieczności parowania aparatu z telefonem. Uwaga: w związku z tym aparat Polaroid I-2 nie wyświetla się na liście urządzeń Bluetooth® wskazywanych na telefonie.

Nawigacja w menu

Polaroid I-2 ma różne wbudowane tryby fotografowania. Przejdź do menu aparatu i poruszaj się po wielu opcjach w zależności od zdjęcia, które chcesz zrobić. Klikając przycisk Mode-OK (M) można przejść z trybu automatycznego do trybu samowyzwalacza (każde kliknięcie oznacza nowy tryb). Wybierz preferowany tryb i poczekaj 3 sekundy, aż aparat ustawi odpowiednie funkcje. W ramach wybranego trybu możesz dokładniej dostosować swoje preferencje za pomocą pokręć wyboru (J). Każdy tryb zostanie wyjaśniony w części Wyjaśnienie różnych trybów.

Wyświetlacze

Polaroid I-2 ma 2 wyświetlacze: wewnętrzny wyświetlacz/wizjer (S) i zewnętrzny wyświetlacz (L). Połączenie tych dwóch wyświetlaczy szerzej zobrazuje Twoje ustawienia, a także przedstawi odległość obiektu i pomiar światła.

Wyświetlacz zewnętrzny

Wyświetlacz zewnętrzny przeprowadzi Cię przez ustawienia aparatu. Przed wykonaniem zdjęcia można wybrać różne tryby i zmienić ustawienia. Zewnętrzny wyświetlacz poinformuje Cię, w jakim trybie (1) się znajdujesz, wartości przysłony (3)

i czasu otwarcia migawki (4), przedstawi wartości światłomierza (5), poziomu naładowania baterii (6) i licznika klisz (7). Po wciśnięciu przycisku spustu migawki (B) do połowy aparat pokaże również odległość od obiektu.

Wyświetlacz wewnętrzny

Wyświetlacz wewnętrzny (S) znajduje się pod wizjerem. Po wciśnięciu przycisku spustu migawki (B) do połowy aparat zablokuje poziom ekspozycji i ostrość na obiekcie. Aparat poda wszystkie niezbędne informacje zarówno na wyświetlaczu zewnętrznym, jak i wewnętrznym, dzięki czemu nie musisz podnosić wzroku podczas robienia zdjęcia. Gdy wciśniesz do połowy przycisk spustu migawki (B), wszystkie zablokowane wartości pojawią się na wyświetlaczu. Sprawdź poprawność wartości przed zrobieniem zdjęcia. Oto kilka pytań, które warto sobie zadać:

Odległość ustawiania ostrości (8)

Czy obiekt, na którym chcę ustawić ostrość, naprawdę znajduje się w odległości 1 metra ode mnie? Jeśli nie – wykadruj ujęcie ponownie i automatycznie zablokuj wartości. Twój obiekt może nie być ostry na zdjęciu, ponieważ dalmierz uchwyci coś innego w kadrze.

Prysłona (3)

Jakiej wartości przysłony wymaga moje ujęcie? Najniższa wartość przysłony to f8, co oznacza, że przysłona jest maksymalnie otwarta (czyli wpuszcza więcej światła). Im niższa wartość f, tym mniejsza będzie głębia ostrości na zdjęciu. Jest to idealne rozwiązanie do portretów (z bardziej rozmytym tłem), ale jeśli chcesz, aby tło było bardziej ostre (jak na krajobrazie), lepiej zastosować wyższą wartość.

Szybkość migawki (4)

Jakiej szybkości migawki wymaga moje ujęcie? Jeśli chcesz zrobić zdjęcie poruszającego się obiektu i nie chcesz pokazywać ruchu, potrzebny jest krótszy

czas otwarcia migawki (najszybszy to 1/250).

Miernik ekspozycji (5)

Jakich warunków oświetleniowych wymaga moje ujęcie? Dostosuj odpowiednio ustawienia, jeśli uważasz, że Twoje zdjęcie będzie zbyt prześwietlone lub niedoświetlone.

Zalecane użycie statywu (12)

Czy mogę samodzielnie utrzymać aparat wystarczająco stabilnie, czy też potrzebuję statywu? Symbol dłoni na ekranie wskazuje, że musisz użyć statywu do wykorzystania ustawień, które chcesz uchwycić. Użyj statywu, jeśli pojawi się ta ikona.



Lampa błyskowa (10)

Czy moje ujęcie naprawdę wymaga użycia lampy błyskowej?

Odległość ustawiania ostrości

Skieruj środek ramki funkcji autofokusu na obiekt. Po wciśnięciu spustu migawki do połowy ostrość/odległość od obiektu jest pokazywana na wewnętrznym i zewnętrznym wyświetlaczu.

Ramka autofokusu




1.5m

> 8.0m Ponad 8 m = nieskończoność


< 0.4m Poniżej 0,4 m = za blisko!

▲ <0.4m

Blokada ekspozycji ostrości



1.2 m
AE-L




1.2 m
AE-L

Naciśnięcie spustu migawki do połowy również zablokuje ekspozycję i ostrość na obiekcie.


W przypadku ostrego obiektu znajdującego się poza środkiem kadru: przytrzymaj przycisk wciśnięty do połowy, ponownie ustaw ramkę autofokusu i zrób zdjęcie.

Kadrowanie obiektu




Cały wizjer przedstawia zdjęcie wykadrowane w punkcie ∞. Gdy obiekt znajduje się bliżej niż 8 m, możesz chcieć upewnić się, że obiekt jest wyśrodkowany w kadrze, 1. blokując ostrość i 2. dostosowując kadrowanie.

1.



0.5m
AE-L

2.




0.5m
AE-L


Odległość ustawiania ostrości i blokada ekspozycji

Aparat Polaroid I-2 blokuje ekspozycję po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Skieruj środek ramki funkcji autofokusu na obiekt. Po wciśnięciu przycisku spustu migawki do połowy odległość wyostrzenia jest pokazywana na wewnętrznym i zewnętrznym wyświetlaczu. Zawsze upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje się w odległości co najmniej 0,4 m. Jeśli obiekt znajduje się bliżej, na wyświetlaczu wewnętrznym pojawi się wykrzyknik. Odległość ostrzenia może


W przypadku zdjęć portretowych kadruj obiekt w tym obszarze wizerza.



W przypadku zdjęć krajozbrazowych kadruj obiekt w całym wizerze.



wzrosnąć do nieskończoności. Cały obszar wizerza przedstawia zdjęcie wykadrowane dla nieskończoności. Gdy fotografowany obiekt znajduje się w odległości poniżej 8 m, a zwłaszcza w przypadku obiektów znajdujących się bliżej, warto upewnić się, że obiekt jest wyśrodkowany w kadrze, korzystając z uchwytów kadrowania



w wizerze.

W przypadku wyostrzonego obiektu znajdującego się poza środkiem kadru: trzymaj spust migawki wciśnięty do połowy, ponownie ustaw ramkę funkcji autofokusu i

zrób zdjęcie.

Ustawianie wartości ekspozycji (EV)

Miernik ekspozycji

-2, .1, .0, .1, .2+ |---|---|---|---|---|+


W trybie ręcznym światłomierz pomaga znaleźć właściwą ekspozycję (O) na wewnętrznym i zewnętrznym wyświetlaczu.

-2, .1, .0, .1, .2+ |---|---|---|---|---|+

Jeśli miernik jest skierowany w prawo, zdjęcie będzie prześwietlone. Wypróbuj krótszy czas otwarcia migawki lub wyższą wartość *f*.

<-----|---|---|---|---|---|+
-2, .1, .0, .1, .2+ |---|---|---|---|---|+

Jeśli miernik jest skierowany w lewo, zdjęcie będzie niedoświetlone. Wypróbuj dłuższy czas otwarcia migawki lub niższą wartość *f*.



-----|---|---|---|---|---|+
-2, .1, .0, .1, .2+ |---|---|---|---|---|+

We wszystkich innych trybach aparat będzie próbował automatycznie wybrać prawidłową ekspozycję (O). Jeśli jednak użyłeś pokrętki EV do kompensacji ekspozycji, wyświetlacze to odzwierciedlą.

We wszystkich trybach światłomierz pokazuje ekspozycję zarówno na wyświetlaczu wewnętrznym, jak i zewnętrznym po wciśnięciu przycisku spustu migawki do połowy. Jeśli miernik jest skierowany w prawo, zdjęcie będzie prześwietlone. Wypróbuj krótszy czas otwarcia migawki lub wyższą wartość *f*. Jeśli miernik jest skierowany w lewo, zdjęcie będzie niedoświetlone. Spróbuj ustawić krótszy czas otwarcia migawki lub niższą wartość

Wyświetlacz wewnętrzny



f. Upewnij się, że nie widzisz symbolu drgającej dłoni. Korzystanie ze statywu pozwala utrzymać aparat nieruchomo podczas robienia zdjęcia. We wszystkich trybach z wyjątkiem trybu ręcznego aparat będzie próbował automatycznie wybrać prawidłową ekspozycję (O). Jeśli jednak użyto pokrętki EV (K) do kompensacji ekspozycji, będzie widać to na wyświetlaczu. W takim przypadku upewnij się, że pokrętło jest ustawione na zero (chyba że chcesz zastąpić ustawienia EV w tym trybie). Po włączeniu aparatu zewnętrzny wyświetlacz wskazuje, czy pokrętło EV nie jest ustawione na 0 i czy konieczna jest korekta ustawień ekspozycji.

Korzystanie z lampy błyskowej

W każdej sytuacji, gdy nie wykonujesz zdjęć w miejscu z bezpośrednim nasłonecznieniem, zalecamy korzystanie z lampy błyskowej, aby uzyskać najlepsze efekty na zdjęciach Polaroid. Kliknięcie przycisku lampy błyskowej (O) spowoduje włączenie lub wyłączenie lampy. Lampa włącza się (O), gdy lampa błyskowa jest włączona. Gdy aparat jest włączony, w wizerze pojawi się również symbol lampy błyskowej.

Korzystanie z zewnętrznej lampy błyskowej Podłącz kabel mono 2,5 mm zewnętrznej lampy błyskowej do gniazda zewnętrznej lampy błyskowej aparatu (R). Zewnętrzna lampa błyskowa jest gotowa do użycia.

Wyjaśnienie poszczególnych trybów

Polaroid I-2 ma różne wbudowane tryby fotografowania. Przejdź do menu aparatu i poruszaj się po wielu opcjach w zależności od zdjęcia, które chcesz zrobić. Klikając przycisk Mode-OK (M) można przejść z trybu automatycznego do trybu samowyzwalacza (każde kliknięcie oznacza nowy tryb). Wybierz preferowany tryb i poczekaj 3 sekundy, aż aparat ustawi odpowiednie funkcje. W ramach wybranego trybu możesz dokładniej dostosować swoje preferencje za pomocą pokrętki wyboru (J).

Tryb automatyczny

Czasy otwarcia migawki i przysłony są określane przez aparat. Wartości zmieniają się automatycznie wraz ze zmianą sceny. Widać je na wyświetlaczu wewnętrznym i zewnętrznym. Obracanie pokrętkiem wyboru (J) umożliwi zmiany wartości przysłony. Aparat dostosuje inne ustawienia w oparciu o wybraną wartość przysłony. Wciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje zablokowanie wartości sceny określonych przez aparat.

Priorytet przysłony

Obracanie pokrętki wyboru (J) ustawi wartość przysłony (dostępne wartości przysłony: f8, f11, f16, f22, f32, f45, f64). Odpowiedni czas otwarcia migawki jest określany przez aparat podczas celowania w obiekt. Wartość można zablokować, naciskając do połowy spust migawki. Wybrana przysłona jest wartością stałą. Jeśli dla danej scenarii nie jest dostępny odpowiedni czas otwarcia migawki, obraz będzie niedoświetlony/prześwietlony, a światłomierz na wyświetlaczach pokaże odchylenie od prawidłowej ekspozycji. Skoryguj odchylenia ekspozycji, zmieniając ustawienie stałej przysłony.

Priorytet migawki

Obrót pokrętki wyboru (J) ustawia czas otwarcia migawki (możliwe wartości czasu otwarcia migawki: od 1/250 do 30 sekund w aparacie. Aparat ustawia odpowiednią wartość przysłony podczas celowania w obiekt. Wartość można zablokować, naciskając do połowy spust migawki.

Wybrany czas otwarcia migawki jest wartością stałą. Jeśli dla danej scenerii nie jest dostępna odpowiednia wartość przysłony, obraz będzie niedoświetlony/prześwietlony, a światłomierz na wyświetlaczach pokaże odchylenie od prawidłowej ekspozycji. Skoryguj odchylenia ekspozycji, zmieniając ustawienie stałego czasu otwarcia migawki.

Tryb ręczny (manual)

Obrócenie pokrętki wyboru (J) najpierw ustawia wartość przysłony. Aparat wskazuje, że trwa wybieranie przysłony, za pomocą (< >) obok liczby f. Kliknięcie przycisku OK trybu (M) powoduje zmianę wskaźnika wyboru (< >) między przysłoną a czasem otwarcia migawki (zawsze można wrócić do wyboru przysłony, klikając ponownie przycisk). Wartość czasu otwarcia migawki można wybrać, obracając ponownie pokrętkę wyboru (J). Aby opuścić tryb ręczny i przejść do następnego trybu, naciśnij przycisk Mode-OK (M). W tym trybie wszystkie ustawienia można ustawić ręcznie. Popraw odpowiednio ustawienia, aby upewnić się, że zdjęcie nie jest niedoświetlone/prześwietlone.

Wielokrotna ekspozycja

Obracanie pokrętką wyboru (J) ustawia liczbę zdjęć połączonych w ramach jednej wielokrotnej ekspozycji. Aparat może ustawić ekspozycje od 2 do 4. Aparat oblicza prawidłową ekspozycję dla podanej liczby ekspozycji i wskazuje wartości po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Uwaga: po ustaleniu liczby ekspozycji i zrobieniu pierwszego zdjęcia nie można już zmienić liczby ekspozycji. Dopiero po

pełnym wykonaniu zdjęcia z wielokrotną ekspozycją i wysunięciu się kliszy liczba klisz spada. W samym aparacie można korzystać tylko z trybu automatycznego z wielokrotną ekspozycją. Użyj aplikacji mobilnej Polaroid, aby uzyskać większą swobodę twórczą i zmienić różne ustawienia w trybie wielokrotnej ekspozycji.

Regulator czasowy

Obrót pokrętki wyboru (J) ustawia opóźnienie samowyzwalacza. Aparat może ustawić samowyzwalacz na 3, 6, 9 i 12 sekund. Po wciśnięciu spustu migawki do połowy na ekranie pojawia się wartość przysłony i czasu otwarcia migawki. W samym aparacie można korzystać tylko z trybu automatycznego z samowyzwalaczem. Korzystaj z aplikacji mobilnej Polaroid, aby uzyskać swobodę twórczą i korzystać z samowyzwalacza we wszystkich różnych trybach. Po naciśnięciu spustu migawki w celu wykonania zdjęcia włącza się samowyzwalacz. Ponownie naciśnięcie migawki umożliwi anulowanie uruchomionego samowyzwalacza.

Błędy

Aparat wyświetli różne symbole dla różnych błędów, które mogą wystąpić. Jeśli na zewnętrznym wyświetlaczu pojawi się określone powiadomienie o błędzie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać problem. Powiadomienie zniknie z wyświetlacza dopiero po usunięciu błędu.

Błędy krytyczne, które zablokują korzystanie z aparatu

Krytyczny poziom naładowania akumulatora
Przed użyciem aparatu naładuj go dostarczonym kablem USB-C.

Zakleszczenie kliszy

Klisza zakleszczyła się w aparacie i nie można

jej wysunąć po naciśnięciu spustu migawki. Odwiedź stronę support.polaroid.com, aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów z kliszą.

Pokrywa komory kliszy jest otwarta
Upewnij się, że drzwiczki kliszy są prawidłowo zamknięte, zamykając je kliknięciem. Aby zmienić rodzaj kliszy, gdy kłapa kliszy jest otwarta, naciśnij przycisk Mode-OK, a następnie użyj pokrętki wyboru, aby przełączyć między zgodnymi typami kliszy (typ I, SX-70, 600) i naciśnij przycisk Mode-OK, aby wybrać żądany rodzaj kliszy.

Przegrzanie

Aparat może się przegrzać. Wyłącz aparat i odczekaj chwilę, aż ostygnie. Włącz aparat ponownie po 5 minutach i sprawdź, czy ostygł wystarczająco.

Błędy, które nadal pozwolą ci korzystać z aparatu po naciśnięciu OK

Osłona obiektywu

Aparat rejestruje, że pokrywa obiektywu jest nadal założona lub aparat wykrył bardzo ciemną scenierię. Sprawdź, czy pokrywa obiektywu jest nadal założona lub, w przypadku bardzo ciemnych scenerii, czy jesteś pewien, że zrobisz zdjęcie. Jeśli tak jest, naciśnij OK, klikając przycisk Mode-OK.

Brak kliszy

Być może wkład z kliszą jest pusty. Włóż go, otwierając nowe opakowanie kliszy.

Niski poziom baterii

Nadal możesz korzystać z aparatu, ale bateria jest prawie pusta. Pamiętaj, aby naładować aparat natychmiast lub jak najszybciej po zrobieniu zdjęcia.

Ładowanie

Na zewnętrznym wyświetlaczu symbol baterii wskazuje poziom naładowania baterii. Aby sprawdzić poziom naładowania

baterii, włącz aparat i spójrz na symbol. Aparat wskaże niski poziom naładowania baterii, za pomocą poniższego wskaźnika. Aby naładować aparat, podłącz koniec kabla ładującego USB-c z boku aparatu, a drugi koniec do ściennej ładowarki USB-c (5 V/1 A). Nie zalecamy ładowania za pomocą laptopa lub komputera stacjonarnego. Pełne ładowanie z gniazdka ściennego trwa około 2 godzin. Wskaźnik poziomu baterii pokaże, kiedy jest ona w pełni naładowana.

Czyszczenie

Kiedy robisz zdjęcie aparatem Polaroid, zdjęcie jest przeciskane przez dwie metalowe rolki. W tym miejscu pasta wywoływacza jest rozprowadzana pomiędzy negatywnym i pozytywnym zdjęciem. Jeśli te rolki są brudne, odczynnik nie rozprowadzi się równomiernie i może powodować powstawanie niewielkich śladów na wywołanym zdjęciu. Gdy w aparacie nie ma kliszy, wyłącz go i otwórz drzwiczki komory kliszy. Poszukaj tych dwóch metalowych rolek w pobliżu szczeliny wysuwania kliszy. Umieść miękką, wilgotną ściereczkę na rolkach. Obróć rolki, obracając czarną plastikową zębatką. Przecieraj szmatką poruszając się rolki. Uważaj, aby nie zakleszczyć ściereczki. Przed ponownym użyciem aparatu upewnij się, że rolki są suche. Zalecamy sprawdzanie rolek między każdym opakowaniem kliszy i czyszczenie ich co 2-3 opakowania. Do czyszczenia obiektywu użyj ściereczki z mikrofibry. Pozwoli to uniknąć zarysowań i cząstek materiału, które mogą mieć wpływ na jakość zdjęć.

Obsługa klienta

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się, korzystając z poniższych danych.

Stany Zjednoczone/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/Reszta świata
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandia

Więcej szczegółowych i aktualnych informacji można znaleźć na stronie [polaroid.com/help](https://www.polaroid.com/help).

Gwarancja

<https://www.polaroid.com/warranty-policy>

Dane techniczne

Informacje ogólne

Wymiary

149,9 mm (dł.) x 119,3 mm (szer.) x 91,2 mm (wys.)

Masa

563 g (bez opakowania kliszy)

Temperatura robocza

4-42°C, 5-90% wilgotności względnej

Zgodne klisze

Klisza Polaroid i-Type, 600, SX-70

Bateria

Akumulator litowo-jonowo-polimerowy Soft-Pack
950 mAh, 3,7 V

Materiały

Powłoka zewnętrzna
ABS, PC, PMMA, stop
aluminium, stal nierdzewna

System optyczny

System migawki

1/250 - 30 s i tryb Bulb (do 99 godz.)

Przysłona

f8-f64

Obiektyw

3-elementowy obiektyw z systemem ciągłego autofokusu z przysłoną f8 w zakresie 0,4 m ~ ∞ sterowany silnikiem krokowym

Efektywna długość

ogniskowej

98 mm

Pole widzenia

44° w pionie, 43° w poziomie
Centralnie ważony pomiar w jednej strefie (60% pokrycia optycznego pola widzenia)

Układ lampy błyskowej

Lampa wyładowcza próżniowa o zasięgu stroboskopowym 2,5 m przy f8 / 8,2' przy f8

Obsługa aplikacji

Obsługa aplikacji umożliwia pełną kontrolę aparatu zdalnie z poziomu iOS i Androida

Porty interfejsu urządzenia

Wejście ładowania USB typu C 2,5 mm synchronizacja zewnętrznej lampy błyskowej.
Port

Zewnętrzny wyświetlacz i

wyświetlacz VF dla przysłony, czasu otwarcia migawki, trybów, liczby klisz, poziomu naładowania baterii, wyświetlania funkcji itp.
Zewnętrzny: Biały (16 odcieni szarości) Wizjer wewnętrzny: Mono LCM, żółty wyświetlacz z czarnym tłem

Inne

Mocowanie do statywu
Wbudowane mocowanie filtra obiektywu 49 mm

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko porażenia prądem - Nie otwierać / Zdemontować system rołek napędzanych silnikami

- Nie demontować urządzenia. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem elektrycznym w przypadku ponownego użycia urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie uruchamiać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności lub bardzo zapylonym.
- Nie podejmować prób modyfikowania, czy też wyjmowania baterii i/lub elementów elektronicznych znajdujących się pod rołkami za kłapką dostępową do kliszy.
- Nie należy usuwać samej kłapki, ponieważ jest połączona elektronicznie z korpusem urządzenia. Takie działanie jest niebezpieczne, prawdopodobnie spowoduje uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w rołki lub przekładnie.
- Trzymać małe dzieci i niemowlęta z dala od urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami urządzenia.
- Nie używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła lub sprzętu wytwarzającego ciepło, w tym zmacznaczy sprzętu audio.
- Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
- Nie ładować urządzenia, jeśli zauważy się nietypowe zapachy, hałasy lub dym.
- Nie próbować demontować wkładów z baterią lub dokonywać w nich jakichkolwiek modyfikacji (w przypadku korzystania z wkładu typu 600). Jeśli substancja z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy świeżą, zimną bieżącą wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nie przykrywać lampy błyskowej.

Akumulator i ładowarka

- Urządzenie wykorzystuje niestandardową baterię litowo-jonową, która nie jest wyjmowana, a została zamontowana wewnątrz korpusu aparatu. Nie można użyć baterii innego typu. Wymianę baterii można deklać wyłącznie autoryzowanym serwisom. Prawidłowo użytkowana bateria zapewni wieloletnią eksploatację.
- Użycie energii może różnić się w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest eksploatowane i sposobu przechowywania urządzenia. Natychmiast po pełnym naładowaniu bateria powinna wystarczyć na zasilenie do 10 opakowań wkładów.
- Poniżej pewnego poziomu naładowania baterii, urządzenie nie będzie przetwarzać kliszy. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Battery Critical”, a przednią diodą LED zaświeci się na czerwono, sygnalizując potrzebę doładowania. Ma to na celu uniknięcie zakleszczenia zdjęcia w systemie rolkowym podczas przetwarzania.
- Bateria w chwili zakupu nie jest całkowicie naładowana. Należy całkowicie naładować baterię korzystając z kabla USB do ładowania (w zestawie). Proces ładowania zwykle trwa 1-2 godz. (w zależności od stopnia rozładowania).
- Baterię należy ładować w temperaturze otoczenia w zakresie 0-45°C + 5°C / 32-113°F + 41°F.
- Det oppladbare batterier er ikke fulladet på kjøpstidspunktet. Lad batteriet helt med USB-ladekabeln (følger med). Dette tar vanligvis 1-2 timer (kan variere avhengig av bruk).

Środowisko użytkowania

- Chcąc zapewnić ochronę precyzyjnych układów technologicznych zawartych w urządzeniu, nigdy nie należy pozostawiać aparatu na dłuższy czas w następujących środowiskach: wysoka temperatura (+42°C/108°F), wysoka wilgotność, miejsca z ekstremalnymi zmianami temperatury (gorące i zimne), bezpośrednie narażenie na promienie słoneczne, środowiska piaszczyste lub zakurzone, takie jak plaże, miejsca wilgotne lub miejsca o silnych wibracjach.
- Nie zrzucać urządzenia ani nie narażać na silne wstrząsy lub wibracje.
- Nie naciskać, nie ciągnąć ani nie dociskać powierzchni obiektywu.

Zgodność z przepisami

Ważne wskazówki dotyczące korzystania z baterii litowo-jonowych

- Nie wrzucać do ognia.
- Nie powodować zwarcia.
- Nie rozmontowywać.
- Nie kontynuować pracy po uszkodzeniu.
- Po zakończeniu użytkowania prawidłowo utylizować.
- Przechowywać z dala od wody.
- Nie ładować w temperaturach poniżej zera.

Deklaracja zgodności WE

Firma Polaroid International B.V oświadcza niniejszym, że analogowy aparat Polaroid I-2 jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE) oraz innych stosownych przepisów, jeżeli jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Firma Polaroid International B.V. oświadcza niniejszym, że sprzęt radiowy w tym urządzeniu, typu: aparat analogowy Polaroid I-2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny na stronie: www.polaroid.com/declarationofconformitypolaroidI2camera

Deklaracja zgodności FCC

Zawiera identyfikator FCC: A8TBM70ABCDEFGH
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w Części 15 Przepisów FCC. Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania zakłóceń, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga Użytkownik został ostrzeżony, iż wprowadzanie zmian lub modyfikacji, na jakie nie otrzymano wyraźnej zgody ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność, może narazić użytkownika na utratę prawa do posługiwania się tym sprzętem. Sprzęt nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Uwaga Niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią Części 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie zostało ono zamontowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeśli niniejsze

urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmiana położenia lub przeniesienie anteny odbiorczej w inne miejsce.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Konsultacja z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania odnośnie limitów narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownik końcowy musi postępować zgodnie z określonymi instrukcjami obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

Industry Canada (IC)
Zawiera identyfikator: 12246A-BM70BLE1F CAN
ICES-003(B) / NMB-003(B)

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w Części 15 Przepisów FCC i zwolnionych z licencji norm RSS Industry Canada. Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania zakłóceń, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe (RF)

Moc wypromieniowana emitowana przez urządzenie bezprzewodowe pozostaje poniżej limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej ustalonych przez Industry Canada (IC). Z niniejszego urządzenia bezprzewodowego należy korzystać w sposób umożliwiający minimalizację kontaktu z ciałem człowieka podczas obsługi.

Niniejsze urządzenie zostało również poddane ocenie i uznane za zgodne z limitami narażenia IC dotyczącymi częstotliwości radiowej w warunkach narażenia związanych z obsługą przenośności (anteny umieszczone w odległości mniejszej niż 20 cm od ciała człowieka).

Niniejszym potwierdza się, że produkt spełnia wymogi określone w dyrektywie Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/WE) i dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/WE).

Wersja Bluetooth®: 4.2
Zasięg częstotliwości radiowej i moc: 2,402 GHz - 2,480 GHz. Maksymalnie: 1,46 dBm

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien być utylizowany oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy produkt osiągnie koniec cyklu życiowego należy zabrać go do wyznaczonego


przez lokalne władze punktu zbiórki. Niektóre punkty zbiórki przyjmują produkty za darmo. Oddzielne składowanie i recykling produktu w chwili utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni przetwarzanie w sposób chroniący ludzkie życie i środowisko, in a manner that protects human health and the environment.

polaroid

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam

Holandia



Ostrzeżenie o wycofaniu z eksploatacji: po zakończeniu eksploatacji produktu należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i nie powinien być utylizowany w ramach niesortowanych odpadów komunalnych.

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien być utylizowany oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy produkt osiągnie koniec cyklu życiowego należy zabrać go do wyznaczonego punktu zbiórki. Niektóre punkty zbiórki przyjmują produkty za darmo. Oddzielne składowanie i recykling produktu w chwili utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni przetwarzanie w sposób chroniący ludzkie życie i środowisko, in a manner that protects human health and the environment.

© 2023 Polaroid. Wszystkie prawa zastrzeżone.